DC-W50 Atracamento Sem Fio

Manual do Utilizador - Português Europeu



[Importante]

Para descarregar a última versão do Guia de Inicialização Rápida, manual do utilizador multilingue, software, oe controlador, etc., visite Lumens <u>http://www.Mylumens.com/support.php</u>

Índice

Informaç	ão de Direito Autoral2
Capítulo	1 Instruções de Segurança3
Preca Decla Avisc	auções
Capítulo	2 Conteúdos do Pacote6
Capítulo	3 Vista Geral do Produto7
3.1 3.2	DC-W50
Capítulo	4 Descrição do indicador LED9
Capítulo	5 Instalação e Ligações10
5.1 5.2 5.3	Diagrama da Instalação
Capítulo	6 Início da Utilização13
6.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.3	Iniciar ligação sem fio. 14 Ligação Manual 15 Ligação WPS. 15 Mudar o SSID 15 Mudar a definição de firewall. 16 Windows XP. 16 Windows 7 16 Mindows 8 18 MAC OS X 10.7 / 10.8 / 10.9 18
Capítulo	7 Menu de Administração20
7.1 7.1.1 7.2	Sem Fio 20 Básico 20 Sistema 21
Capítulo	8 Definição de DC-W50 para utilização de AP (ponto de acesso)24
8.1 8.2 8.3	Diagrama de ligação
Capítulo	9 Resolução de Problemas27



Informação de Direito Autoral

Copyrights © Lumens Digital Optics Inc. Todos os direitos reservados.

Lumens é uma marca comercial que está aser registada por Lumens Digital Optics Inc.

Cópia, reprodução ou transmissão deste ficheiro não é permitido sem fornecimento de uma licença por Lumens Digital Optics Inc. a menos que a cópia deste ficheiro seja para fazer uma cópia de segurança apósa compra deste produto.

Para manter a melhora do produto, Lumens Digital Optics Inc. reserva aqui o direito de fazer mudanças nas especificações do produto sem prévio aviso. A informação neste ficheiro está sujeita a mudanças sem prévio aviso.

Para explicar ou descrever completamente como este produto deve ser utilizado, este manual pode se referir a nomes de outros produtos ou empresas, sem a intenção de violação.

Exoneração de garantias: Lumens Digital Optics Inc. não é responsável por qualquer erro ou omissão tecnológica ou editorial, e nem é responsável por qualquer acidente ou danos relacionados ao fornecimento deste ficheiro, e pela utilização ou operação deste produto.



Capítulo 1 Instruções de Segurança

Por favor utilize o produto seguindo as instruções de segurança abaixo:

1. Operação

- 1.1 Por favor utilize o produto no ambiente de funcionamento recomendado.
- 1.2 Não coloque o Motor de Iluminação na posição inclinada.
- 1.3 Não coloque o produto sobre um carrinho, suporte ou mesa inestável.
- 1.4 Não utilize este produto perto da água ou fonte de calor.
- 1.5 Utilize somente os acessórios recomendados.
- 1.6 Utilize o tipo de fonte de alimentação indicado neste produto. Se não certeza do tipo de alimentação disponível, consulte seu revendedor ou empresa de eletricidade local para obter conselhos.
- 1.7 Sempre tome as seguintes precauções ao manejar a tomada. Falha ao fazer isso poderá resultar em faíscas ou incêndio.
 - Certifique-se de que a tomada esteja livre de pó antes de inseri-la em um soquete.
 - Certifique-se de que a tomada esteja inserida no soquete firmemente.
- 1.8 Não sobrecarregue as tomadas de parede, cabos de extensão ou placas de múltiplas tomadas para evitar riscos em potencial.
- 1.9 Não bloqueie as ranhuras e aberturas no caso deste produto porque a ventilação deficiente pode levar a um superaquecimento deste produto.
- 1.10 A menos que seja especificamente instruído neste Manual do Utilizador, não tente abrir ou remover as tampas por conta própria. Isso pode expor-lhe a choques eléctricos ou outros perigos. Entregue todo serviço ao pessoal de serviço licenciado.
- 1.11 Desligue a Câmara HD da tomada de parede e entregue todo serviço ao pessoal de serviço licenciado quando ocorrer as seguintes situações:
 - Se o cabo de alimentação ou tomada estiver danificado ou desfiado.
 - Se algum líquido derramou dentro do Produto ou o Produto foi exposto a chuva ou água.

2 Instalação

2.1 Não instale este produto na forma incorporada a menos que haja uma ventilação adequada ao dispositivo.

3 Bateria

- 3.1 A bateria para este produto não é removível, em caso de falha, por favor consulte a fábrica original para a manutenção.
- 3.2 Não utilize o produto quando o indicador piscar em vermelho, indicando



Português Europeu - 3

baixa potência, caso contrário, a capacidade de armazenamento da bateria poderá ser afectada.

3.3 O carregamento do produto pode causar superaquecimento, não coloque o produto em local onde tenha ventilação deficiente.

4 Storage (Storage)

- 4.1 Não coloque o Produto em local onde o cabo possa ser pisado porque isto pode resultar em desfiamento ou dano do condutor ou da tomada.
- 4.2 Nunca empurre objetos de qualquer tipo de objeto pelas aberturas do gabinete. Não permita que líquido de algum tipo seja derramado no Produto.
- 4.3 Desligue este Produto durante trovoadas ou se ela não está a ser utilizada por um período de tempo extenso.
- 4.4 Não coloque este produto ou acessórios em cima de equipamentos vibratórios ou objectos aquecidos.

5 Limpeza

5.1 Desligue todos os cabos antes de iniciar a limpeza. Utilize um pano úmido para a limpeza. Não utilize limpadores líquidos ou pulverizadores.

Precauções

Aviso 1: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade.



Declaração da FCC

Este equipamento foi testado e cumpre com os limites para um dispositivo digital de Classe A, pertencente a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites são planejados para proporcionar proteção razoável contra a interferência perigosa



quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de freqüência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Operação de equipamentos em uma área residencial é susceptível de causar interferência prejudicial, nesse caso o utilizador deverá corrigir a interferência pagando custos por conta própria.

Declaração sobre exposição à radiação da FCC

Este dispositivo cumpre com os limites da FCC em relação à exposição a radiação para um ambiente não controlado e também está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. Este equipamento deve ser instalado e operado de acordo com instruções fornecidas e a(s) antena(s) usada(s) para este transmissor deve ser instalada, com o objetivo de fornecer uma distância de, pelo menos 20 cm de todas as pessoas e não deve ser co-situada ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor. As instruções de instalação da antena devem ser fornecidas aos utilizadores finais e instaladores e deve considerar-se a remoção da declaração de não colocação.

Este dispositivo cumpre com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Cuidado

Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Aviso EN55022 (Radiação CE)

Este produto foi planejado para utilização em um ambiente comercial, industrial, ou educacional. Ele não foi planejado para utilização residencial. Este é um produto de Classe A. Em um ambiente residencial ele pode causar interferência de rádio, e neste caso o utilizador deverá tomar medidas adequadas. A utilização típica é em sala de recepção ou salão de reunião.



Capítulo 2 Conteúdos do Pacote

DC-W50	Guia de Inicialização Rápida	Suporte do conector USB
•00	Quick Start Guide (Para descarregamento de outras versões de linguagem, visite a website de Lumens)	A CONSTRUCTION OF CONSTRUCTUO OF CONST
Adaptador	Cabo de Alimentação	
	Aparência pode variar dependendo do país/região	



Capítulo 3 Vista Geral do Produto

3.1 DC-W50





3.2 Trava do Suporte do Conector USB



- 1. Solte a corrente de bolas do suporte do conector USB.
- Passe a corrente de bolas através do buraco de fixação do conector no DC-W50.
- 3. Prenda a corrente de bolas.



Capítulo 4 Descrição do indicador LED



- 4.1 ENERGIA: O indicador se acende em azul em condições normais.
- 4.2 Estado de energia (+)-):
 - 4.2.1 Sem Luz: Sem Energia
 - 4.2.2 Luz Azul: Energia Cheia
 - 4.2.3 Luz Vermelha: Baixa energia
 - 4.2.4 Piscamento em Azul: Quando o dispositivo for ligado ou em estiver em estado de carga. Ele irá piscar vermelho, se estiver carregando quando a alimentação não for suficiente.
- 4.3 WPS:
 - 4.3.1 Piscamento em Vermelho: Detecção de Ligação
 - 4.3.2 Luz Azul: Função WPS habilitado



5.1 Diagrama da Instalação

Este produto deve ser utilizado em conjunto com o software especial **Ladibug** e **Câmara de Documento USB** da nossa empresa, por favor instale e utilize de acordo com as instruções mostradas na imagem abaixo.





5.2 Instalando o Software de Aplicação

5.2.1 Requisitos do Sistema

Windows XP	Windows Vista / Windows 7 / 8	MAC OS X 10.7 / 10.8 / 10.9
 CPU Mínima: Intel Core 2 Duo 2 GHz Memória Mínima: 1 GB RAM Suporte para Direct X 9 Resolução Mínima: 1024 x 768 Espaço Mín no Disco Duro: 1 GB Windows XP SP2 ou superior 	 CPU Mínima: Intel Core 2 Duo 2 GHz Memória Mínima: 1 GB (32-bits)/2 GB (64-bits) Suporte para Direct X 9 e WDDM 1.0 Resolução Mínima: 1024 x 768 Espaço Mín no Disco Duro: 1 GB 	 CPU Mínima: Intel Pentium[®] 2 GHz Intel Core 2 Duo Memória Mínima: 1 GB DDR2 667 Hz ou superior Resolução Mínima: 1024 x 768 Visor à cores de 24-bit Espaço Mín no Disco Duro: 1 GB QuickTime 7.4.5 ou
		superior

5.2.2 Instalar Ladibug™

Faça o download de Ladibug™ e Manual do Utilizador do Software

Ladibug pela site do Lumens.

- a. Sistema Windows: Utilize Ladibug PC 3.x
- b. Sistema MAC: Utilize Ladibug MAC 3.x
- c. Sistema iOS: Por favor procure pelo *Ladibug* na Loja de Aplicativos, o iPad deve utilizar a versão iOS 7.0 ou superior



5.3 Instalar DC125

5.3.1 Instale DC125 no DC-W50



5.3.2 Instale suporte do conector USB no DC125 e DC-W50





Capítulo 6 Início da Utilização



- 1. Carregue a unidade por 3 horas antes da primeira utilização.
- Ligue a energia em [ON]. (Cuidado: Quando a unidade está totalmente carregada, o indicador (+)-) se acende em azul)
- Para iniciar a ligação de DC-W50 com o computador, siga os passos do <u>6.1.1 Ligação Manual</u>.
- 4. Modifique [Device Name] e [SSID] antes da primeira utilização. Por favor siga os passos do <u>6.1.3 Mudar o SSID</u> para fazer a modificação.
- 5. Faça clique duplo no ícone 😥 para abrir o Software Ladibug™.
- 6. Clique 🚔 para abrir [Search Window].
- 7. Seleccione [Wireless Document Camera], para procurar pelo DC-W50 que pode ser ligado. Após terminar a busca na lista, clique [Wireless Document Camera-1] (nome predefinido).
- 8. Seleccionar administrador (Admin) ou visualizador (Visualizador) para iniciar na sessão. Para iniciar a sessão como um administrador, entre a palavra-passe [1234] (palavra-passe predefinida) e prima [Log In] para ligar.
- Se o aviso do firewall ocorre na primeira utilização, favor marque o "LAN" e, em seguida, prima "Permitir o Acesso".
- Ao aparecer a página de Definição POWER Frequency (Frequência de Energia), complete as definições seguindo as instruções no ecrã.

<Comentário> Aconselhamos-lhe de confirmar a voltagem/freqüência local antes de definir a Freqüência de ENERGIA. Por exemplo, 60 Hz é aplicável para América, Taiwan, Japão, etc; 50 Hz é aplicável para Europa ou outras regiões.



<Comentário> Para obter mais informacões sobre o funcionamento da Câmara de Documento, por favor consulte o documento Manual do Utilizador da Câmara de Documento.

<Comentário> Consultar o Manual do Utilizador para Software Ladibug para saber como operar o Ladibug em detalhes.

6.1 Iniciar ligação sem fio

[Nota] Como melhorar a qualidade do sinal sem fio

A banda de frequência de operação IEEE 802.11 b/g/n é de 2,4 ou 5 GHz. A aplicação de equipamento sem fio no canal de frequência adjacente irá interferir um com o outro, e tais interferências incluem a mesma interferência de freqüência e interferência no canal adjacente. A fim de evitar a interferência, no mesmo espaço e entre diferentes grupos de rede sem fio, como telefones sem fio, dispositivos Bluetooth, forno de micro-ondas e outros equipamentos que possam interferir com a comunicação da rede, no caso de haver alguns destes equipamentos nas proximidades do seu dispositivo sem fio, por favor desligue os equipamentos, e mova-os para lugares mais distantes, ou defina o canal de fregüência para a freguência do canal em uma distância de 2 ou mais canais.

Os materiais aplicados na parede do quarto, arranjo da mobília, até mesmo o abrir ou fechar da porta irão influenciar o sinal sem fio. O AP (ponto de acesso) sem fio, para a maior parte, deverá ser colocado no espaco aberto livre de barreira. Este é o melhor lugar para obter a melhor cobertura de sinal. Para saber o grau de influência no sinal, por favor, consulte a tabela abaixo:

Material do ambiente	Possível grau de influência	Ambiente similar
Ar Madeira Reboco		Parede interior de compartimento
Amianto		Teto
Vidro em geral		Janela
Água		Aquário
Tijolo		Parede interna e externa em geral
Mármore		Piso
Cimento/concreto		Piso, parede externa
Metal		Armário de aço e compartimento de aço
	Mais materiais aumentam o g	rau de influência
lumens™		Português Europeu

6.1.1 Ligação Manual

- a. Abrir a lista de rede sem fio do computador. Para utilizadores de iPad, vá ao [Settings] -> [Wifi] para seleccionar a rede sem fio.
- b. Seleccione o **[Lumens_Wireless_Flyer]** na lista de rede, clique em [Connection] e, em seguida, digite a palavra-passe para a ligação (palavra-passe pré-definida **[ladibugflyer]**) para iniciar a ligação.

6.1.2 Ligação WPS

- a. Abra a lista de redes sem fio no computador.
- b. Seleccione [Lumens_Wireless_Flyer] na lista de redes, pressione o [Connection] e depois pressione o WPS no DC-W50, a ligação será completada após a luz WPS se acender em azul.
- [Comentário] WPS somente suporta modo de codificação de nível de segurança mais alto. Para ligar com WPS, utilize com as definições predefinidas ou modifique as definições DC-W50 mudando o modo de codificação para WPA ou WPA2.

6.1.3 Mudar o SSID

- a. Abra o Internet Explorer no navegador de web e digite [192.168.1.1] (padrão) na barra de endereço.
- b. Digite o nome do Login [Admin].
- c. Digite a palavra-passe ([1234] padrão), e clique no botão [Login].
- d. Entre na página [Basic].
- e. Digite novo [Device Name] e [SSID], e clique [Save] para aplicar as alterações.

[Nota] Por favor utilize letras alfabéticas e números no Nome do Dispositivo e Nome de SSID.

Nome do dispositivo: Nome do dispositivo da Câmara de Documento SSID: Nome do dispositivo da rede sem fio

f. Consulte 6.1.1 Ligação Manual para religação.

Wireless	Wireless Basic:		
<u>Basic</u>	Device Name	Wireless Document Camera-1	
System	WPS	ON 🗸	
• IP			
• User	• Wireless Mode: AP		
• Streaming	Frequency	2.4 ₩ GHz	
Maintenance	SSID	Lumens_Wireless_Flyer	



6.2 Mudar a definição de firewall

6.2.1 Windows XP

- a. Seleccione [Console] no menu [Start].
- b. Clique [Information Security Center], e depois clique [Windows Firewall].

[Comentário] Clique [Windows Firewall] na visualização tradicional de [Console].

c. Na janela [Windows Firewall Setting], clique no guia [Exceptions].

🐸 Windows Firewall	×
General Exceptions Advanced	
Windows Firewall is blocking incoming network connections, except for the programs and services selected below. Adding exceptions allows some programs to work better but might increase your security risk.	
Programs and Services:	
Name	
File and Printer Sharing Remote Assistance Remote Desktop UPnP Framework	
Add Program Add Port Edit Delete	

- d. Certifique-se de seleccionar *Ladibug* sob [Programs and Services], e, em seguida, clique [OK].
- e. Se *Ladibug* não estiver listado [Programs and Services], então clique [Add Program].
- f. Seleccione o programa *Ladibug*, em seguida, clique [OK]. Se não estiver listado, por favor clique [Browse], seleccione o programa *Ladibug* e, em seguida, clique [Enable].

[Comentário] Visualização de Ladibug pode ser exibida na forma de Ladibug.exe.

g. Saia de [Windows Firewall Setting], e comece a utilizar o software.



- a. Seleccione [Console] no menu [Start].
- b. Clique [System and Security], e depois clique [Allow a program through Windows Firewall].



[Comentário] Clique [Windows Firewall] na visualização do ícone de [Console].

c. Seleccione [Change settings] na janela [Allowed programs and features].

Allow programs to communicate through Windows Firewall

To add,	change,	or remove	allowed	programs	and ports	click Change settings.
,						

Name	Home/Work (Private)	Public *
Secure Socket Tunneling Protocol		
SNMP Trap		
Windows Collaboration Computer Name Registration Service		
Windows Firewall Remote Management		
Windows Management Instrumentation (WMI)		
✓ Windows Media Player		
Windows Media Player Network Sharing Service	\checkmark	
Windows Media Player Network Sharing Service (Internet)		
Windows Peer to Peer Collaboration Foundation		
Windows Remote Management		
• Wireless Portable Devices		
	Details	Remove

- d. Seleccione o programa *Ladibug* na lista.
- e. Se *Ladibug* não estiver listado, clique [Allow another program], e em seguida você encontrará o programa *Ladibug*.
- f. Seleccione *Ladibug*, e em seguida clique [Add]. Se não estiver listado, por favor clique [Browse], seleccione o programa *Ladibug* e, em seguida, clique [Enable].

[Comentário] Visualização de Ladibug pode ser exibida na forma de

Ladibug.exe.



Português Europeu - 17

- g. Clique [OK] na janela [Allowed Program].
- h. Feche a janela [Windows Firewall Setting].

6.2.3 Windows 8

- Aponte o mouse ao canto superior direito do ecrã e mova o indicador do mouse para baixo e, em seguida prima [Search] e digite o firewall no bloco de procura, clique ou prima [Allow the Application Program or Function to pass Windows Firewall].
- b. Clique ou prima [Change Settings]. Sistema pode pedir a palavra-passe do seu administrador de sistema ou confirmar a sua selecção.
- c. Na lista de programas de aplicação permitidos, encontre Ladibug, marque a caixa de selecção ao lado do programa de aplicação, e depois clique ou prima [Confirm].

6.2.4 MAC OS X 10.7 / 10.8 / 10.9

- a. Seleccione a definição de [System Preferences] no menu de Apple.
- b. Clique [Security].
- c. Clique no guia [Firewall].





- d. Clique no bloqueio trava que está no canto inferior esquerdo para desbloquear o painel, e introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do Administrador.
- e. Clique [Start] para activar o firewall.
- f. Clique [Advanced] no canto inferior direito.
- g. Seleccione [Automatically allow signed software to receive incoming connections].
- h. Mude *Ladibug* na lista para [Allow incoming connections]. Se o nome do software não estiver listado, por favor clique em [+] para adicionar novos programas para a lista e comece a utilizar o software.

J iTunes	Allow incoming connections ÷
+ -	
<u> </u>	
Automatically allow signed	software to receive incoming connections
Automatically allow signed Allows software signed by a va from the network.	I software to receive incoming connections lid certificate authority to provide services accessed
 Automatically allow signed Allows software signed by a va from the network. Enable stealth mode 	I software to receive incoming connections lid certificate authority to provide services accessed
 Automatically allow signed Allows software signed by a va from the network. Enable stealth mode Don't respond to or acknowled by test applications using ICMI 	I software to receive incoming connections lid certificate authority to provide services accessed ge attempts to access this computer from the network P, such as Ping.
 Automatically allow signed Allows software signed by a va from the network. Enable stealth mode Don't respond to or acknowled by test applications using ICMI 	ge attempts to access this computer from the network , such as Ping.



7.1 Sem Fio

7.1.1 Básico

Depois que você entrar na página de web, a página [Basic] aparece. Você pode verificar e modificar a definição atual do DC-W50.



NO	Item	Descrições da Função		
1.	Device Name	Definir nome do dispositivo da Câmara de		
		Documento		
2.	WPS	Activa/desactiva a função WPS		
Wireless Mode: AP		Instala o item quando DC-W50 estiver definido para		
		AP (ponto de acesso) ou utilização de unidade única		
3. Frequency		Definição de faixa de freqüência 2,4 GHz/5 GHz		
4.	SSID	Definir nome do dispositivo da rede sem fio		
5.	Channel	Canal 2.4 GHz: 1 ~ 11		
		Canal 5 GHz: CH 149 5745 MHz, CH 153 5765		
		MHz, CH 157 5785 MHz, CH 161 5805 MHz, CH		
		165 5825 MHz		
6.	Encryption	Definições do modo de criptografia		
7.	Password	Define o passaporte da ligação para AP (ponto de		
		acesso)		
Wire	less Mode: Client	Instala o item quando DC-W50 estiver definido para		
		utilização de Cliente		
8.	SSID	Nome do dispositivo do ponto de acesso		
9.	Encryption	Definições do modo de criptografia		
10.	Password	Entrar a palavra-passe para ligar o ponto de acesso		
		sem fio		



7.2 Sistema

7.2.1.1 IP-LAN

Página de defini Wireless	ção de rede	
Basic	1 IP Address	192.168.9.1
System	2 Subnet Mask	255.255.255.0
 User Streaming Maintenance 	3 DHCP 4 DHCP Address Range	Enable V 192.168.9.101 - 192.168.9.131

NO	Item	Descrições da Função		
1	IP	Definição do endereço IP		
2	Subnet Mask	Máscara de rede		
3	DHCP	Activar/desactivar função DHCP		
4	DHCP Server Address Range	Faixa de endereço disponível		

7.2.1.2 Definição Utilizador-Utilizador

Página de administração para mudança da palavra-passe na página de web

A Basic			
Dasic	Administrator	Admin	
System	2 Password		
• IP	3 Password(Confirm)		
😑 User			
Streaming			
Maintenance			

NO	ltem	Descrições da Função
1	Administrator	Conta de administração da página de web (não
		pode ser alterada)
2	Password	Nova palavra-passe
З	Password	Digite novamente a palavra-passe para
	(Confirm)	confirmação



7.2.1.3 Transmissão

Você pode atualizar o software, retornar ao valor padrão e reiniciar a máquina nesta página.

Lumen Brighter Teach	S ™ ®	
Wireless	Streaming:	
Basic	Uideo Resolution	1920x1080 🗸
System	2 Video Frame Rate	High (30/20 fps) 🗸
• IP	3 Video Max Bitrate	5000 kbps 🗸
O User	Port Number	8557
Streaming		
Maintenance		
	Save Cancel	

NO	Item	Descrições da Função
1	Video Resolution	Define Resolução
2	Video Frame Rate	Definição da taxa de fotogramas
3	Video Max Bitrate	Definição da taxa de bit
4	Port Number	Definição da porta COM



7.2.1.4 Manutenção

Você pode atualizar o software, retornar ao valor padrão e reiniciar a máquina nesta página.

Wireless	Upgrade:	
Basic	① Current Versioin	DMK052
System	2) Image File	瀏覽 Upgrade
O IP		
• User	Reboot/Reset:	
Streaming		
Maintenance	3 Reboot	Submit
	4 Reset to factory default	Submit
	Status:	
	5 Read Error Code	Read

NO	Item	Descrições da Função
1	Current Firmware	Versão de Firmware do DC-W50
	Version	
2	Image File	Carrega o ficheiro de firmware actualizado
3	Reboot	Reinicia o DC-W50
4	Reset to factory	Reajusta ao valor padrão
	default	
5	Read Error Code	Lê os códigos de erro causados por
		anormalidade de equipamento



Capítulo 8 Definição de DC-W50 para utilização de AP (ponto de acesso)

Através deste método de ligação, múltiplos DC-W50 podem ser controlados através do DC-W50 no terminal AP (ponto de acesso)

8.1 Diagrama de ligação



8.2 Requisitos do equipamento

- Dois ou mais DC-W50
- Um equipamento de computador
- Um roteador (dependendo dos requisitos da rede)

8.3 Instalação de DC-W50

8.3.1 Instalação do host de DC-W50



- a. Ligar host de DC-W50
- b. Abra a lista de redes sem fio do computador, ligue o [Lumens_Wireless_Flyer], digite a palavra-passe da ligação [ladibugflyer] para completar a ligação da rede.
- c. Abra o navegador de web, e digite [192.168.1.1] na barra de endereço
- d. Digite a conta de login [Admin] e a palavra-passe [1234]
- e. Entre na página [Basic] para modificar o [Device Name] e [SSID] do AP (ponto de acesso)

Wireless Basic:



Nome do dispositivo: Câmara de Documento Sem Fio-AP (Personalizado)

SSID: Lumens_Wireless_Flyer_AP (Personalizado)

f. Clique [Save] para aplicar as alterações

8.3.2 Definição do cliente de DC-W50

a. Ligar cliente de DC-W50

[Comentário] Activar um cliente de DC-W50 por vez para a definição inicial.

- b. Abra a lista de redes sem fio do computador, ligue o
 [Lumens_Wireless_Flyer], digite a palavra-passe da ligação
 [ladibugflyer] para completar a ligação da rede
- c. Abra o navegador de web, e digite [192.168.1.1] na barra de endereço
- d. Digite a conta de login [Admin] e a palavra-passe [1234]
- e. Entre na página [Basic] para modificar o [Device Name]
 Nome do dispositivo: Câmara de Documento Sem Fio-Cliente-1 (Personalizado)

Wireless	Wireless Basic:	Wireless Basic:	
🔴 Basic	Device Name	Wireless Document Camera-1	
System	WPS	ON 🛩	



 f. Seleccione o modo sem fio como [Client] e digite o SSID de AP (ponto de acesso) [Lumens_Wireless_Flyer_AP] e a palavra-passe de ligação [ladibugflyer]

• Wireless Mode: Client	
SSID	Lumens_Wireless_Flyer
Encryption	WPA-PSK/WPA2-PSK 🐱
Password	ladibugflyer
	(8~63 ASCII characters)

g. Clique **[Save]** para aplicar as alterações

8.3.3 Início da Utilização

a. Abra a lista de redes sem fio do computador, ligue o

[Lumens_Wireless_Flyer_ap], digite a palavra-passe de ligação [ladibugflyer] e complete a religação de rede com o terminal AP (ponto de acesso) de DC-W50

- b. Inicie o software Ladibug
- c. Clique para abrir [Search Window]
- d. Seleccione "Câmara de Documento Sem Fio", para procurar pelo
 DC-W50 que pode ser ligado. Depois de terminar a procura na lista,
 clique para seleccionar um DC-W50 para iniciar a operação
- e. Se for necessário mudar para outros DC-W50s, por favor abra [Search Window] novamente e clique em outros DC-W50s



Capítulo 9 Resolução de Problemas

Sre capítulo descreve os problemas que você pode encontrar durante a utilização do DC-W50. Se tiver questões, consulte aos capítulos relacionados e siga todas as soluções sugeridas. Se o problema ainda ocorre, contacte seu distribuidor ou o centro de serviço.

Não.	Problemas	Soluções	
1	Nenhum indicador está	Por favor, certifique-se de que o DC-W50 tem energia de bateria suficiente (o indicador de bateria se acende em azul)	
	aceso depois de	Se o indicador de bateria se acende em vermelho, por favor.	
	ligar o DC-W50	ligue o cabo de alimentação para carregar o dispositivo.	
2	Falha na ligacão	Siga os passos da ligação manual consultando o 6.1.1	
	automática	Ligação Manual.	
3	Ligacão automática tem limite temporal	E recomendável que você utilize a ligação manual. Por favor consulte o <u>6.1.1 Ligação Manual</u>	
4	Falha na conexão de DC-W50	 Confirme que não haja nenhuma barreira interferindo no sinal entre a placa WLAN e DC-W50, e a distância adequada para a transmissão sem fio, para obter a melhor qualidade de ligação. 	
		 O superaquecimento da placa WLAN pode causar funcionamento anormal do produto. É recomendado usar este produto em local bem ventilado. 	
		 Por favor, certifique-se de que a definição de ligação de DC-W50 esteja correta. 	
		 Se você criptografar com WEP, verifique se as definições ou palavra-passe estão erradas. 	
5	DC-W50 pode ser	 Certifique-se de que o suporte do conector USB esteja ligado. 	
	DC125 falhou na	 Por favor, reinicie a ligação de DC-W50 e confirme se o 	
	operação normal	suporte de ligação USB está ligado ao DC-W50 e	
6	Ao abrir	Se a ligação for bloqueada pelo firewall devido a utilização	
-	Ladibug™, o ecrã	da rede sem fio, consulte o <u>6.2 Mudar a definição de firewall</u> .	
	preto ocorre		
	durante a		
	Pré-visualização		
7	Se o computador	1. Por favor feche primeiro o Ladibug™ e, em seguida,	
	falhar ao executar	comece a mudar as definições.	
	qualquer		
	alteração de quaisquer		
	definições		
8	A página de web	Método 1: Por favor faça o login da página de web	
	não pode ser	novamente.	



9	exibida quando a definição é actualizada	Método 2: Por favor, siga os passos do <u>6.1.1 Ligação Manual</u> para ligar novamente Método 3: Por favor prima e mantenha premido o botão [Reset] do DC-W50 por 5 segundos. Depois de reiniciar, por favor siga os passos do <u>Capítulo 6 Início da Utilização</u> para ligar novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o distribuidor.
3	correspondente não pode ser identificado quando dois ou mais DC-W50s estiveren ligados	modificar o SSID.
10	Se você esquecer a palavra-passe e não conseguir fazer login na página de web do administrador	Por favor prima e mantenha premido o botão [Reset] do DC-W50 por 5 segundos e restaure aos valores padrão de fábrica.
11	O que acontece se o sinal é mais fraco?	 Por favor ajuste a posição do DC-W50 para obter uma melhor qualidade de ligação. Por favor, vá para a página de web do administrador e defina DC-W50 em diferentes frequências de canais, a fim de evitar a interferência do sinal de transmissão.
12	O cliente DC-W50 não pode ser encontrado ao utilizar o software Ladibug	Redefina o cliente DC-W50 (prima o cliente [Reset] do DC-W50 por 5 segundos até completar a reinicialização), e redefina de acordo com <u>8.3.2 Definição do cliente de</u> <u>DC-W50</u> , e retome a operação.
13	Não consigo ligar com WPS depois de modificar as definições de codificação DC-W50	No momento o WPS somente suporta modo de codificação WPA/WPA2 de nível de segurança mais alto. Por isso, a codificação definida ao WEP ou desligado não pode suportar WPS. Consultar <u>6.1.1 Ligação Manual</u> para ligar sem WPS.
14	Função de Carregamento não está disponível	 A função de carregamento não está disponível porque a rede sem fio do computador está ligada ao DC-W50, e não está ligado com a Internet. Por favor, consulte as soluções a seguir: 1. Depois de completar a operação de Ladibug, ligue a
		 rede sem fio à Internet novamente. Em seguida, a função de carregamento poderá ser usada. 2. Use uma linha de rede adicional para ligar o computador com a Internet. Em seguida, a função de carregamento poderá ser utilizada enquanto você estiver operando o Ladibug.

