DC-W50 Bezprzewodowa stacja dokująca

Instrukcja użytkownika - Polski



[Ważne]

Aby pobrać najnowszą wersję krótkiego podręcznika, instrukcji użytkownika w wersji wielojęzycznej, oprogramowania, sterowników itd. odwiedź stronę Lumens pod adresem <u>http://www.Mylumens.com/support.php</u>

Tabela z Zawartością

Informa	cje o prawie autorskim	.2
Rozdzia	ł 1 Instrukcja bezpieczeństwa	. 3
Śro Ośv Ost	dki ostrożności viadczenie FCC rzeżenie EN55022 (promieniowanie CE)	.4 .4 .5
Rozdzia	ł 2 Zawartość opakowania	.6
Rozdzia	ł 3 Przegląd produktu	.7
3.1 3.2	DC-W50 Zablokuj futerał na złącze USB	.7 .8
Rozdzia	ł 4 Opis wskaźnika LED	.9
Rozdzia	ł 5 Instalacja i połączenia	10
5.1 5.2 5.3	Schemat blokowy instalacji Instalacja Oprogramowania Aplikacji Instaluj DC125	10 11 12
Rozdzia	ł 6 Rozpoczęcie użycia	13
6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2	Rozpoczęcie bezprzewodowego połączenia 1 Połączenia manualne 2 Połączenie WPS 3 Zmiana SSID Zmiana ustawień firewall 1 Windows XP 2 Windows 7 3 Windows 8 4 MAC OS X 10.7 / 10.8 / 10.9	14 15 15 16 16 17 18
Rozdzia	ł 7 Menu administracyjne	20
7.1 7.1 7.2	Bezprzewodowy 1 Podstawowy System	20 20 21
Rozdzia	ł 8 Ustaw DC-W50 dla użytkownika AP	24
8.1 8.2 8.3	Diagram połączenia Wymagania sprzętowe Ustawienia DC-W50	24 24 24
Rozdzia	ił 9 Rozwiązywanie Problemow	27



Informacje o prawie autorskim

Prawa autorskie © Lumens Digital Optics Inc. Wszelki prawa zastrzeżone.

Marka Lumens została obecnie zarejestrowana przez Lumens Digital Optics Inc.

Kopiowanie, przetwarzanie czy przekazywanie tego dokumentu bez posiadania licensji dostarczonej przez Lumens Digital Optics Inc. jest zabronione. Dokument ten może zostać skopiowany dla użytku własnego po nabyciu tego produktu.

W celu stałego ulepszania produktu, firma Lumens Digital Optics Inc. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

W celu pełnego wyjaśnienia, opisu użytkowania czy funkcji danego produktu instrukcja ta zawiera nazwy innych produktów czy firm, bez intencji naruszenia ich praw.

Sprostowanie dotyczące gwarancji: Lumens Digital Optics Inc. nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia techniczne lub merytoryczne oraz za uszkodzenia przypadkowe lub powstałe na skutek użytkowania produktu według podanej instrukcji obsługi.



Rozdział 1 Instrukcja bezpieczeństwa

Prosimy o użytkowanie produktu zgodnie z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa:

1. Czynność

- 1.1 Prosimy o użytkowanie produktu w rekomendowanym przez nas otoczeniu operowania.
- 1.2 Nie należy umieszczać Mechanizmu Świetlnego na pochyłych powierzchniach.
- 1.3 Nie należy umieszczać produktu na niestabilnym wózku, stojaku lub stole.
- 1.4 Nie należy korzystać z produktu w pobliżu wody, lub źródła gorąca.
- 1.5 Należy używać akcesoriów tylko jako rekomendowanych.
- 1.6 Nalezy używać typ źródła prądu wskazanego dla produktu. W przypadku wątpliwości jakie źródło energii jest dostępne, proszę skonsultować się z lokalnym dostawcą energii elektrycznej w celu porady.
- 1.7 Podczas obchodzenia się z wtyczką należy zawsze brać pod uwagę następujące środki ostrożności. Nie spełnienie tego warunku może spowodować pojawienie się iskier, lub pożaru.
 - Przed włożeniem do gniazdka należy się upewnić, że wtyczka nie jest zakurzona.
 - Upewnij się, że wtyczka została włożona do gniazdka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
- 1.8 Nie należy przeładowywać gniazdek ściennych, przedłużaczy lub wielogniazdkowych gniazdek w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka.
- 1.9 Nie należy blokować otworów lub wylotów znajdujących się w pokrywie produktu jakoże niedostateczna wentylacja może prowadzić do przegrzania się produktu.
- 1.10 Poza wyjątkami, określonymi w niniejszej instrukcji użytkownika, nie należy próbować otwierać lub usuwać pokryw produktu samodzielnie. Może prowadzić to do narażenia cię na porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa. Z naprawami należy zwrócić się do licencjonowanego personelu naprawczego.
- 1.11 Aparat HD należy odłączyć z gniazdka i zwrócić się o pomoc do licencjonowanego serwisu naprawczego, gdy zaistnieją następujące sytuacje:
 - Gdy kabel zasilania lub wtyczka zostaną uszkodzone, lub wystrzępione.
 - Jeśli na produkcie zostanie rozlany płyn, lub jeśli zostanie on narażony na deszcz, lub wodę.

2 Instalacja

2.1 Nie należy instalować niniejszego urządzenia wbudowanego chyba że została zapewniona dostateczna wentylacja.

3 Bateria

3.1 Baterie w niniejszym produkcie nie są wymienialne, w przepadku



uszkodzenia, proszę skonsultować się z oryginalną fabryką celem naprawy.

- 3.2 Nie należy dłużej używać niniejszgo urządzenia gdy wskaźnik migota na czerwono wskazując na niski stan prądu, w przeciwnym wypadku może wpłynąć to na stan baterii.
- 3.3 Ładowanie produktu może spowodować przegrzanie, nie należy umieszczać produktu w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

4 Pamięć (Storage)

- 4.1 Nie należy umieszczać produktu w miejscach, w których można nastąpić na kabel, gdyż może to spowodować wystrzępienie lub uszkodzenia przewodu, lub wtyczki.
- 4.2 Nigdy nie należy wpychać żadnych przedmiotów w otwory obudowy. Nigdy nie należy pozwolić na rozlanie się czegokolwiek do lub na produkt.
- 4.3 Proszę odłączać niniejszy produkt podczas burzy z piorunami lub jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- 4.4 Nie należy umieszczać produktu lub akcesoriów na wibrującym sprzęcie lub wydzielających ciepło obiektach.

5 Czyszczanie

5.1 Przed czyszczeniem należy odłączyć wszystkie kable. Do czyszczenia należy używać zwilżonej szmatki. Nie należy używać środków czyszczących płynnych, ani w aerozolu.

Środki ostrożności

Ostrzeżenie 1: Aby zmniejszyć zagrożenie pożaru lub porażenia elektrycznego, nie należy narażać tego urządzenia na deszcz, ani wilgoć.



Oświadczenie FCC

Dany sprzęt został przetestowany i posiada certyfikat zgodności z limitami urządzeń komputerowych klasy A, zgodnie z punktem 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwą interferencją,



gdy urządzenie jest używane w środowisku komercyjnym. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, a w przypadku instalacji i użytkowania niezgodnie z instrukcjami użytkownika, może powodować zakłócenia szkodliwe dla komunikacji radiowej. Działanie niniejszego urządzenia na zamieszkałym terenie może spowodować szkodliwe zakłócenia w związku z którymi użytkownik będzie musiał je skorygować na własny koszt.

Oświadczenie o wystawieniu na promieniowanie FCC

Niniejsze urządzenie jest zgodnie z limitami FF dotyczącymi wystawienia na promieniowanie ustanowionymi dla otoczenia niekontrolowanego jak również jest zgodny w zasadą FCC RF część 15. Niniejszy sprzęt musi zostać zainstalowany oraz być operowany w zgodzie w dołączoną instrukcją oraz antena używana dla niniejszego transmitera musi zostać zainstalowana aby zapewnić odległość rozdzielającą na co najmniej 20 cm ją oraz wszystkie osoby oraz nie może ona znajdować się w bliskiej odległości z innymi antenami i transmiterami. Końcowi użytkownicy oraz instalatorzy muszą posiadać instrukcje dotyczące instalacji anteny oraz zdawać sobie sprawę z możliwości usunięcia oświadczenia o nie-kolokacyjności.

Niniejsze urządzenia spełnia Część 15 z zasady FCC. Obsługa ma miejsce tylko pod następującymi, dwoma warunkami: (1) niniejsze urządzenie nie przyczyni się do szkodliwego oddziaływania oraz (2) niniejsze urządzenie musi akceptować otrzymane oddziaływanie, włącznie z tymi, które mogą spowodować niepożądane działania.

Ostrożnie

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z wymogami mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi urządzenia.

Ostrzeżenie EN55022 (promieniowanie CE)

Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku komercyjnego, przemysłowego lub celów edukacyjnych. Nie jest przeznaczony do użytku prywatnego. Jest to produkt Klasy A. W warunkach mieszkalnych może powodować zakłócenia radiowe, w którym to przypadku użytkownik może być zmuszony do podjęcia odpowiednich środków zaradczych. Typowe wykorzystanie to sala konferencyjna, sala przyjęć lub aula.



Rozdział 2 Zawartość opakowania

DC-W50	Krótki przewodnik	Futerał na złącze USB
	Quick Start Guide (W celu pobrania instrukcji użytkownika w innych językach, proszę odwiedzić stronę internetową Lumens)	References The second
Adapter	Kabel zasilania	
	Wygląd może się różnić w zależności od kraju/regionu	



Rozdział 3 Przegląd produktu

3.1 DC-W50





3.2 Zablokuj futerał na złącze USB



- 1. Rozłącz łańcuszek z futerału na złącze USB.
- 2. Przerzuć łańcuszek przez owtór mocujący złacze USB i DC-W50.
- 3. Zapnij łańcuszek.





- 4.1 MOC: Wskaźnik pali się na niebiesko przy normalnym użytkowaniu.
- 4.2 Status mocy (+)-):
 - 4.2.1 Brak światła: Brak prądu
 - 4.2.2 Niebieskie światło: Pełna Moc
 - 4.2.3 Czerwone światło: Niski poziom mocy
 - 4.2.4 Migoczący niebieski: Gdy urządzenie ładuje się lub jest w statusie ładowania. Gdy nie ma wystarczającej ilości prądu, zamigota on na czerwono podczas ładowania
- 4.3 WPS:
 - 4.3.1 Migoczący czerwony: Wykrywanie połączenia
 - 4.3.2 Niebieskie światło: Funkcja WPS włączony



5.1 Schemat blokowy instalacji

Niniejszy product powinien być używany wraz z firmowym oprogramowaniem **Ladibug** oraz **Rzutnikiem USB**, proszę zainstalować oraz używać go w zgodzie w instrukcjami jak pokazano na poniższym rysunku.





5.2 Instalacja Oprogramowania Aplikacji

5.2.1 Wymagania systemowe

Windows XP	Windows Vista / Windows 7 / 8	MAC OS X 10.7 / 10.8 / 10.9
Min CPU: Intel Core 2	 Min CPU: Intel Core 2 	 Min CPU: Intel Pentium[®]
Duo 2 GHz	Duo 2 GHz	2 GHz Intel Core 2 Duo
 Min Pamięć: 1 GB RAM 	 Min Pamięć: 1 GB 	 Min Pamięć: 1 GB DDR2
 Obsługiwanie Direct X 9 	(32-bity)/2 GB (64-bity)	667 Hz lub wyższa
 Min Rozdzielczość: 1024 	 Obsługiwanie Direct X 9 i 	Min Rozdzielczość: 1024
x 768	WDDM 1.0	x 768
 Min Pojemność 	 Min Rozdzielczość: 1024 	 24 bitowy kolorowy
Twardego Dysku: 1 GB	x 768	wyświetlacz
 Windows XP SP2 lub 	 Min Pojemność 	 Min Pojemność
wyższa	Twardego Dysku: 1 GB	Twardego Dysku: 1 GB
		 QuickTime 7.4.5 lub
		wyższa

5.2.2 Instaluj Ladibug™

Proszę pobrać oprogramowanie **Ladibug™** oraz <u>Ladibug Manualna</u> <u>instrukcja obsługi</u> ze strony internetowej Lumens.

- a. System Windows: Proszę użyć Ladibug PC 3.x
- b. System MAC: Proszę użyć Ladibug MAC 3.x
- c. System iOS: Proszę wyszukać w sklepie App *Ladibug*, iPad powiniem używać wersji iOS 7.0 lub wyższej



5.3 Instaluj DC125

5.3.1 Zainstaluj DC125 na DC-W50



5.3.2 Zainstaluj futerał złącza na USB na DC125 oraz DC-W50





Rozdział 6 Rozpoczęcie użycia



- 1. Przed pierwszym użyciem, naładuj jednostkę co najmniej przez 3 godziny.
- Włącz moc na [ON]. (Ostrożnie: Gdy jednostka zostanie naładowana w pełni, światło wskaźnika (+)- zapali się na niebiesko)
- Aby rozpocząć podłączenie DC-W50 z komputerem, proszę podążać za krokami <u>6.1.1 Połączenia manualne</u>.
- Zmodyfikuj [Device Name] i [SSID] przed pierwszym użyciem. Dla modyfikacji, proszę podążać za krokami <u>6.1.3 Zmiana SSID</u>.
- 5. Podwójnie kliknij w ikonę 🧑, aby otworzyć oprogramowanie Ladibug™.
- 6. Kliknij 🚊 aby otworzyć [Search Window].
- Wybierz [Wireless Document Camera] aby wyszukać DC-W50 który to ma zostać podłączony. Po zakończeniu wyszukiwania z listy, kliknij [Wireless Document Camera-1] (domyślna nazwa).
- W celu zalogowania, wybierz administratora (admina) lub odbiorcę (odbiorca). Aby zalogować się jako administrator, proszę wprowadzić hasło [1234] (domyślne hasło) oraz wciśnąć [Log In] aby połączyć.
- Jeśli przy pierwszym użyciu wyskoczy okno ostrzegające firewall, proszę zaznaczyć "LAN" a następnie wcisnąć "Zezwól na dostęp".
- Gdy wyświetli się strona o częstotliwości prądu, proszę dokończyć ustawaianie podążając za instrukcjami na ekranie.

 <Uwaga> Zalecamy sprawdzenie napięcia/częstotliwości lokalej sieci przed ustawieniem częstotliwości zasilania. Na przykład 60 Hz dotyczy Ameryki, Tajwanu, Japonii itd.; 50 Hz obowiązuje w Europie lub innych regionach.

<Uwaga> Aby uzyskać więcej informacji dotyczących działania Document Camera, proszę zapoznać się z <u>Instrukcją Obsługi</u>



Polski - 13

Document Camera. <Uwaga> Proszę zapoznać się z <u>Instrukcja obsługi dla</u> oprogramowania Ladibug</u> w celu szczegółowych informacji dotyczących operowania Ladibug.

6.1 Rozpoczęcie bezprzewodowego połączenia

[Uwaga] Jak ulepszyć jakość sygnału bezprzewodowego

Działające pasmo częstotliwości IEEE 802.11 b/g/n is 2.4 or 5 GHz. Aplikacja bezprzewodowego sprzętu na sąsiednim kanale częstotliwości może spowodować wzajemne zakłócenia i takowe zakłócenia włączają te same zakłócenia częstotliwości oraz zakłócenia sąsiedniego kanału. Aby uniknąć zakłóceń, w tym samym pomieszczeniu oraz pomiędzy różnymi grupami sieci bezprzewodowych, takich jak bezprzewodowe telefony, urzadzenia Bluetooth, kuchenki mikrofalowe oraz inny sprzęt, który może zakłócić komunikację sieciową, na wypadek gdy w pobliżu twojego bezprzewodowego urządzenia znajduje się podobne wyposażenie, proszę je wyłączyć i przenieść w odległe miejsce, oraz ustawić kanał częstotliwości na odległość 2 lub więcej kanałów.

Materiały zastosowane na ścianach w pokoju, aranżacja mebli czy nawet bliskość, odległość od drzwi mogą wpłynać na sygnał bezprzewodowy. Bezprzewodowy AP dla jak największej wydajności, powinien zostać umieszczony w miejscu wolnym od zasłaniających go rzeczy. Jest to najlepsze miejsce aby uzyskać optymalny efekt. Dla stopni wpływu na sygnał, proszę zapoznać się zponiższą tabelą:

Materiały	Możliwy stopień wpływu	Podobne otoczenie		
otoczenia				
Powietrze Drewno Tynk		Ściana działowa		
Azbest		Sufit		
Ogólne szkło		Okno		
Woda		Akwarium		
Cegły		Wewnętrzna lub zewnętrzna ściana		
Marmur		Podłoga		
Cement/beton		Podłoga, ściana wewnętrzna		
Metal		Stalowa szafa lub przedział stalowy		
	Im więcej, tym wyższy stopień wpływu			



6.1.1 Połączenia manualne

- a. Otwórz listę bezprzewodowej sieci komputera. Dla użytkowników iPad, przejdź do [Settings] -> [Wifi] aby wybrać bezprzewodową sieć.
- b. Z listy sieci wybierz [Lumens_Wireless_Flyer] kliknij [Connection]a następnie wpisz hasło dla połączenia(wcześniej wybrane hasło [ladibugflyer]) aby rozpocząć połączenie.

6.1.2 Połączenie WPS

- a. Otwórz bezprzewodową listę sieci na komputerze.
- b. Wbierz [Lumens_Wireless_Flyer] z listy sieci, wciśnij [Connection] a następnie wciśnij WPS na DC-W50, połączenie zostanie zakończone po tym jak światło WPS zmieni się na niebieskie.
- [Uwaga] WPS obsługuje tylko tryb szyfrowania na wysokim stopniu bezpieczeństwa. Aby połączyć z WPS, użyj domyślnych lub zmodyfikowanych ustawień DC-W50 poprzez zmianę trybu szyfrowania do WPA lub WPA2.

6.1.3 Zmiana SSID

Lumens

- a. Otwórz wyszukiwarkę stron internetowych Internet Explorer, i owtórz adres [192.168.1.1] (domyślnie).
- b. Wprowadź swój login [Admin].
- c. Wprowadź hasło ([1234] jako domyślny) i kliknij w klawisz [Login].
- d. Wprowadź stronę [Basic].
- e. Wprowadź nowy [Device Name] oraz [SSID], i kliknij [Save] aby zastosować zmiany.

[Uwaga] Proszê u¿ywaæ angielskich liter i cyfr w nazwie u¿ytkownika i nazwie SSID.

Nazwa urządzenia: Nazwa rzutnika

SSID: Nazwa urządzenia w sieci bezprzewodowej

 f. Dla ponownego połączenia proszę zapoznać się z <u>6.1.1 Połączenia</u> <u>manualne</u>.

Wireless	Wireless Basic:		
Basic	Device Name	Wireless Document Camera-1	
System	WPS	ON 🗸	
• IP			
• User	• Wireless Mode: AP		
• Streaming	Frequency	2.4 ₩ GHz	
Maintenance	SSID	Lumens_Wireless_Flyer	

6.2 Zmiana ustawień firewall

6.2.1 Windows XP

- a. Wybierz [Console] w menu [Start].
- b. Kliknij [Information Security Center], a następnie kliknij [Windows Firewall].

[Uwaga] Kliknij [Windows Firewall] w tradycyjnym widoku [Console].

c. W oknie [Windows Firewall Setting] kliknij tabelę [Exceptions].

6	Wind	ows Firewa	·II —	×
ſ	Genera	Exceptions	Advanced	
	Windov progran to work	vs Firewall is b ns and service better but mig	locking incoming network connections, except for the selected below. Adding exceptions allows some program int increase your security risk.	s
	Program	ns and Service		
	Name		N	
		e and Printer emote Assistar emote Desktop PriP Framewor	shamg nce b k	
	Add Disp	Program vlay a notificati	Add Port Edit Delete	

- d. Upewniej się że wybrałeś *Ladibug* pod [Programs and Services], a następnie kliknij [OK].
- e. Jeśli *Ladibug* umiejscowiony pod [Programs and Services], następnie kilknij [Add Program].
- f. Wybierz program *Ladibug*, następnie kliknij [OK]. Jeśli programu nie ma na liście, proszę kliknąć [Browse], wybrać program *Ladibug*, a następnie kliknąć [Enable].

[Uwaga] Ladibug może być wyświetlony w formie Ladibug.exe.

 g. Wyjdź z [Windows Firewall Setting], i rozpocznij używanie oprogramowania.



6.2.2 Windows 7

- a. Wybierz [Console] w menu [Start].
- b. Kliknij [System and Security], a następnie kliknij [Allow a program through Windows Firewall].

Windows Firewall		
	Check firewall status	Allow a program through Windows Firewall

[Uwaga] Kliknij [Windows Firewall] w widoku ikon na [Console].

Allow programs to communicate through Windows Firewall

c. Wybierz [Change settings] w oknie [Allowed programs and features].

To add, change, or remove allowed programs and ports, click Change settings.			
What are the risks of allowing a program to communicate?	Cha 🛞	nge settings	
Allowed programs and features:			
Name	Home/Work (Private)	Public 🖍	
 Secure Socket Tunneling Protocol SNMP Trap Windows Collaboration Computer Name Registration Service Windows Firewall Remote Management Windows Management Instrumentation (WMI) ✓ Windows Media Player ✓ Windows Media Player Network Sharing Service Windows Media Player Network Sharing Service (Internet) ↓ Windows Peer to Peer Collaboration Foundation ↓ Windows Remote Management ↓ Wireless Portable Devices 			
	Details	Remove	
	Allow anothe	er program.	

- d. Proszę wybrać program Ladibug z listy.
- e. Jeśli Ladibug nie został umiejscowiony, proszę kliknać [Allow another program], a następnie znajdziesz program Ladibugs.
- f. Wybierz Ladibug, a następnie kliknij [Add]. Jeśli programu nie ma na liście, proszę kliknąć [Browse], wybrać program Ladibug, a następnie kliknąć [Enable].

[Uwaga] Ladibug może być wyświetlony w formie Ladibug.exe.

- g. Kliknij [OK] w oknie [Allowed Program].
- h. Zamknij okno [Windows Firewall Setting].



6.2.3 Windows 8

- a. Skieruj myszkę w stronę prawego, górnego rogu ekranu a nastepnie skieruj wskaźnik myszki w dół i wciśnij [Search] oraz wprowadź firewall w miejscu wyszukiwania, kliknij oraz wciśnij [Allow the Application Program or Function to pass Windows Firewall].
- b. Kliknij i wciśnij **[Change Settings]**. System może spytać o hasło systemowe administratora lub o potwierdzenie twojego wyboru.
- Na liście zezwolonych programów, wyszukaj Ladibug, sprawdź pole wyboru poniżej program aplikacji a następnie kliknij i wciśnij [Confirm].

6.2.4 MAC OS X 10.7 / 10.8 / 10.9

- a. Wybierz ustawienie [System Preferences] w Menu Apple.
- b. Kliknij [Security].
- c. Kliknij zakładkę [Firewall].



- Kliknij kłódkę w lewym dolnym rogu ekranu, aby odblokować panel i wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło Administratora.
- e. Kliknij [Start] aby uruchomić firewall.



- f. Kliknij [Advanced] w prawym dolnym rogu.
- g. Wybrać [Automatically allow signed software to receive incoming connections].
- h. Zmień *Ladibug* na liście na [Allow incoming connections]. Jeśli nazwa oprogramowania nie figuruje na liście, proszę kliknąć [+], aby dodać nowe programy do listy i rozpocząć użytkowanie oprogramowania.

Block all incoming connect	ions
Blocks all incoming connections such as DHCP, Bonjour, and IPS	s except those required for basic Internet services, ec.
Junes	Allow incoming connections ÷
+	
Automatically allow signed Allows software signed by a val from the network.	software to receive incoming connections id certificate authority to provide services accessed
Enable stealth mode	
Don't respond to or acknowledg by test applications using ICMP	e attempts to access this computer from the network , such as Ping.
?	Cancel



7.1 Bezprzewodowy

7.1.1 Podstawowy

Po wprowadzenu strony internetowej, wyskoczy strona [Basic]. Możesz sprawdzić lub modyfikować bieżące ustawienia DC-W50

Wireless	Wireless Basic	
Basic	1 Device Name	Wireless Document Camera-1
System	2 WPS	ON V
O IP		
User	 Wireless Mode 	:: AP
• Streaming	3 Frequency	2.4 🗸 GHz
Maintenance		Lumens_Wireless_Flyer
	5 Channel	6 💌
	WIFI Mode	802.11n 💌
	6 Encryption	WPA-PSK/WPA2-PSK V
	Password	ladibugflyer
		(8~63 ASCII characters)
	Wireless Mode	: Client
	8 SSID	Lumens_Wireless_Flyer
	9 Encryption	WPA-PSK/WPA2-PSK V
	10 Password	ladibugflyer
		(8~63 ASCII characters)

NIE	Pozycja	Opis funkcji
1.	Device Name	Ustaw nazwę urządzenia rzutnika
2.	WPS	Włącz/wyłącz funkcjęWPS
Wire	eless Mode: AP	Ustaw pozycję gdy DC-W50 został ustawiony dla
		AP lub dla pojedyńczej jednostki użytkowania
3.	Frequency	2.4 GHz/5 GHz ustawienie pasma częstotliwości
4.	SSID	Ustaw nazwę urządzenia w sieci bezprzewodowej
5.	Channel	Kanał 2.4 GHz: 1 ~ 11
		Kanał 5 GHz: CH 149 5745 MHz, CH 153 5765
		MHz, CH 157 5785 MHz, CH 161 5805 MHz, CH
		165 5825 MHz
6.	Encryption	Ustawienie trybu szyfrowania
7.	7. Password Ustaw hasło dla połączenia z AP	
Wire	eless Mode: Client	Ustaw pozycję gdy DC-W50 został ustawiony na
		użytkowanie klijenta
8.	SSID	Nazwa urządzenia w bezprzewodowym punkcie
		dostępu
9.	Encryption	Ustawienie trybu szyfrowania
10.	Password	Wprowadź hasło dla połączenia z bezprzewowym
		punktem dostępu



7.2 System

7.2.1.1 IP-LAN

Strona ustawień sieciowych

Wireless	LAN:	
Basic	1 IP Address	192.168.9.1
System	2 Subnet Mask	255.255.255.0
• User	Эрнср	Enable 🗸
 Streaming Maintenance 	OHCP Address Range	192.168.9.101 - 192.168.9.131

NIE	Pozycja	Opis funkcji
1	IP	Ustawienia adresu IP
2	Subnet Mask	Netmask
3	DHCP	Włącz/wyłącz funkcję DHCP
4	DHCP Server Address Range	Dostępny zakres adresu

7.2.1.2 Konfiguracja użytkownik-użytkownik

Strona administracji dla zmiany hasła strony sieciowej



NIE	Pozycja	Opis funkcji
1	Administrator	Konto administracji strony sieciowej (nie może
		zostać zmienione)
2	Password	Hasło sieci
3	Password	Wprowadź ponownie dla potwierdzenia
	(Confirm)	



7.2.1.3 Przesyłanie strumieniowe

Możesz dokonać aktualizacji oprogramowania, powrócić do jednostek domyślnych lub zrestartować mechanizm niniejszej strony.

Lumen Brighter Teach	IS [™]	a la
Wireless	Streaming:	
Basic	1 Video Resolution	1920x1080 🗸
System	2 Video Frame Rate	High (30/20 fps)
• IP	3 Video Max Bitrate	5000 kbps 🗸
O User	Port Number	8557
Streaming		
Maintenance		
	Save Cancel	

NIE	Pozycja	Opis funkcji
1	Video Resolution	Ustaw częstotliwość
2	Video Frame Rate	Ustawienia częstotliwości odświeżania
3	Video Max Bitrate	Ustawienia częstotliwości bitu
4	Port Number	Ustawienia portu COM



7.2.1.4 Utrzymanie

Możesz dokonać aktualizacji oprogramowania, powrócić do jednostek domyślnych lub zrestartować mechanizm niniejszej strony.

Wireless	Upgrade:	
Basic	1 Current Versioin	DMK052
System	2 Image File	瀏覽 Upgrade
• IP		
User Strooming	Reboot/Reset:	
Maintenance	Debust	Que mait
•	3 Reboot	Submit
	4 Reset to factory default	Submit
	Status:	
	5 Read Error Code	Read

NIE	Pozycja	Opis funkcji
1	Current Firmware	Wersja oprogramowania DC-W50
	Version	
2	Image File	Załaduj plik z aktualnym oprogramowaniem
3	Reboot	Restartuj DC-W50
4	Reset to factory	Resetuj do wartości domyślnych
	default	
5	Read Error Code	Odczyt kodów błędu spowodowanych przez
		abnormalia sprzętowe



Rozdział 8 Ustaw DC-W50 dla użytkownika AP

Dzięki niniejszej metodzie połączenia, wielokrotny DC-W50 może być kontrolowany dzięki DC-W50 w terminalu AP

8.1 Diagram połączenia



8.2 Wymagania sprzętowe

- Dwa lub więcej DC-W50
- Jeden komputer sprzętowy
- Jeden router (w zależności od wymogów sieciowych)

8.3 Ustawienia DC-W50

8.3.1 Ustawienia głównego DC-W50



- a. Włącz główny DC-W50
- b. Otwórz bezprzewodową listę sieci komputera, połącz [Lumens_Wireless_Flyer], wprowadź hasło połączenia [ladibugflyer] aby zakończyć połęczenie sieci
- c. Otwórz wyszukiwarkê stron internetowych i wprowadŸ adres [192.168.1.1].
- d. Wprowadź konto logowania [Admin] oraz hasło [1234]
- e. Wprowadź stronę [Basic] aby modyfikować [Device Name] oraz [SSID] AP

Wireless Basic:



Nazwa urządzenia: Bezprzewodowy rzutnik-AP (Na zamówienie) SSID: Lumens_Bezprzewodowy_Flyer_AP (Na zamówienie)

f. Kliknij [Save] aby zastosować zmiany

8.3.2 Ustawienie klijenta DC-W50

- a. Włącz klijenta DC-W50
 [Uwaga] Włącz na klijenta DC-W50 za każdym razem dla początkowych ustawień.
- b. Otwórz bezprzewodową listę sieci komputera, połącz [Lumens_Wireless_Flyer], wprowadź hasło połączenia [ladibugflyer] aby zakończyć połęczenie sieci
- c. Otwórz wyszukiwarkê stron internetowych i wprowadŸ adres [192.168.1.1].
- d. Wprowadź konto logowania [Admin] oraz hasło [1234]
- e. Wprowadź stronę [Basic] aby modyfikować [Device Name]

Nazwa urządze	enia: Bezprzewodowy	rzutnik -Klijent-1 (Na zamównie)
Wireless	Wireless Basic:	
👩 Basic	Device Name	Wireless Document Camera-1
System	WPS	ON 🗸



f. Wybierz tryb bezprzewodowy [Client] oraz wprowadź SSID AP

[Lumens_Wireless_Flyer_AP] oraz hasło połączenia [ladibugflyer]



g. Kliknij [Save] aby zastosować zmiany

8.3.3 Rozpoczęcie użycia

a. Otwórz bezprzewodową listę sieci komputera, połącz

[Lumens_Wireless_Flyer_ap], wprowadź hasło połączenia [ladibugflyer] oraz zakończ ponowne połączenie z terminalem AP DC-W50

- b. Wystartuj oprogramowanie Ladibug
- c. Kliknij aby otworzyć [Search Window]
- d. Wybierz "Bezprzewodowy rzutnik" aby wyszukać DC-W50 który to ma zostać podłączony. Po zakończeniu wyszukiwania z listy, kliknij aby wybrać jeden DC-W50 dla rozpoczęcia działania
- e. Jeśli jest konieczna zmiana na inny DC-W50, proszę ponownie otworzyć [Search Window] oraz kliknąć inny DC-W50



Rozdział 9 Rozwiązywanie Problemów

Rozdział ten opisuje problemy, które mogą pojawić się podczas używania DC-W50. Jeśli masz pytania, zapoznaj się z powiązanymi rozdziałami i postępuj zgodnie z zasugerowanymi rozwiązaniami. Jeśli twój problem nie został opisany, proszę skontaktuj sie ze swoim dystrybutorem lub z serwisem.

Nr	Problemy	Rozwiązania	
1	Po włączeniu	Upewnij się iż DC-W50 ma wystarczjąco dużo baterii	
	DC-W50 żaden	(wskaźnik baterii pali się na niebiesko). Jeśli wskaźnik baterii	
	wskaźnik się nie	pali się na czerwono, proszę podłączyć wtyczkę do gniazdka	
	świeci	aby naładować urządzenie.	
2	Automatyczne	Proszę podążać za krokami manualnymi odnosząć się do	
	wykrywanie	6.1.1 Połączenia manualne.	
	zakończyło się		
	niepowodzeniem		
3	Automatyczne	Rekomendujemy użycie połączenia manualnego. Proszę	
	połączenie jest	zapoznać się z <u>6.1.1 Połączenia manualne</u> .	
	zawsze określone		
	czasowo		
4	Połączenie	 Upewnij się iż pomiędzy sygnałem karty WLAN oraz 	
	DC-W50 nie	DC-W50 nie na zakłóceń sygnału oraz że jest	
	powiodło się	odpowiednia odległość aby uzyskać jak najlepszej jakości sygnał	
		2 Przegrzanie karty WI AN może również spowodować	
		nienormalne działanie produktu. Rekomendowanym jest	
		używanie produktu w dobrze wywietrzonych	
		pomieszczeniach	
		3 Prosze się upewnić iż ustawiania połaczenia DC-W50	
		sa noprawne	
		4. Jeśli szyfrowano przy pomocy WEP, prosze sprawdzić czy	
		ustawienia lub hasło nie jest błędne.	
5	DC-W50 może być	1. Upewnij się, że futerał złącza USB został podłączony.	
	połączony ale	2. Proszę ponownie rozpocząć połączenie DC-W50 oraz	
	DC125 nie działa w	potwierdzić że futerał złącza USB został podłaczony do	
	sposób normalny	DC-W50 oraz DC125, a nastepnie wystartować	
		oprogramowanie Ladibug™.	
6	Przy otwarciu	Gdy połączenie może zostać zablokowane przez firewall z	
	Ladibug™,	powodu użycia sieci bezprzewodowej, proszę zapoznać się	
	pojawia się czarny	z 6.2 Zmiana ustawień firewall.	
	obraz gdy		
	wybrano Proview		
7	Jeśli computer się	1. Proszę zamknąć Ladibug™,a następnie zmodyfikować	
	zamyka po	ustawienia.	
	wybraniu		
	jakiejkolwiek		
	zmiany w		
	jakimkolwiek		
	ustawieniu		
_	TM	•	



Polski - 27

9	Strona sieciowa nie może zostać wyświetlona podczas aktualizacji ustawień Korespondencyjny DC-W50 nie może zostać zidentyfikowany ody dwa lub wiecej	Metoda 1: Proszę najpierw się zalogować do strony sieciowej. Metoda 2: Dla ponownego połączenia, proszę podążać za krokami w <u>6.1.1 Połączenia manualne</u> Metoda 3: Proszę przez 5 sekund wciśnąć i przytrzymać przycisk DC-W50 [Reset]. DLa ponownego połączenia, proszę podążać za krokami w <u>Rozdział 6 Rozpoczęcie</u> <u>użycia</u> . Jeśli problem nadal będzie się pojawiał, proszę skontaktować się z dystrybutorem. Aby modyfikować SSID, proszę podążać za krokami <u>6.1.3</u> <u>Zmiana SSID</u> .	
	DC-W50 zostało połączonych		
10	Jeśli zapomniałeś hasła i nie możesz się zalogowac na stronie sieciowej administratora	Proszę przez 5 sekund wciśnąć i przytrzymać przycisk DC-W50 [Reset] aby przwyrócić jednostki domyślne.	
11	A co jeśli sygnał jest słabszy?	 Proszę wyregulować umiejscowienie DC-W50 aby otrzymać najlepszą jakość połączenia. Proszę przejść do strony sieciowej administratora oraz ustawić DC-W50 na inną częstotliwość kanału żeby uniknąć zakłóceń transmisji sygnału. 	
12	Po użyciu oprogramowania Ladibug, nie można odszukać klijenta DC-W50	Proszę zresetować klijenta DC-W50 (przez 5 sekund wciśnij i przytrzymaj przycisk DC-W50 [Reset] aż restartowanie zostanie zakończone), i aby przwyrócić działanie, zrestetuj w zgodzie z <u>8.3.2 Ustawienie klijenta DC-W50</u> .	
13	Po modyfikacji ustawień szyfrowania DC-W50, nie mogę połączyć się z WPS	ObecnieWPS jedynie WPA/WPA2 tryb szyfrownia na wyższym poziomie bezpieczeństwa. Ponadto, szyfrowanie ustawione na WEP lub wyłączone nie obsługuje WPS. Proszę zapoznać się z <u>6.1.1 Połączenia manualne</u> aby dowiedzieć się jak połączyć bez WPS.	
14	Funkcja ładowania nie jest dostępna	 Funkcja ładowania nie jest dostępna ponieważ sieć bezprzewodowa komputera jest połączona z DC-W50, oraz nie jest połączona z Internetem. Proszę zapoznać się z następującymi rozwiązaniami: Po zakończeniu działania na Ladibug, połącz ponownie sieć bezrzewodową do Internetu. A następnie funkcja ładowania może zostać użyta. Użyj dodatkowej lini sieci aby połaczyć komputer z Internetem. A następnie funkcja ładowania może zostać użyta, podczas operowania Ladibug. 	

<u>Lumens</u>[™]