LC200 快速操作手册

www.MvLumens.com

1. 產品功能簡介



2.產品連接圖



*LC200可以透過網路連接Lumens IP Camera

3. 即時操作選單

將HDMI1 MultiView輸出連接顯示器,可顯示即時操作選單 將鍵盤滑鼠接入USB插孔,可透過鍵盤滑鼠進行選單設定



4. 網頁管理

- 1. 確認機器IP位址 將LC200連上路由器,在HDMI MultiView輸出畫面右下角 可取得機器IP位址(參<u>3. 即時操作選單</u>)。
- 2. 於瀏覽器輸入機器IP位置,如192.168.100.100,即可進入 LC200網頁管理登入介面。

Address http://192.168.100.100

3. 請輸入帳號/密碼登入



帳號:admin 密碼:admin

網頁管理介面

1	參數設定	進行系統網路設置、錄影/串流壓縮的設置
2	導播管理	輸入訊號選擇、音源管理、錄影/串流控制、輸出版 本選擇、及網路攝像機控制
3	「「「「」」である。	進行錄影檔案內容管理,包含以下功能:上傳、下 載、刪除、回播錄影檔
4	① 關於	顯示LC200當前的韌體版本及產品相關資訊
5	本機IP	連接路由器時,可顯示當前機器被分派的IP位址

網頁管理功能,同MultiView操作介面的configuration及 File Manager功能,可透過網頁進行系統設定及檔案管理。

ureVision S	tation -	Configuration			🗐 📭 🕞
充設置	>	系統設置		/	
5		主機識別		道採答理	
某體接口	>	主機名稱:		守 御官 庄 公西	影力官庄
计設置	>	主機描述:	l	ЛШ	設止
ā		LC200_FF1283			套用
諸設置					
呈設置		日期時間			
專設置		主機曰期時間: 2019-08-21 08:53:45			
out		時區 :			
		設置模式:			
		NTP自動校時			
		pool.ntp.org			
					套用



登入驗證

5. 設定網路攝像機和串流

進入 [多媒體接口\網路設備管理] 頁面

(可使用HDMI1 MultiView即時操作選單,或透過網頁管理後台進入)

CaptureVision Station -	Configuration					(🖆 💽 🕒	使用者名稱:
◎ 系統設置 >	網路設備管理							
⑧帳戶	網路攝影機							1800 I
。赤多媒體接口・シン	O Mari							新增網路攝影機
網路設備管理	名稱	IP地址	MAC	品牌	狀態	已連接		1.點選刷新 自動掃描同一區網內的網路攝影機
● 影片設置 >	VC-A50PN 192	2.168.4.42 DC	C:E2:AC:01:6F:	Lumens	確定	確定	<u>ت</u>	2.登入驗證 點聚發入驗證, 驗入網路攝影機的使
■ 主題	VC-A50P 19:	2.168.4.44 D0	C:E2:AC:01:76		登入驗證	確定	Ō	超速显入敏度,輸入網路預影機的使用者名稱和密碼。 3.認證OK後,狀態顯示為"確定",
☑ 存儲設置	存儲設置 Network stream							即表示影像可被訊號輸入設置選取 ※ Lumens網路攝影機
□□□ 排程設置 	+ 新增							使用者名稱:admin 密碼:9999
① 上傳設置	Device n	ame		URL				新增網路串流來源
💬 About	VC-A50P streaming		rtsp://192.168.4.42:8557/h264		Ū		1.點選新增	
	VC-A50PN St	reaming	rtsp://192.168.4.44:8557/h264		/h264	D		2.輸入網路串流名稱和URL 3.添加的網路串流即會顯示於清單上
	•							
								Network stream 名稱: 24稿: URL: Ttsp://192.168.4.42:8557/h264

6. Director導播管理設定



主畫面輸出 顯示目前輸出畫面的

錄影狀態顯示條 顯示目前錄影/串流狀 態,硬碟容量等資訊

音源管理(Audio) 管理輸入及輸出音源,可 調整錄製的音源大小

Ô.

🛋 刘 Audi

版型設定(Scenes) 快速選擇錄影版型,或自 訂底圖與主題樣式



