

智慧錄播一體機

(CaptureVision Station)

使用手冊-繁體中文



[重要]

最新版本之快速操作手册、各國語系的使用手册、軟體、

驅動程式等,請至 Lumens 網站下載

https://www.MyLumens.com/support



版	欋	資	〔 訊	2
第	1	章	安全指示	3
第	2	章	配件清單	4
第	3	章	產品外觀介紹	5
		3.1	前面板	5
		3.2	後面板	5
		3.3	RS-232/RS-485 I/O 接腳說明	6
第	4	章	安裝説明	7
		4.1	產品連接圖	7
第	5	章	功能介紹	8
		5.1	即時操作選單	8
		5.2	參數設定	9
		5.3	線上導播2	1
		5.4	.檔案管理24	4
第	6	章	疑難排除2	8

目 錄



版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意,不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔, 除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品,本檔內之資訊可能變更,恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用,其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中,因此沒有 侵權之意。

免責聲明:對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏;提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞,Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。



第1章 安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品:

1 操作

- 1.1 請依本產品建議的操作環境使用。
- 1.2 請勿將產品傾斜使用。
- 1.3 請勿將本產品置於不穩定的推車、枱面、或桌面上。
- 1.4 請勿在水邊或熱源邊使用本產品。
- 1.5 僅使用廠商推薦的附屬裝置。
- 1.6 請使用本產品所標示的電源類型,如不確定適用電源類型時,請洽您的經銷商或當地電力公司。
- 1.7 操作插頭時,請務必遵循下列安全措施,以免產生火花或火災:
 - 插入插座前,請清除插頭上的灰塵。
 - 請將插頭插牢。
- 1.8 切勿多個插頭共用牆上的插座、延長線或多孔插座頭,以免造成危險。
- 1.9 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔,因其有通風及避免本產品過熱。
- 1.10 除非使用手冊內特別指示,請勿自行開啟或移除外蓋,因可能產生觸電或其他危險,維修服務 請洽合格服務人員。
- 1.11 如有下列情形,請將本產品的電源拔除,並洽合格服務人員進行維修服務:
 - 電源線有磨損或損壞時。
 - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。
- 2 存放
 - 2.1 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處,以免磨損或損壞電線或插頭。
 - 2.2 切勿將異物塞入機殼溝槽內,請勿以液體濺濕本產品。
 - 2.3 雷雨期間或長時間不用本產品時,請將電源插頭拔下。
 - 2.4 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上。
- 3 清潔

3.1 清理前請將所有接線拔下,請用濕布清潔,切勿使用液體或噴霧式清潔劑。

4 遙控器 (配件若有遙控器)

4.1 遙控器使用錯誤型號的電池可能產生故障,請依相關指示丟棄舊電池。

■ FCC 警告

本產品符合 FCC 規定第 15 條 J 款 A 級電腦裝置的限制,該等限制乃是針對操作於商用環境中的有害 干擾所提供的合理保護措施。

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ EN55032 (CE 輻射) 警告

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference.



第2章 配件清單





第3章 產品外觀介紹

3.1 前面板



(17)

(16)

(14)(15)

No	名稱	功能說明
1	RECORD	開始/停止錄影
2	SNAPSHOT	拍攝單一圖 厶
3	STREAM	開始/停止影像串流
4	Single Channel	顯示單一頻道畫面
5	PIP	切換子母畫面顯示
6	PBP	切換並排畫面顯示
7	Three Channel	切換三頻道畫面顯示
8	Customize	自定義版型顯示
9	USB3.0 連接埠	USB 儲存用硬碟介面
10	Switch Channel	切換訊號源畫面
11	Channel 1~3	可快速切換至 CH1/CH2/CH3 訊號源
12	Line In (4 CH)	Line In / MIC In 音源輸入
13	HDMI In (4 CH)	HDMI 訊號源輸入
14	Line Out	Line 音訊輸出,可連接至擴音裝置
15	HDMI 2 Program	主畫面輸出·顯示錄影或串流畫面和版型
16	HDMI 1 MultiView	操作介面輸出·顯示機器參數設置選單和影像管理
17	USB2.0 連接埠	連接 USB 鍵盤/滑鼠操作機器選單
18	RS-232/RS-485 連接埠	透過 RS-232/RS-485 控制機器
19	Ethernet	連接至區域網路
20	DC IN 12V	DC 12V 電源接頭
21	Power	開啟/關閉機器電源



3.3 RS-232/RS-485 I/O 接腳說明

123
RS-232
TX RX GND
西西西
7777
T/R+ T/R- GND
RS-485
(4)(5)(6)

■ RS-232

Pin NO.	功能 (Function)			
1	TX+			
2	RX-			
3	GND			
■ RS-485				
Dia NO				

Pin NO.	切能 (Function)
4	T/R+
5	T/R -
6	GND



第4章 安裝説明

4.1產品連接圖





5.1 即時操作選單

將 HDMI1 MultiView 輸出連接顯示器,可顯示即時操作選單 將鍵盤滑鼠接入 USB 插孔,可透過鍵盤滑鼠進行選單設定



No	圖示	名稱	功能說明
1	(Öß	參數設定	進行系統網路設置、錄影/串流壓縮的設置
2		導播管理	輸入訊號源選擇、音源管理、錄影/串流控制、輸出版本選擇及網路攝像機控制
3	Ģ	檔案管理	進行錄影檔案內容管理,包含以下功能:上傳、下載、刪除、回播 錄影檔
4	(!)	關於	顯示 LC200 當前的韌體版本及產品相關資訊
5	NA	本機 IP	連接路由器時·可顯示當前機器被分派的 IP 位址



5.2參數設定

5.2.1 系統設置

5.2.1.1 系統設置

此頁面設定本機的基本資訊、初始日期時間等。

CaptureV	CaptureVision Station - Configuration				
◎ 系統設	置 ~ 系統設	置			
系統設置		^继 識別			
服務		主機名稱:			
設定相		主機描述:			
副初日		LC200_FF2223			
· 1945.00					
In Diagon		明時間			
• 影片設		主機日期時間:			
■ 主題		2019-08-29 17:16:35 時區:			
○ 存儲設	2	Asia/Taipei			
◎ 排程設	置	設置模式: NTP自動校時			
∞ 備份設	置	NTP伺服器網址:			
◎ 關於		pool.ntp.org			
	慎	2模式 ▶			
	3	系统慎率:			
		〒F530 英用			
	開				
	(4)				
		新知道人小(Max.) - 1920/1060 要用			
No		功能說明			
110	<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>				
1	主機識別	※顯示夕稱僅支授苗文及數字呈現			
		人家小百倍佳文成八人汉数了主机			
0		■ 时回. 化使用有用性回收速收止唯时回			
Ζ	口别时间				
		▶ NIP 自動役時: 經田網路伺服器同步時間			
		▶ 手動設置:使用者自行手動設定時間			
		使用者可選擇輸出幀率 30/ 60fps			
		※LC200 輸出幀率設定為 60fps 時			
3	幀率模式	▶ 支援最多2個網路影像輸入			
		▶ 錄影只支援電影模式			
		➤ 串流視頻壓縮格式與錄影相同			
		使用者可自定義 LC200 開機畫面			
4	所 機圖	1 點選[瀏覽], 選擇欲上傳的檔案, 完成後即產生縮圖			

Lumens®

	※檔案格式:	
		➤ 檔案格式: PNG
		▶ 尺寸大小(最大): 3MB
		▶ 解析度大小(最大): 1920 x 1080
	2	點擊[套用]儲存此變更, 若須重新選擇檔案, 點選[取消]並重新選擇檔案

5.2.1.2 網路

LC200 出廠設定為 DHCP,由連線到的區域網路的路由器自動配置 IP,使用靜態 IP 時,需在此頁面做網路設定。

CaptureV	CaptureVision Station - Configuration					
◎ 系統設置 ~ 網路						
系统設置 網路						
網路		(En all	-			
服務		史政	胸ជ設足後,系統府里前成劃。			
設定		DH				
刷环。	設直	IP#				
① 帳戶		192	.168.4.39			
山 視頻來	· 2	子網	路遮罩			
Bruten		255	.255.255.0 购首,			
 影片設 		192				
■ 主題		慣用	DNS何服器:			
n 1782	·ප	192	.168.1.211			
CO TO THE ROAD	<u>а</u>	具日	具已DNS时服留: 192.168.1.212			
◎ 排程設	置			養用		
▲ 備份設置						
◎ 關於						
		目	功能說明			
			■ DHCP: 預設為動態 IP 位址			
			■ 靜態 IP· 可依據網路環境設定靜態 IP 位址並手動輸入網路資訊			
1	網路設定					
			選擇 仅 項舄川 而的網路設正 頁			
			※更改網路設定後,系統將重新啟動. 須重新連線登入			



5.2.1.3 服務





5.2.1.4 設定檔

使用者可將錄播主機系統的設定檔案,匯出至電腦,再將設定檔匯入至其他 錄播主機,套用相同的設定。

CaptureVi	CaptureVision Station - Configuration						
◎ 系統設	◎ 系統設置 ~ 設定檔						
系统設置 通知 網路 原用 設定檔 1 服示設置 2 順戶 2 出規頻来源 >		有設定檔 顯示 録影,串流,儲存,備份 主題 本擬所有版型					
· 主題							
C 存儲設置							
◎ 排程設置							
∞ 備份設	ца Ц						
◎ 關於							
No	項目	功能說明					
1	匯出	將 LC200 當前設定匯出成一個設定檔案					
2	匯入	將 LC200 匯出的設定檔案, 匯入 LC200 內					

5.2.1.5 顯示設置

CaptureV	CaptureVision Station - Configuration					
◎ 系統設	置 ~	顯示設置				
系統	蹬	輸出解析	度			
HE 22		HDN	111與HDMI2:			
10X4775	*	192	0x1080, 60Hz			
夏石	■ 2置			套用		
① 帳戶						
击 視頻來	渡 >					
 影片設 	置>					
■ 主題						
□ 存儲設	置					
Ⅲ 排程設	置					
④ 備份設置						
No	項目	∃	功能說明			
1	1 輸出解析度		選擇 LC200 HDMI 輸出解析度			



5.2.2 帳戶

此頁面提供三種使用者模式的帳戶管理·[系統管理]、[線上導播]、[內容管理] 的使用者名稱與密碼可以在此作修改。

CaptureVision Station - Configuration						
◎ 系統設置 > 帳戶管理						
帳戶	系統管理 🔪					
击 視頻來調	<u> </u>	使用者名稱:				
 影片設置 		Ladmin 新密碼 :				
□ 主題		密碼確認:				
n 58:02	8					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
■ 排程設置	(線)	-導播 🍤				
④ 備份設置	1 <u>~</u>	使用者名稱:				
◎ 闘於		director				
	2	新密碼:				
		密碼確認:				
			套用			
	内容	2管理 🍆				
		使用者 夕 瑶 ·				
		video				
	3	新密碼:				
		密碼確認:				
			養用			
No	項目	使用者名稱 / 密碼	功能說明			
1	系統管理	admin / admin	主要系統管理設定權限			
2	線上導播	director / director	管理回放、更改簡易基本影像設定及線上導播功能權限			
3	內容管理	Video / video 檢視儲存與回放檔案權限				
%Note:						
使用者名必須介於 4~16 個字元之間, 禁止使用{}()'&@~^\$%" ,`:?<>*\/#;符號和空格						
密碼必須	密碼必須介於 8~16 個字元之間, 禁止使用{}()'~^" ,`:?<>*\/;符號和空格					
使用者名稱不允許重複						



5.2.3 視頻來源







5.2.4 影片設置

5.2.4.1 錄影設置

CaptureVision Station -	- Configuration	
◎ 系統設置 >	> 錄影設置	
① 帳戶	編碼器設置	
∴ 視頻來源 >	> - - - - - - - - - -	標 超 低 低 度 : 720x480 800 Kbps
● 影片設置 ~	× 1 ■ 電磁設定: H.264	回更新經 30 GOP 30 遍碼掐式: high profile
編影設置 串流設置	■ 標清 V 電子 W W W W W W W W W W W W W W W W W W	曽(U元率: 256 Kbps 曽取様率: 48.0 KHz
■ 主題	循環錄影:	
ロ 存儲設置	or	
■ 排程設置		套用
④ 備份設置	錄影檔案名稱設定	
	2 前缀:	
		套用

No	項目	功能說明
		■ 錄影模式 :可選擇電影模式(MP4) 與 電影/資源模式(MP4)
		■ 壓縮設定:6 種預設錄影壓縮格式,可依照不同解析度及位元平均率
		來選擇(參考壓縮設定說明)。亦可設定使用者自訂畫質。
1	編碼器設置	■ 優先錄製到前置 USB 硬碟: 在前面板 USB 連接埠接上 USB 隨身碟
		時·影片或照片會優先儲存在 USB 隨身碟中
		■ 循環錄影: 開啟循環錄影功能·可避免因儲存裝置滿載後無法錄影問
		題。這個的意思的意思。
2	錄影檔案名稱設定	自訂錄影檔案前綴名稱

■ 壓縮設定說明

名稱	影片解析度/平均位元率	應用簡介
全高清	1080p / 4Mbps	動態場景 · 大型錄影場地 · 本機磁碟錄影
互聯網全高清	1080p / 3Mbps	一般場景·中型錄影場地·本機磁碟錄影
高清	720p / 2Mbps	靜態場景,小型錄影場地,本機磁碟錄影
互聯網高清	720p / 1.5Mbps	區域網路直播
標清	480p / 800kbps	靜態場景·區域網路直播
行動網路標清	480p / 500kbps	透過手持行動裝置直播
使用者自訂	點擊 [] 開啟使用者自訂·	如下圖‧設定完成後點擊「保存」 即可。

Lumens®

5.2.4.2 串流設置

提供使用者更改串流設定。相關設置必須遵循串流協定以及服務器系統支持的推 薦設定。

CaptureVisi	on Station - Configuration	
◎ 系統設置	> 串流設置	
① 帳戶	編碼器設置	
∴ 視頻來源	◎ ■編設定:	全高清
 影片設置 		H.264編碼格式: high profile
錄影設置	E E	28/13
串流設	当	
開 主題	串流1	串流2 串流3 RTSP
□ 存儲設置	口直播與錄影同	
■ 排程設置		a RTMP
● 備份設置	2 伺服器: 「	tmp://
BBUN		
	公開網址: 「	tmp:///
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No	項目	功能說明
		原缩設定:6.種預設錄影壓缩格式,可依昭不同解析度及位元平均率來
1	编碼哭铅罟	
1		
		質。
		■ 串流 1/ 串流 2/ 串流 3: 可自訂三個網路串流推播位址
		串流類型支援:RTMP / RTMPS / RTP / Youtube /
		Youtube_Gaming / Facebook Live / Twitch / Smashcast
		串流類型: RTMP ✓
		(回PP9 . rtmp://100.160.02.157:100
2	串 流設置	回版語. 100.27.106.23.157.193
	中加成旦	
	+ much	申流金鑰: livestream
		申流金鑰: livestream
		申流金鑰: livestream □ 認證 公開網址: rtmp://192.168.23.157:193
		 申流金鑰: livestream □ 認證 公開網址: rtmp://192.168.23.157:193 □ 直播與錄影同時
		 申流金鑰: livestream □ 認證 公開網址: rtmp://192.168.23.157:193 □ 直播與錄影同時 套用
		 申流金鑰: livestream □ 認證 公開網址: rtmp://192.168.23.157:193 □ 直播與錄影同時 重用



	串流1		串流2	串流3	RTSP
5	Session :	pgm			
	埠 :	554			
		□ 認證			
RT	SP網址:	rtsp://192	.168.4.39:554/	gm	
		恢復出廠設置			

5.2.5 主題

LC200 預設提供 5 種疊加樣式、5 種背景底圖以及 5 種主題,使用者亦可 自行新增樣式。



17

		選[套用]開始上傳並可使用此底圖·點選[刪除] 取消上傳。 ※檔案格式:
		▶ PNG 格式
		▶ 支持尺寸: 1920 x 1080
		主題為「疊加」、「背景底圖」及「錄影版型」之整合・提供由不同底
		圖、版型和疊加樣式組合而成的主題。使用者可自訂義 9 個主題版型內
3	主題	容。
		點選[💽]開啟主題設定‧輸入主題名稱‧以及選定需要的疊加、版型
		和底圖‧選定完成後點選 「套用」即可。

5.2.6 存儲設置

儲存設置頁面可設定錄影存檔、循環錄影,以及顯示硬碟資訊。



5.2.7 排程設置





No	項目	功能說明
		■ 點擊[開關] • . 啟用/停用排程功能
		■ 點擊[日曆] . 查看當前排程狀態
		※重置排程來源,將取代目前排程內容
		■ 排程來源:
		▶ 通過 Opencast 服務器進行排程:
		輸入 Opencast 服務器登入資訊,以進行同步排程
1	排程設置	▶ 手動日曆導入:
		可自行匯入 iCalendar 檔案(例: Outlook or Google Calendar)
		點擊[匯入], 選擇自訂排程錄影檔案
		※匯入的文件副檔名, 須為.ics 格式
		> 週期性日曆導入
		可經由網路伺服器同步抓取排程(例: Google Calendar)
		※相關應用設定可參考 Lumens™網站, How to 系列應用影片
2	取消錄影	點擊[停止], 以停止當前排程錄影

5.2.8 備份設置

LC200 提供自動備份服務,可將影片自動上傳至指定空間,此頁面可設定上傳目的地並進行連線測試。

CaptureVision Station -	- Configuration		
◎ 系統設置 >	備份設置		
④ 帳戶	上傳設置		
∴ 視頬來源 >	自動上傳:		
● 影片設置 >	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
■ 主題	FTP V		
○ 存儲設置	192.168.4.37		
■ 排程設置	21 Stated and a		
備份設置	資料处: LC200 LC200	連線測試	
◎ 關於	記題:		
	使用者名稱:		
	nerb		
	密碼:		
			賽用

No	項目	功能說明
1	上傳設置	 自動上傳: 關閉 / 錄影完成立即上傳 / 定時上傳 模式: FTP / SFTP / Kaltura / Panopto / Opencast HTTP / Opencast HTTPS 連線測試: 點擊[連線測試] , 以測試當前設定是否可成功建 立連線
		· ※伯爾應用設定可參考 Lumens'™網站, How to 系列應用影片
Lun	iens °	

5.2.9 關於

LC200 設備相關資訊: 韌體版本、機身序號以及技術支援連結

CaptureVision Station -	Configuration []
◎ 系統設置 >	系統資訊
④ 帳戶	資訊
∴ 視頻來源 >	製造商: Lumens Digital Optics Inc.
● 影片設置 >	型號:
■ 主題	主動體版本:
□ 存儲設置	v4.3.0.27
■ 排程設置	副劇體版本: v19.7.26(0x1A)
 備份設置 	序號:
NAL AS	MAC: BC:BA:E1:FF:22:23 網頁: www.MyLumens.com 容服: service.lumens.com.tw



5.3 線上導播

LC200 內建線上導播,提供您錄影監控並且預覽串流直播的輸出影片。 相關功能說明如下:





5.3.1 REC 錄影設定

 ● REC ■● Mudio ■● Scenes ■● Scenes ■● Camera Control 		Record Sync 2 1 • • • 1 •
No	項目	功能說明
1	推撥時影像是否錄影	勾選後・按下啟動錄影鍵■■■啟動推撥與錄影功能
2 啟動錄影鍵		將主畫面影像進行錄影
3 單路推撥啟動鍵		立即推撥・不啟動錄影功能
	5.3.2 Audio 音源管	管理
(○) REI (■)) Au (□) Scalar (↓) Calar	c Input 1 dio c enes 2 mera Control 3	Input 2 Input 3 Input 4 Output Output Input 4 Output Input 4 Output Input 4 Output Input 4 Output Input 4 Output
No	項目	功能說明
1	音量控制	音頻輸入音量大小調整
2	靜音鍵	音頻輸出靜音設定
3	音源設定	選擇音訊來源

5.3.3 Scenes 版型設定

• REC _ 1	Scenes	
Audio 2	Layout	
Scenes 3	Overlay	
Camera Control	Background	

No	項目	功能說明
1	Scenes 主題	主題頁面為「背景底圖」、「錄影版型」及「疊加」之整合,可針對使用
		者需求·進行系列的主題變更。
2	Layout 版型	套用不同版型·強調不同頻道的畫面重點·點選欲用的版型樣式·即可進
		行套用。
3	Overlay 疊加	選擇欲使用的樣式
4	Background 底圖	顯示可供「線上導播」系統使用的背景底圖·點擊縮圖進行套用



	5.3.4 <mark>攝影機</mark> 設定	
O RE	c 1 Camera Charr	
📢))) Au	Idio Preset 1	2 3 5 6 7 Construction 8 8 8 8 8 8 8 8
Sce	enes 2 7	3 4 8 9
نۍ، Ca	amera Control	Store
No	項目	功能說明
1	攝影機	選擇欲控制的攝影機
2	預置位設定與呼叫	點擊數字鍵進行預設位設定與呼叫
3	方向控制面板	可拉動中心點調控攝影畫面方向
4	鏡頭拉近拉遠	設定鏡頭拉近或拉遠
5	對焦設定	可設定自動或手動對焦
6		設定是否開啟背光補償
7	PTZ 速度設定	設定 Pan Tilt Zoom 的移動速度



5.4 檔案管理

LC200 提供檔案管理功能,透過檔案管理介面,可進行以下功能:上傳、下載、刪除、回播錄影檔和編輯錄影資訊。



No	項目	功能說明	
1	Preview 畫面	點選欲播放的影片檔案,可在 Preview 畫面播放和控制	
2	Program 畫面	顯示導播畫面或是切換與 Preview 畫面同步	
3	畫面切換鈕	將 Program 畫面切換成 LIVE 導播畫面或是 Preview 畫面	
4	搜尋		
5	顯示切換		
6	資料夾顯示	顯示錄影影片的資料夾	
7	影片檔案顯示	顯示影片資料夾內的檔案	
8	檔案管理	進行錄影影片的刪除、備份或複製到外接的 USB 隨身碟	



5.4.1 網頁介面

進入 LC200 網頁,初始頁面為系統設定頁面,點選右上方的影片管理圖示 回 ,即 可進入影片管理頁面。



1 • 2

No	項目	功能說明
1	影片管理	點選後進入影片管理頁面
2	照片管理	點選後進入照片管理頁面
	系統設定	點選後進入系統設定頁面
		※注意:
3		使用 admin/admin 登入網頁 · 會顯示系統設定分頁
		使用 video/video 登入網頁 · 不會顯示系統設定分頁 · 僅能進行影片及照片管理
4	登出 點選後將登出網頁介面	
5	檔案管理	對於勾選的影片檔案‧進行上傳、下載、刪除管理
6	硬碟狀態顯示	顯示目前硬碟所使用的檔案及總容量
7	影片檔案顯示	列出錄製影片檔名、縮圖、容量、及日期的資訊

■ 檔案管理說明

▶ 上傳

勾選欲上傳的影片縮圖·點選〔 1 〕後·影片上傳的目的地為上傳設置所設定的位置·相關設定請參考〔系統管理/上傳設置〕。

檔案上傳狀態說明:

圖示	上傳狀態	圖示	上傳狀態
	影片上傳成功		影片正在佇列中





影片上傳失敗



▶ 下載

勾選欲下載的影片縮圖·點選[]後·將儲存 MP4 格式的影片檔案及資料集。 若僅需下載影片檔案·可點選影片縮圖·進入影片回播頁面來單獨下載影片檔案。

▶ 刪除

勾選欲刪除的影片縮圖・點選〔 前 〕後・將會永久刪除影片檔案。

■ 影片回播

若使用滑鼠右鍵單擊影片,可進行該影片預覽、相關內容資料編輯、下載影片檔及資料集

(1)	Movie	2019-08-22 13:39:32	Content
U			
			Title :
			2019_08_22_13_39_32
			Organization :
			Lumens
			Department :
			FAE
			Event_date :
			Camera Color Test
			Semester :
	Audia Caladhear Color Findition Shart	© Trift Calarchanar Cale Readtan Shart	
			Topic :
			Level :
\frown	▶ 0:01 / 0:48	1x 🐠 🛶 🖉	
(3)			Audience :
\smile			
			Room :
	Movie 25 MB		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Data set		
		-	
\bigcap	<u></u>		
4	👤 Do	ownload	Apply

No	項目	功能說明	
1	影片控制視窗	進行錄影影片的回播控制	
2	影片內容	進行影片內容編輯與修改	
3	影片檔與資料集	選擇下載影片或資料集檔案	
4	下載按鈕	如有勾選影片或資料集·點選此按鈕進行檔案下載	
5	套用按鈕	完成影片內容編輯與修改後·點選此按鈕進行套用	

■ 照片管理

按壓 SNAPSHOT 所拍攝的照片檔案,可在此進行檔案管理。資料夾會以當日拍攝的 日期,自動建立資料夾名稱;當天所拍攝的照片皆會儲存在同一日期資料夾。 同影片管理,在照片管理分頁亦可進行照片上傳、下載、刪除管理。







第6章 疑難排除

本章說明使用 LC200 時常遭遇的問題,提供建議解決方案,仍無法解決問題時,請洽經銷商或服務中心。

編號	問題	解決方法
1.	開機無電源	請確認有無插入電源線
		1. 檢查電源
	無影像輸出	2. 檢查輸入和輸出設備的線材是否接線鬆脫
2.		3. 更換線材確認是否線材故障
		4. 確認輸入訊號源是否正確連接設備
		5. LC200 無法錄製輸出含 HDCP 格式的影片
3.	面板按鍵沒有反應	當使用網頁登入操作時,面板將無法進行操作
4.	10000 进校摄影继续,每注进	請確認攝影機的 Camera Address Selector 撥碼設定為
	LC200 建按攝影機後,無法進行攝影機控制	0;若非設定為 0, LC200 將無法正確識別
		攝影機
5.	忘記密碼,無法登入網頁管理 介面	如忘記密碼預設值,請同時按壓面版
		Snapshot 🝺+Switch Channel ଢ兩個按鍵約 5 秒,
		即可恢復出廠設定

