USB PTZ Camera Controller 遠端控制軟體

使用手冊

Version:1.0.13 Issue Date:AUG 16, 2021



版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.。保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc 之書面同意,不得以任何方式複製、重制、或傳送本檔,除非因為購買本產品可 複製本檔當備份。

為了持續改良產品,謹此保留變更產品規格,恕不另行通知。本檔內之資訊可能變更,恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用,其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中,因此沒有侵權之意。

免責聲明:對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏;提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞, Lumens Digital Optics Inc 恕不負責。



1	什麼	是 USB PTZ Camera Controller	3
2	連接	與安裝	3
	2.1	系統需求	3
	2.2	安裝 USB PTZ Camera Controller 在 Windows	3
	2.3	安裝 USB PTZ Camera Controller 在 MAC	4
3	開始	使用	5
4	功能	介紹	6
	4.1	PTZ 主畫面	6
	4.2	Picture 設定頁面	7
	4.3	進階頁面設定	8
5	我要	執行	10
	5.1	我要調整鏡頭的拍攝角度	10
	5.2	我要放大/縮小影像	10
	5.3	我要儲存/呼叫 鏡頭的預設位	10
	5.4	我要調整焦距	10
6	常見	問題排除	11



1 什麼是 USB PTZ Camera Controller

1.1 USB PTZ Camera Controller 簡介

透過此軟體可以對 PTZ 攝像機做控制及設定,以方便軟體視訊會議時操作攝像機。

<mark>1.2 </mark>適用機種:<mark>VC-B10U、VC-B11U、</mark>VC-B20U、VC-B30U<mark>、MS-10</mark>

2 連接與安裝

- 2.1 系統需求
 - OS : Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
 - CPU: Intel Core 2 Duo 2GHz 以上
 - 記憶體:1GB (32-bits)/2GB(64-bits) RAM
 - 最小硬碟空間:1GB 以上
 - 最小解析度:1024*768
 - 支援 Direct X 9
 - OS : MAC OS X 10.8~10.12
 - CPU: CPU: Intel Pentium® 2 GHz Intel Core 2 Duo
 - 記憶體: 1GB DDR2 667Hz RAM 以上
 - 最小硬碟空間:1GB 以上
 - 最小解析度:1024*768
 - 24 bit 顯示器
 - QuickTime: 7.4.5 以上

2.2 安裝 USB PTZ Camera Controller 在 Windows

2.2.1 點選 [setup.exe],然後進入安裝畫面,依畫面指示按 [下一步]





2.2.2 請 [重新啟動] 電腦,以完成安裝

USB PTZ Camera Controller - InstallShield Wizard		
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed USB PTZ Camera Controller. Before you can use the program, you must restart your computer. (a) Yes, I want to restart my computer now. (b) No, I will restart my computer later. Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.	
	< Back Finish Cancel	

2.3 安裝 USB PTZ Camera Controller 在 MAC

- 2.3.1 請至 Lumens[™]網站下載 USB PTZ Camera Controller 軟體。
- 2.3.2 將下載檔案解壓縮後,點選 [USBPTZCameraController.pkg] 執行安裝。
- 2.3.3 依螢幕指示執行安裝。
- 2.3.4 按 [繼續]。



2.3.5 按 [安裝].





to al	an administrator's name and password low this.
	Name
Pass	sword:
Pass	sword:

2.3.7 按 [繼續安裝]。



2.3.8 按 [重新啟動] 以完成安裝軟體。



3 開始使用

開始使用前,務心確認攝像機安裝完成,視訊會議開始後,再打開 USB PTZ Camera Controller。



4 功能介紹

4.1 PTZ 主畫面

此頁面提供攝像機常用之操作功能



<說明>以下說明依圖示左至右、上至下順序排列

編號	功能	說明
1.	≺,≻, ∧,∨	移動鏡頭
2.	Call Preset (1~6)	預設位快捷鍵
3.	Zoom +/-	調整影像大小 <mark>(解析度為 4K 時,不支援</mark>
		<mark>VC-B11U ∖ MS-10)</mark>
4.	Backlight <mark>/</mark>	背光補償 <mark>(不支援 VC-B10U)</mark> /
	Auto Framing	智能取景



4.2 Picture 設定頁面

此頁面可修改影像品質之相關參數

📃 USB PTZ Camera	Controller	/1.0 —	
÷	~		ļţ
Sharpn	ess	3	•
2D NR		Auto	-
3D NR		Auto	•
Saturat	ion	14	•
Hue		7	•
Gamma	a	0	•
Brightn	ess	7	•
Contras	st	0	•
Mirror /	Flip	Off	-

<說明>以下說明依圖示左至右、上至下順序排列

編號	功能	說明
1.	Sharpness	調整影像銳利度
2.	2D NR	雜訊抑制設定
3.	3D NR	3D 動態雜訊抑制設定 <mark>(不支援 VC-B10U)</mark>
4.	Saturation	調整影像飽和度
5.	Hue	調整影像色調
6.	Gamma	調整影像 Gamma 值
7.	Brightness	調整影像亮度
8.	Contrast	調整影像對比值
9.	Mirror / Flip	設定畫面翻轉 <mark>(不支援 VC-B10U)</mark>



4.3 進階頁面設定

此頁面提供攝像機進階功能及設定

🧧 USB PTZ Camera Controller v1.0 🗕 🗆	×	🔵 🌒 💿 USB PTZ Camera Controller v1.0.10		
			~	↓ Ŷ ↓
Live Preview Enable Capture		Live Preview	Power Freq	60 Hz 🔅
Resolution Capture		Resolution	Initial Position	Last Me ᅌ
Preset Power Freq. 60 Hz	•	Preset	Zoom Limit	5x ᅌ
Exposure Property Page		Exposure	IR Remote	On 😒
White Balance Factory Reset		White Balance	Export	Auto framing
Zoom Limit 👻 Hotkeys		Capture	Import	
IR Remote On Export Import		Factory Reset	Hotkeys	
Initial Position Last Memory FW version: [v8.0.10] Auto Framing		FW Version: [v8.0.1]		

<說明>以下說明依圖示左至右、上至下順序排列

編號	功能	說明	
1.	Live Preview	開啟 USB PTZ Camera 之預覽視窗	
2.	Resolution	設定預覽視窗解析度,開啟預覽視窗之後才能使用此功能	
3.	Enable Capture	開關影像擷取功能	
4.	Capture	擷 取影像	
5.	Preset	開啟預設位設定視窗	
6.	Exposure	開啟曝光設定視窗 <mark>(不支援 VC-B10U)</mark>	
7.	White Balance	開啟白平衡設定視窗	
8.	Zoom Limit	放大倍率限制(支援 VC-B10U)	
9.	IR Remote	<mark>開闢遙控器(不支援 VC-B20U、VC-B30U)</mark>	
10.	Initial Position	設定開機起始位置(不支援 VC-B20U、VC-B30U)	
11.	Auto Focus	開啟自動對焦設定視窗 <mark>(支援 VC-B20U、VC-B30U)</mark>	
12.	Power Freq.	重設電源頻率	
13.	Property Page	開啟 Windows 內建的視訊參數設定頁面	
14.	Factory Reset	還原出廠設置	
15.	Hotkeys	熱鍵設定	
16.	Export	匯出目前 Camera 的設定	
17.	Import	匯入 Camera 的設定	
18.	FW version	顯示攝像機版本號碼	
19.	Auto Framing	智能取景設定(支援 VC-B11U、MS-10)	
20.	Privacy Mode	開關隱私設定(支援 VC-B30U)	
		Privacy Mode Off -	



4.3.1 曝光值設定

編號	功能	說明
1.	Mode	曝光模式設定
2.	Exposure Comp.	AE Level(支援 VC-B30U)
3.	Exposure Level	調整曝光等級
4.	Manual Gain	當模式設定為 Manual 時可調整
5.	Manual Speed	當模式設定為 Shutter Pri 時可調整.
6.	Manual Iris	當模式設定為 Manual 或 IRIS Pri 時可調整
7.	Gain Limit	不同 AE Mode 分別各自儲存 Gain Limit 參數
8.	WDR	WDR 依 AE mode 儲存參數

4.3.2 自動對焦

編號	功能	說明
1.	Mode	對焦模式設定
2.	AF Sensitivity	選擇觸發 AF 的速度
3.	AF Speed	觸發 AF 後,聚焦的速度
4.	AF Frame	選擇是以全畫面或是畫面中心為對焦重點
5.	Focus	當模式設定為 Manual 時可調整
6.	AF One Push Trigger	單次執行對焦
7.	Refresh	更新 Focus 位置狀態

4.3.3 白平衡設定

編號	功能	說明
1.	Mode	白平衡模式設定
2.	Auto Type Select	選擇 Auto mode 下之不同使用模式(支援 VC-B20U)
3.	Red Gain	當模式設定為 Manual 時可調整
4.	Blue Gain	當模式設定為 Manual 時可調整
5.	Auto White Balance	單次執行自動白平衡
6.	Refresh	更新 Red Gain 與 Blue Gain 位置狀態



5 我要執行....

5.1 我要調整鏡頭的拍攝角度

- 1. 切換到 PTZ _____ 頁面
- 2. 按[<,>,▲,▼]調整鏡頭,直到影像顯示需求角度

5.2 我要放大/縮小影像

- 1. 切換到 PTZ _____ 頁面
- 2. 按[+]放大影像
- 3. 按[-]縮小影像

5.3 我要儲存/呼叫 鏡頭的預設位

5.3.1 快速執行預設位切換

- 1. 切換到 PTZ 0 頁面
- 2. 按[1~6]任一鍵,切換鏡頭角度

5.3.2 預設位切換

- 1. 切換到進階設定 頁面
- 2. 按[Preset]開啟預設位設定視窗
- 3. 選擇預設位號碼[0~127]
- 4. 按[Call Preset]執行切換

5.3.3 儲存預設位

- 1. 切換到進階設定 頁面
- 2. 按[Preset]開啟預設位設定視窗
- 3. 按[◀,▶,▲,▼]調整鏡頭
- 4. 按[+/-]調整影像
- 5. 選擇預設位號碼[0~127]
- 6. 按[Set Preset]儲存預設位

5.4 我要調整焦距

- 1. 切換到進階設定 頁面
- 2. 按[Auto Focus]開啟自動對焦設定視窗
- 3. 選擇模式為[Manual]
- 4. 調整[Focus]
- 5. 完成後按視窗右上角[x]離開



6 常見問題排除

6.1 當背後有強光,使人臉太暗

解:

1. 開啟 BackLight

6.2 USB PTZ Camera Controller 打開後,無法進行操作

- 解:
 - 1. 請確認 VC-B20U 是否已上電
 - 2. 確認 USB 是否已連接
 - 3. 仍無法解決問題時,請洽經銷商或服務中心。

6.3 Pan/Tilt 無法執行

解:

1. 請確認視訊畫面是否已開啟

