VC-A61P / VC-A61PN HD Kamera (PTZ Video Camera)

## **Benutzerhandbuch - Deutsch**



#### [Wichtig]

Zum Download der aktuellsten Version der Schnellstartanleitung, von mehrsprachigen Bedienungsanleitungen, Software oder Treibern, besuchen Sie bitte die Lumens Webseite unter <u>https://www.MyLumens.com/support</u>

# Inhaltsverzeichnis

Copyright	t-Informationen	2
Kapitel 1	Sicherheitsanweisungen	3
Kapitel 2	Paketinhalt	4
Kapitel 3	Funktionsbeschreibung	5
3.1 I/	O Funktionsbeschreibung	.5
3.2 E	Beschreibung der LED-Anzeige	.7
3.3 A	Aufnahmelicht Funktionsbeschreibung	.7
Kapitel 4	Installationsanleitung	8
4.1 V	orbereitung vor der Installation	.8
4.2 lı	nstallationsanleitung	.8
4.3 0	Geräte verbinden	15
Kapitel 5	Fernbedienung und Einstellungsmenü2	20
5.1 F	unktionen der Fernbedienung	20
5.2 E	instellungsmenü	21
Kapitel 6	Beschreibung der Netzwerkfunktionseinstellungen	30
6.1 V	erbinden der Kamera mit dem Netzwerk	30
6.2 B	eschreibung der Webseitenfunktion	33
Kapitel 7	DIP Schalter Einstellung4	15
7.1 C	DIP SCHALTER	45
Kapitel 8	Fehlerbehebung4	16

# **Copyright-Informationen**

Copyrights © Lumens Digital Optics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Lumens ist eine Marke, die derzeit für die Lumens Digital Optics Inc. eingetragen wird.

Das Kopieren, Reproduzieren oder Übertragen dieser Datei ist ohne eine Lizenz der Lumens Digital Optics Inc. nur zur Datensicherung nach dem Kauf dieses Produkts zulässig.

Um das Produkt weiterhin verbessern zu können, behält sich die Lumens Digital Optics Inc. das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Die in dieser Datei enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Um vollständig zu erklären oder zu beschreiben wie dieses Produkt benutzt werden soll, könnte diese Anleitung auf Namen anderer Produkte oder Unternehmen Bezug nehmen, dies jedoch ohne die Absicht einer Rechtsverletzung.

Haftungsausschlusserklärung: Lumens Digital Optics Inc. übernimmt weder die Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen, noch kann es für nebensächliche oder durch die Verbreitung dieser Datei, sowie Verwendung oder Bedienung dieses Produkts, resultierende Schäden verantwortlich gemacht werden.

# Kapitel 1 Sicherheitsanweisungen

Beachten Sie bei der Verwendung des Produkts stets diese Sicherheitsanweisungen:

#### 1 Gerät

- 1.1 Bitte verwenden Sie das Produkt in der empfohlenen Betriebsumgebung, fern von Wasser oder Wärmequellen.
- 1.2 Stellen Sie das Produkt nicht in gekippter Position oder auf einen wackeligen Wagen, Ständer oder Tisch.
- 1.3 Bitte entfernen Sie Staub auf dem Netzstecker vor der Verwendung. Stecken Sie den Netzstecker des Produkts nicht in eine Mehrfachsteckdose, um Funkenbildung oder einen Brand zu vermeiden.
- 1.4 Blockieren Sie keine Lüftungsschlitze im Gehäuse des Produkts. Sie sorgen für eine ausreichende Belüftung und bewahren das Produkt vor Überhitzung.
- 1.5 Öffnen oder entfernen Sie keine Abdeckungen. Es könnten dabei werden Bereiche mit gefährlichen elektrischen Spannungen und anderen Gefahren freigelegt werden. Lassen Sie alle Reparaturen von lizenzierten Fachleuten ausführen.
- 1.6 Trennen Sie das Produkt in den folgenden Situationen vom Stromnetz und lassen Sie Reparaturen von lizenzierten Fachleuten ausführen:
  - Wenn die Netzkabel beschädigt oder ausgefranst sind.
  - Wenn eine Flüssigkeit in das Produkt eingedrungen ist, oder es Regen oder Wasser ausgesetzt war.

#### 2 Installation

2.1 Bitte stellen Sie aus Sicherheitsgründen sicher, dass das von Ihnen gekaufte Standard Hängegestell den UL oder CE Sicherheitszulassungen entspricht und von einem durch Vertreter zugelassenen Techniker installiert wurde.

#### 3 Lagerung

- 3.1 Verlegen Sie das Kabel des Produkts nicht an einer Stelle, an der jemand darüber laufen kann, da das Kabel oder der Stecker dadurch beschädigt werden können.
- 3.2 Trennen Sie das Produkt bei Gewitter und wenn es längere Zeit nicht verwendet wird vom Stromnetz.
- 3.3 Stellen Sie das Produkt oder Zubehör nicht auf vibrierende Geräte oder aufgeheizte Gegenstände.

#### 4 Reinigung

4.1 Ziehen Sie vor der Reinigung alle Kabel ab und wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung keinen Alkohol oder flüchtige Lösungsmittel.

#### 5 Batterien (für Produkte oder Zubehör mit Batterien)

- 5.1 Verwenden Sie beim Austausch von Batterien nur ähnliche oder gleiche Batterietypen.
- 5.2 Beachten Sie bei der Entsorgung von Batterien oder Produkten die entsprechenden Vorschriften Ihres Landes oder Ihrer Region für die Entsorgung von Batterien oder Produkten.

#### Vorsichtsmaßnahmen

4	Dieses Symbol zeigt an, dass das Risiko eines Elektroschocks durch gefährliche Spannung im Inneren dieses Geräts besteht. Die Abdeckung (oder Rückseite) nicht entfernen. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartende Teile. Lassen Sie Reparaturen von lizenzierten Fachleuten durchführen.	<u>.</u>	Dieses Symbol zeigt an, dass das dem Gerät beiliegenden Benutzerhandbuch wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise enthält.
---	--	----------	---

#### FCC-Warnung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für Elektrogeräte der Klasse A, entsprechend Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um weitgehenden Schutz gegen schädliche Interferenzen zu gewährleisten, wenn das Gerät in einer gewerblichen Umgebung betrieben wird.

Hinweis:

Eingriffe und Änderungen am Gerät ohne das Einverständnis des Herstellers können die Befugnis des Benutzers zum Betreiben dieses Gerätes verwirken lassen.

#### IC Warnung

Dieses digitale Gerät überschreitet nicht die Grenzwerte der Klasse A für Funkstörungsemissionen von digitalen Geräten, die in dem Störungsverursachungsgeräte-Standard mit dem Titel "Digital Apparatus", ICES-003, Industry Canada, aufgeführt sind.

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques", NMB-003 edictee par l'Industrie.

#### EN55032 CE Warnung

Der Betrieb dieses Gerätes in einer Wohnumgebung könnte Funkstörungen verursachen.



VC-A61P / VC-A61PN	Installationsanleitung	Fernbedienung
	Quick Installation Guide	
Stromkabel	Netzteil	RS-422 Anschluss
Aussehen kann je nach Land/ Region variieren		
Metallplatte A	Metallplatte B	M3 Schrauben
		Silber x8 / Schwarz x2



#### 3.1 I/O Funktionsbeschreibung

3.1.1 Ansicht von vorne



NR.	Element	Funktionsbeschreibung
1.	Aufnahmelicht	Zeigt den Status des Aufnahmelichts der Kamera an
2.	Kameralinse	30x HD Kameralinse
3.	Strom LED-Anzeige	Zeigt den Status der Kamera an
4.	Standby LED-Anzeige	Zeigt den Status der Kamera an

#### 3.1.2 Ansicht von hinten



NR.	Element	Funktionsbeschreibung
5.	RS-232 Eingang	RS-232 Eingangsanschluss, es können maximal 7 Kameras in einer seriellen Verbindung angeschlossen werden
6.	RS-232 Ausgang	RS-232 Ausgangsanschluss, es können maximal 7 Kameras in einer seriellen Verbindung angeschlossen werden
7.	Loch für Kensington-Schloss	Verriegelungsloch des Sicherheitsschlosses
8.	IR AUSWAHL	Die Einstellung der Fernbedienungs-ID wird nur nach Übereinstimmung mit der Kameraauswahl auf der Fernbedienung gesteuert
9.	DC 12 V Netzanschluss	Anschluss für DC-Stromversorgung
10.	Ethernet Anschluss	Netzwerkkabelanschluss unterstützt Router oder Hubs mit PoE+ (IEEE 802.3at) mit Stromversorgung
11.	Audioeingang	Unterstützt Line-Eingang/Mikrofoneingang
12.	AUSGABE Schalter	Einstellung der Auflösung anpassen. Der Standard ist 1080p/59,94
13.	RS-422-Anschluss	RS-422 Anschluss, es können maximal 7 Kameras in einer seriellen Verbindung angeschlossen werden
14.	HDMI Ausgang	HDMI Ausgang (Audioausgang unterstützt)
15.	3G-SDI Ausgang	3G-SDI Ausgang (Audioausgang unterstützt) *Unterstützt nur die Audioausgabe von 48 KHz/Auflösungen bis zu 1080p 59,94/50

#### 3.1.3 Unterseite



NR.	Element	Funktionsbeschreibung
16.	Loch für	Die Kamera ist auf einem Stativ (Spezifikation) 1/4" - 20 UNC
	Stativverriegelung	montiert

#### 3.2 Beschreibung der LED-Anzeige

Status	Stromversorgung	Standby
Start wird ausgeführt (Initialisierung)	Grünes Licht	Oranges Licht
Wird verwendet	Grünes Licht	Keine Anzeige
Im Standbymodus	Keine Anzeige	Oranges Licht

#### 3.3 Aufnahmelicht Funktionsbeschreibung

3.3.1 Die Funktion des Aufnahmelicht kann durch den RS-232 Befehl aktiviert werden. Die Einstellmethode ist wie folgt:

Aufnahmelichtmodus: 8x 01 7E 01 0A 01 0p FF

p = 0: AUS

- p = 4: Rotes Licht (halbe Helligkeit)
- p = 5: Rotes Licht (volle Helligkeit)
- p = 6: Grünes Licht (volle Helligkeit)
- p = 7: Oranges Licht (volle Helligkeit)



#### 4.1 Vorbereitung vor der Installation

Die Installation und der Anschluss der HD Kamera erfordert besondere Kenntnisse. Wenn Sie das Gerät selbst installieren möchten, befolgen Sie bitte die erforderlichen Schritte, sorgen Sie für eine gleichmäßige und feste Installation des Geräts und achten Sie auf Ihre Sicherheit, um Unfälle zu vermeiden.

- 4.1.1 Sorgen Sie für die Sicherheit der Installationsumgebung. Bitte installieren Sie das Gerät nicht an einer instabilen Decke oder an einem Ort, an dem das Gerät herunterfallen könnte, um Unfälle zu vermeiden.
- 4.1.2 Prüfen Sie bitte, ob das Zubehör im Karton vollständig ist oder nicht. Wenden Sie sich bei einem eventuellen Mangel an den Lieferanten, und achten Sie darauf, dass das Zubehör im Karton intakt bleibt.
- 4.1.3 Bitte wählen Sie im Voraus einen geeigneten Platz für die Installation der Kamera. Bestimmen Sie einen Installationsort gemäß den folgenden Anforderungen
  - 4.1.1.1 Bestimmen Sie die Position für das zu erfassende Objekt.
  - 4.1.1.2 Überprüfen Sie, ob die Kamera in einem angemessenen Abstand zu anderen Lichtquellen aufgestellt ist.

#### 4.2 Installationsanleitung

- 4.2.1 Ich möchte eine Kamera auf dem Schreibtisch installieren
  - 4.2.1.1 Vorsichtsmaßnahmen für die Installation
    - ♦ Bitte installieren Sie das Gerät auf einem ebenen Tisch
    - ◆ Fassen Sie den Kamerakopf nicht mit der Hand an, wenn Sie das Gerät handhaben
    - Drehen Sie den Kamerakopf nicht von Hand, eine unsachgemäße Drehung kann zu einem Ausfall der Kamera führen







4.2.1.2 Installationsschritte

1. Bitte stellen Sie vor der Installation zunächst den DIP Schalter ein <Hinweis> Die entsprechenden Beschreibungen zu den DIP Schaltern finden Sie in Kapitel 7 DIP Schalter Einstellung.

2. Stellen Sie die Kamera direkt auf einen flachen Tisch, um den normalen vertikalen und horizontalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten





#### 4.2.2 Ich möchte die Kamera an der Decke installieren

- 4.2.2.1 Bereiten Sie die für die Installation benötigten Teile und Geräte vor
  - 1. Zubehör im Karton (Metallplatten A, B, M3 Schraube Silber x 8, Schwarz x 2)
  - 2. Schraube zur Befestigung an der Deckenaufhängung x 4
  - 3. Bohrmaschine, Schraubendreher, Leiter
- 4.2.2.2 Kameragröße
  - L x B x H: 174 x 187 x 190 mm

Gewicht: 2,0 Kg











#### 4.2.2.4 Größendiagramm

1. Unterseite des Geräts

Die Kamera kann auf einem 1/4", -20 UNC PTZ Stativdeck montiert werden, indem die Verriegelungslöcher an der Unterseite für das Stativ verwendet werden



Metallplatte Größendiagramm 2.

Metallplatte A - Geräteseite







Metallplatte B - Deckenseite







#### 4.2.2.5 Vorsichtsmaßnahmen für die Installation

- 1. Bitte überprüfen Sie vor der Installation die Ausrichtung des Geräts in Bezug auf das zu erfassende Objekt.
- 2. Es wird empfohlen, das Gerät in einem Abstand von mehr als 1,5 Metern zum zu erfassenden Objekt aufzustellen. Bitte stellen Sie einen optimalen Abstand entsprechend der Vergrößerung der Linse ein.



- Das Gerät (inklusive Metallplatten) hat ein Gewicht von ca. 2,5 kg. Wenn es an der Decke installiert werden soll, verwenden Sie bitte eine Aufhängung mit UL-Sicherheitszulassung, um ein Herunterfallen des Geräts zu verhindern.
- 4. Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob die Kamera fest installiert ist.

#### 4.2.2.6 Installationsschritte

- 1. Bitte stellen Sie zunächst die Auflösung am DIP Schalter ein
- **Hinweis**>Die entsprechenden Beschreibungen zu den DIP Schaltern finden Sie in <u>Kapitel 7 DIP Schalter Einstellung</u>
- 2. Befestigen Sie die Metallplatte A mit 4 silbernen M3 Schrauben auf dem Gerätesockel



- 3. Verriegeln Sie die Metallplatte B an der Deckenaufhängung.
- % Achtung: (1) Bitte verwenden Sie einen Aufhänger mit UL-Sicherheitszulassung



- (2) Bitte lassen Sie die Öffnung für die Anschlusskabel der Kamera frei
- 4. Kombinieren Sie die Metallplatte A und die Metallplatte B
  - (1) Schieben Sie die Metallplatte A bis zur Decke und dann nach rechts, um die Metallplatte B zu verriegeln
  - (2) Anschließend mit 2 silbernen M3 Schrauben und 1 schwarzen M3 Schraube befestigen



#### 4.2.2.7 Entfernen

- 1. Entfernen Sie die Anschlusskabel von der Kamera
- 2. Deinstallieren Sie die Kamera von der Decke, indem Sie die drei Schrauben lösen, mit denen die Metallplatten A und B befestigt sind, und sie nach links schieben, um das Gerät zu entfernen



3. Entfernen Sie dann die Schrauben am Aufhänger und am Gerät



#### 4.3 Geräte verbinden

- 4.3.1 Verbindung zum PC herstellen (Videokonferenz)
  - **Hinweis>** SDI unterstützt die Audioausgabe von 48 KHz / Auflösungen bis zu 1080p 59,94/50



4.3.2 Anschluss an einen HDTV/Computermonitor (HDMI)



#### 4.3.3 Mit Internet verbinden

Einzelheiten zu den Verbindungseinstellungen der Webseite und deren Beschreibung finden Sie in Kapitel 6 Beschreibung der Netzwerkfunktionseinstellungen



4.3.4 Anschluss an den AUDIO EINGANG Stellen Sie [Audio Eingang] im OSD ein, um dem Eingabegerät zu entsprechen





#### 4.3.5 Anschluss über RS-232

Über den RS-232 Eingang/Ausgang können maximal 7 Lumens Kameras angeschlossen werden.



■ RS-232 Pinbelegung Beschreibungen

#### ▼ RS-232 EINGANG Pinbeschreibungen ▼ RS-232 AUSGANG Pinbeschreibungen

5



#### RS-232 Anschlusshinweise

RS-232 EINGANG von VC RS-232 von PC



	NR.	Pins	Signale
	1	DTR	Datenübertragung Lesen
$\frown$	2	DSR	Datensatz Lesen
876	3	TXD	Daten übertragen
	4	GND	Erdung
의 대의 /	5	RXD	Daten empfangen
ĽĽĽ /	6	GND	Erdung
$\checkmark$	7	OFFEN	Reserviert
	8	OFFEN	Reserviert

#### RS-232 Anschlusshinweise

**RS-232 EINGANG RS-232 AUSGANG** von nächster Kamera von letzter Kamera 1. DTR 1. DTR 2. DSR 2. DSR 3. TXD 🕶 3. TXD 4. GND 4. GND 5. RXD 5. RXD 6. GND 6. GND 7. IR AUSGANG 7. OFFEN 8. OFFEN 8. N.C.



#### 4.3.6 Anschluss über RS-422

Über RS-422 können maximal 7 Lumens Kameras angeschlossen werden.

<Achtung> Wenn die RS-422 Verbindung verwendet wird, darf keine RS-232 Verbindung verwendet werden.



RS-422 Pinbelegung Beschreibungen

#### RS-422 Pinbeschreibungen



'in NR.	Funktion
I	RXD OUT-
2	RXD OUT+
3	TXD OUT-
1	TXD OUT+
5	GND
3	RXD IN-
7	RXD IN+
3	TXD IN-
)	TXD IN+

#### RS-422 Anschlusshinweise



#### RS-422 Anschlusshinweise

-Für SONY

Kompakte Kameraste	euerung
Kompakte	Kamera

Kamerasteuer	ung	
GND -	$\longrightarrow$	5. GND
RXD IN- 🛰		6. RXD IN-
RXD IN+ 👡	$\sim$	7. RXD IN+
TXD IN-	$\sim$	8. TXD IN-
TXD IN+		9. TXD IN+

# RS-422 Serielle Verbindung Bis zu sieben Kameras können in Reihe geschaltet werden





- RS-422 Anschlusshinweise
- 1. Halten Sie die beiden Seiten des RS-422 Steckers fest und ziehen Sie ihn in der durch den Pfeil in der folgenden Abbildung gezeigten Richtung heraus



2. Ziehen Sie ein Stück Kupferdraht (AWG Nr. 28 bis 18) ab und stecken Sie es in die Anschlussöffnung; verwenden Sie dann einen flachen Schraubendreher, um es zu fixieren



3. Stecken Sie den verdrahteten RS-422 Stecker wieder in die Kamera. Jetzt ist die Verbindung hergestellt





#### 5.1 Funktionen der Fernbedienung

**Hinweis>** Die unten aufgeführten Funktionen sind alphabetisch angeordnet.

Power Camera select
1 2 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9 Preset
Manu Back Light
Pan Pan Pan/Tite
Zoom Slow Slow
Auto Far Near Nanual
AB - · MB Picture Freeze Mirror Info (2) (2) (11) (11)
Direction Set
Lumens

Element	Beschreibung
<b>∢,≻,∧</b> , <b>∨</b>	Die Linse bewegen
Back Light	Gegenlichtkompensation ein-/ausschalten
Camera select	Kamera ID 1 ~ 3 auswählen
Focus- Manual / Far/Near	Schalten Sie den manuellen Fokus ein, um die Brennweite einzustellen
Focus-Auto	Autofokus
Freeze	Den Bildschirm einfrieren
Home-Enter	Zurück zur Hauptseite / Ausführen
Info	Statusinformationen
L/R Direction Set	L/R Richtung / Normal
Menu	OSD-Menü anzeigen
Mirror	Das Bild drehen (AUS / Spiegeln / Umkehren / Drehen)
Pan/Tilt Reset	Die Einstellung für Schwenken/Neigen löschen
Picture	Bildeffekt wechseln (AUS / Neg. / S&W)
Power	Ein/Aus-Schalter
Preset	Bestimmen Sie eine ID (0 ~ 9), um die aktuellen Positionsdaten zu speichern
Reset	Bestimmen Sie eine ID (0 ~ 9), um die aktuellen Positionsdaten zu löschen
Zoom-Fast	Bildgröße anpassen
Zoom-Slow	Bildgröße feineinstellen



#### 5.2 Einstellungsmenü

#### **Hinweis>** Drücken Sie auf [Menü] auf der Fernbedienung zum Aufruf des Einstellungsmenüs. Die fett unterstrichenen Werte in der folgenden Tabelle sind die Standardwerte.

1. Ebene Hauptmenü	2. Ebene Untermenü	3. El Einste	oene Ilwerte	Funktionsbeschreibung
	Modus (Mode)	<ol> <li>Voll Au</li> <li>Auslöse</li> <li>Blende</li> <li>Manuel</li> </ol>	<u>to</u> er Pri Pri	Belichtungsmodus Einstellung
	Belichtungskomp. (Exposure Comp.)	Ein / <u>Aus</u>		AE Stufe
	Belichtungskomp. Stufe (Exposure Comp. Level)	-5 ~ <u>C</u> ~ 5		Der Wert kann angepasst werden, nachdem <b>Belichtungskomp.</b> aktiviert wurde
	Scheinwerferlicht (Spot Light)	Ein / <u>Aus</u>		
	Scheinwerferlicht Position(Spot Light Position)	X (0 ~ 6) Y (0 ~ 4)		Der Wert kann angepasst werden, nachdem <b>Scheinwerferlicht</b> aktiviert wurde
Belichtung (Exposure)	Auslöser Pri (Shutter Pri)	60/30 Modus 1/10000 1/5000 1/2500 1/2000 1/1500 1/1500 1/1725 1/500 1/250 1/250 1/250 1/180 1/120 1/120 1/100 1/90 <u>1/60</u> 1/30 1/15	50/25 Modus 1/10000 1/5000 1/2500 1/1750 1/1250 1/1250 1/100 1/215 1/120 1/120 1/120 1/120 1/120 1/120 1/120 1/120 1/120	Einstellbar, wenn der Belichtungsmodus auf Auslöser Pri gestellt ist
		1/8	1/6	



1. Ebene Hauptmenü	2. Ebene Untermenü	3. El Einste	oene Ilwerte	Funktionsbeschreibung
-		1/4	1/3	
		1/2	1/2	
		1/1	1/1	
		1. F1.6		
		2. F2		
		3. F2.2		
		4. F2.7		
		5. <u><b>F3.2</b></u>		
		6. F3.8		
		7. F4.5		Finstellbar wenn der
	Blende Pri	8. F5.4		Belichtungsmodus auf
	(Iris Pri)	9. F6.3		Blende Pri gestellt ist
		10. F7.8		
		11. F9		
		12.111 13 F13		
		13.115 14. F16		
		15. F18		
		16. Schließ	en	
		1. <b>0 dB</b>		
		2. 3 dB		
		3. 6 dB		
		4. 9 dB		
		5. 12 dB		
		6. 15 dB		
	Manualla	7. 18 dB		
	Verstärkung	8. 21 dB		Belichtungsmodus auf
	(Manual Gain)	9. 24 dB		<i>Manuell</i> gestellt ist
		10.27 dB		
		11.30 dB		
		12.33 0B		
		13.30 UB		
		15 42 dB		
		16. 45 dB		
		60/30	50/25	
		Modus	Modus	
	Manuello	1/10000	1/10000	
	Geschwindiakeit	1/5000	1/5000	Den Auslöser manuell einstellen
	(Manual Speed)	1/3000	1/3000	
		1/2500	1/2500	
		1/2000	1/1750	



1. Ebene Hauptmenü	2. Ebene Untermenü	3. Et Einste	oene Ilwerte	Funktionsbeschreibung
		1/1500	1/1250	
		1/1000	1/1000	
		1/725	1/600	
		1/500	1/425	
		1/350	1/300	
		1/250	1/215	
		1/180	1/150	
		1/120	1/120	
		1/100	1/100	
		1/90	1/75	
		1/60	<u>1/50</u>	
		1/30	1/25	
		1/15	1/12	
		1/8	1/6	
		1/4	1/3	
		1/2	1/2	
		1/1	1/1	
		1. F1.6		
		2. F2		
		3. F2.2		
		4. F2.7		
		5. <u>F3.2</u>		
		6. F3.8		
	Manualla Dianda	7. F4.5		
	Manuelle Blende	0. F0.4		Die Blende manuell einstellen
	(Marida 113)	9. F0.3		
		10. F7.0		
		12 F11		
		13 F13		
		14. F16		
		15. F18		
		16. Schließ	en	



1. Ebene Hauptmenü	2. Ebene Untermenü	3. Ebene Einstellwerte	Funktionsbeschreibung
	Verstärkungsgrenze (Gain Limit)	<ol> <li>9 dB</li> <li>12 dB</li> <li>15 dB</li> <li>15 dB</li> <li>18 dB</li> <li>21 dB</li> <li>24 dB</li> <li>24 dB</li> <li>30 dB</li> <li>33 dB</li> <li>36 dB</li> <li>39 dB</li> <li>42 dB</li> <li>42 dB</li> <li>45 dB</li> </ol>	Max. Grenzwert der elektronischen Verstärkung
	Blendengrenze (Iris Limit)	<ol> <li>F3.2</li> <li>F3.8</li> <li>F4.5</li> <li>F5.4</li> <li>F6.3</li> <li>F7.8</li> <li>F9</li> <li>F11</li> </ol>	Max. Grenzwert der Blende
	WDR	1. <u>Aus</u> 2. 1 3. 2 4. 3	
Weißabgleich (White	Modus (Mode)	<ol> <li>Automatisch</li> <li>Innen</li> <li>Draußen</li> <li>Ein-Tasten WB</li> <li>ATW</li> <li>Manuell</li> <li>Natriumdampflampe</li> </ol>	<ul> <li>Wählen Sie den</li> <li>Farbtemperaturmodus</li> <li>1. 4000k ~ 7000k</li> <li>2. 3200k</li> <li>3. 5800k</li> <li>4. 1700k ~ 10000k</li> <li>5. 1700k ~ 10000k</li> <li>6. Benutzerdefiniert</li> <li>7. 2800k</li> </ul>
Balance)	Ein-Tasten-Auslöser (One Push Trigger)	EINGABE	Ein-Tasten-Auslöser
	Manuell Rot (Manual Red)	0 ~ <u>C</u> ~ 128	Einstellbar, wenn der Weißabgleichmodus auf <i>Manuell</i> eingestellt ist
	Manuell Blau (Manual Blue)	0 ~ <u>C</u> ~ 128	Einstellbar, wenn der Weißabgleichmodus auf <b>Manuell</b> eingestellt ist

1. Ebene Hauptmenü	2. Ebene Untermenü	3. Ebene Einstellwerte	Funktionsbeschreibung
	Bildeffekt (Picture effect)	1. <u>Aus</u> 2. Neg. 3. S/W	
	Schärfe (Sharpness)	0 ~ <u>A</u> ~ 14	
	2D NR	1. Aus 2. <u>1</u> 3. 2 4. 3	
	3D NR	<ol> <li>Aus</li> <li>Niedrig</li> <li><u>Typ</u></li> <li>Max</li> </ol>	
Bild (Picture)	Bildmodus (Image Mode)	1. <u>Standard</u> 2. Benutzerdefiniert	Der Benutzer kann den gewünschten Bildmodus anpassen
	Bildmodus laden (Image Mode Load)	<u>EINGABE</u>	Einstellbar, wenn der <b>Bildmodus</b> auf <b>Benutzer</b> eingestellt ist. Nach der Auswahl werden die entsprechenden <b>Bildmodus</b> Parameter gelesen und auf <b>Benutzerdefiniert</b> angewendet
	Helligkeit (Brightness)	0 ~ <u>A</u> ~ 15	Einstellbar, wenn der <b>Bildmodus</b> auf <b>Benutzer</b> eingestellt ist
	Farbton (Hue)	0 ~ <u>A</u> ~ 15	Einstellbar, wenn der <b>Bildmodus</b> auf <b>Benutzer</b> eingestellt ist
	Sättigung (Saturation)	0 ~ <u>A</u> ~ 15	Einstellbar, wenn der <b>Bildmodus</b> auf <b>Benutzer</b> eingestellt ist
	Gamma	0 ~ <u>A</u> ~ 3	Einstellbar, wenn der <b>Bildmodus</b> auf <b>Benutzer</b> eingestellt ist
	Schwenken/ Neigen Grenze (Pan/Tilt Limit)	Ein / <u>Aus</u>	Ein-/Ausschalten der Winkelbegrenzungseinstellung
	Schwenk Rechts Grenze (Pan Right Limit)	0 ~ <u>170</u>	Begrenzt den rechten Winkel
Schwenken/ Neigen Zoom (Pan Tilt Zoom)	Schwenk Links Grenze (Pan Left Limit)	<u>-170</u> ~ 0	Begrenzt den linken Winkel
	Neigen OBEN Grenze (Tilt UP Limit)	0 ~ <u><b>90</b></u>	Begrenzt den Aufwärtswinkel
	Neigen Unten Limit (Tilt Down Limit)	<u>-30</u> ~ 0	Begrenzt den Abwärtswinkel



1. Ebene Hauptmenü	2. Ebene Untermenü	3. Ebene Einstellwerte	Funktionsbeschreibung
	Schwenk Umkehren (Pan Flip)	Ein / <u>Aus</u>	Aktiviert den Befehl Schwenk umkehren
	Neigen Umkehren (Tilt Flip)	Ein / <u>Aus</u>	Aktiviert den Befehl Neigen umkehren
	Voreingestellte Geschwindigkeit (Preset Speed)	<ol> <li>5 Grad/Sek.</li> <li>25 Grad/Sek.</li> <li>50 Grad/Sek.</li> <li>80 Grad/Sek.</li> <li>120 Grad/Sek.</li> <li>160 Grad/Sek.</li> <li>200 Grad/Sek.</li> <li>300 Grad/Sek.</li> </ol>	Legt die Drehgeschwindigkeit des Kamerakopfes fest, wenn die Voreinstellung ausgeführt wird
	PTZ Geschwindigkeit skomp. (PTZ Speed Comp)	Ein / <u>Aus</u>	Einstellen der Geschwindigkeit der Schwenk-/Neigebewegung in Abhängigkeit von der Zoomposition
	D-Zoom Grenze (D-Zoom Limit)	<u><b>x1</b></u> ~x12	Festlegen von Grenzen für den Digitalzoom
D-Effekt (D-Effect)	Spiegeln (Mirror)	1. <u>Aus</u> 2. Spiegeln 3. Drehen 4. Spiegeln + Drehen	Stellt den Modus ein, in dem das Bild gedreht wird
	AF Empfindlichkeit (AF Sensitivity)	1. Niedrig 2. <u>Mittel</u> 3. Hoch	Für die AF Auslösegeschwindigkeit gilt: Je höher die Geschwindigkeit ist, desto schneller wird der AF ausgelöst
Autofokus (Auto Focus)	AF Rahmen (AF Frame)	1. Mitte 2. Voll 3. <u>Automatisch</u>	AF Rahmeneinstellung, wenn der zentrale Bereich als AF Rahmen eingestellt wurde, erfolgt die Fokussierung in der Mitte des Bildschirms. Wenn Voll als AF Rahmen eingestellt wurde, wird die Fokussierung basierend auf dem gesamten Bildschirm berechnet
	PTZ Hilfe (PTZ Assist)	Ein / <u>Aus</u>	Die Autofokusfunktion in Manuell einschalten
Ethernet	DHCP	<u>Ein</u> / Aus	Aktivieren/Deaktivieren Sie die DHCP Einstellung mit den Pfeiltasten nach links und rechts und drücken Sie [ENTER], um die Einstellung zu übernehmen.



1. Ebene Hauptmenü	2. Ebene Untermenü	3. Ebene Einstellwerte	Funktionsbeschreibung
	IP-Adresse (IP Address)	<u>192.168.100.100</u>	Drücken Sie [ENTER], um in den Änderungsmodus zu gelangen; wählen Sie das zu ändernde Element mit der Aufwärts- und Abwärtstaste aus, und ändern Sie den Wert mit der Links- und Rechtstaste oder den Zifferntasten.
	Subnetzmaske (Subnet Mask)	<u>255.255.255.0</u>	Drücken Sie [ENTER], um in den Änderungsmodus zu gelangen; wählen Sie das zu ändernde Element mit der Aufwärts- und Abwärtstaste aus, und ändern Sie den Wert mit der Links- und Rechtstaste oder den Zifferntasten.
	Gateway	<u>192.168.100.254</u>	Drücken Sie [ENTER], um in den Änderungsmodus zu gelangen; wählen Sie das zu ändernde Element mit der Aufwärts- und Abwärtstaste aus, und ändern Sie den Wert mit der Links- und Rechtstaste oder den Zifferntasten.
	Audioeingang (Audio In)	<u>Line-Eingang</u> / Mikrofoneingang	Audioeingang einstellen
	Audio aktiviert (Audio Enable)	Ein / <u><b>Aus</b></u>	Aktiviert/Deaktiviert die Tonausgabe
	Audiolautst. (Audio Volume)	0 ~ <u>A</u> ~ 10	Lautstärke Einstellung
Audio	Audioverzögerung (Audio Delay)	Ein / <u>Aus</u>	Wenn Audio und Video nicht synchron sind, aktivieren Sie diese Funktion, um die Audioverzögerungszeit einzustellen <hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht</hinweis>
	Audioverzögerun- gszeit (ms) (Audio Delay Time (ms))	-1 ~ -500 ms	Audioverzögerungszeit einstellen <hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht</hinweis>
	Enkodiertyp (Encode Type)	1. <u>AAC</u> 2. G.711	Enkodiertyp einstellen <hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht</hinweis>

1. Ebene Hauptmenü	2. Ebene Untermenü	3. Ebene Einstellwerte	Funktionsbeschreibung
	Enkodierabtastrate (Encode Sample Rate)	<ol> <li>48 KHz (AAC)</li> <li>44,1 KHz (AAC)</li> <li>16 KHz (AAC)</li> <li>16 KHz (G.711)</li> <li>8 KHz (G.711)</li> </ol>	Enkodiertyp und Abtastrate einstellen <hinweis> SDI unterstützt nur die Audioausgabe von 48 KHz <hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht</hinweis></hinweis>
	Eingabeaufforderung (Prompt)	Ein / <u>Aus</u>	Ein-/Ausschalten der Eingabeaufforderung auf dem Display
	IR-Empfang (IR Receive)	<u><b>Ein</b></u> / Aus	
	Aufnahmelicht (Tally Lamp)	<u>Aktivieren</u> / Deaktivieren	
	Sprache (Language)	Englisch / Chinesisch	
System	Ausgangsposition (Initial Position)	<u>Letzte MEM</u> / 1. Voreinstellung	Stellen Sie die Kameralinse so ein, dass es nach dem EINSCHALTEN in der zuletzt betriebenen Position oder in die erste voreingestellte Position zurückkehrt
	Gerät steuern (Control Device)	Encoder / <u>Controller</u>	Einstellung des Steuergeräts, Controller: für Joystick Encoder: für Verfolgungssystem
	Bewegungslos Voreinstellung (Motionless Preset)	Ein / <u>Aus</u>	Wenn die Funktion aktiviert ist, wird der Bildschirm eingefroren, wenn die Voreinstellung ausgeführt wird. Das Einfrieren wird nach Abschluss der Voreinstellung aufgehoben.
	Steueranschluss (Control Port)	<b>RS-232</b> /RS-422	Wählen Sie, ob die verwendete Steuerschnittstelle RS-232 oder RS-422 ist
	Protokoll (Protocol)	VISCA/Pelco-D	
	Baudrate (Baud Rate)	<b>9600</b> /38400	Wählen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit des Steuersignals
	VISCA Adresse (VISCA Address)	<u>0</u> ~ 7	
	Pelco D Adresse (Pelco D Address)	<u>1</u> ~ 255	Wenn das Protokoll auf Pelco D eingestellt ist, kann die Kamera ID-Adresse zugewiesen werden

1. Ebene Hauptmenü	2. Ebene Untermenü	3. Ebene Einstellwerte	Funktionsbeschreibung
	Ausgabemodus (Output Mode)	<ol> <li>3840 x 2160/29,97p</li> <li>3840 x 2160/25p</li> <li><u>1080p/59,94</u></li> <li>1080p/50</li> <li>1080p/29,97</li> <li>1080p/25</li> <li>720p/59,94</li> <li>720p/50</li> <li>720p/29,97</li> <li>720p/29,97</li> <li>720p/29,97</li> </ol>	Wählen Sie die Ausgabeauflösung <b><hinweis></hinweis></b> VC-A61PN unterstützt nicht die Ausgabemodi 720p/29,97 und 720p/25
	Werkseinstellung (Factory Reset)	Ein / <u>Aus</u>	Wiederherstellen der Werkseinstellung
Status			Anzeige des aktuellen Einstellungsstatus

# Kapitel 6 Beschreibung der Netzwerkfunktionseinstellungen

### 6.1 Verbinden der Kamera mit dem Netzwerk

6.1.1 Mit Internet verbinden

Im Folgenden werden zwei gängige Verbindungsmethoden gezeigt

1. Verbinden über Switch oder Router



 Um eine direkte Verbindung über ein Netzwerkkabel herzustellen, sollte die IP-Adresse des Computers so geändert werden, dass er sich im gleichen Netzwerksegment wie die Kamera befindet

z.B.: Die werkseitig voreingestellte IP-Adresse der Kamera lautet 192.168.100.100. Die IP-Adresse des Computers muss auf das gleiche Netzwerksegment eingestellt sein, z.B. 192.168.100.101, damit der Computer korrekt mit der Kamera verbunden werden kann



Kamera

Computer

• Änderung der Netzwerkeinstellungen

eneral	
'ou can get IP settings assigned aut nis capability. Otherwise, you need t ne appropriate IP settings.	omatically if your network supports o ask your network administrator fo
O <u>O</u> btain an IP address automatic	ally
<ul> <li>Obtain an IP address automatic</li> <li>Use the following IP address:</li> </ul>	ally
O Obtain an IP address automatic O Use the following IP address: IP address:	ally
<ul> <li>Obtain an IP address automatic</li> <li>Use the following IP address:</li> <li>IP address:</li> <li>Subnet mask:</li> </ul>	ally 192.168.100.101 255.255.255.0

#### 6.1.2 Verwenden des Browsers zum Betrachten der Bilder

- Öffnen Sie den Browser und geben Sie die URL der Kamera in die IP-Adressleiste ein z.B.: <u>http://192.168.100.100</u> (Standard IP-Adresse)
- Geben Sie das Administratorkonto und das Passwort ein
   \* Für die erste Anmeldung lesen Sie bitte <u>6.2.3 Kontoverwaltung</u>, um das Standardpasswort zu ändern



### 6.1.3 Verwenden der Lumens VMS-Software zum Betrachten der Bilder

<Hinweis> Lumens VMS ist nur f
ür VC-A61P und kann nicht mit VC-A61PN funktionieren

- Öffnen Sie die LUMENS VMS Software (Bitte laden Sie sie von der offiziellen Lumens Webseite herunter)
- Suchen Sie nach der Kamera: Drücken Sie die [automatisch nach dem Gerät suchen] Taste, um die Kamera zu lokalisieren
- Klicken Sie auf die Kamera in der Liste und starten Sie den Betrieb nach der Verbindung mit dem Netzwerk
- <Hinweis> Bei der automatischen Suche müssen sich die Kamera und der Computer im gleichen Netzwerksegment befinden, z. B.: 192.168.4.X





#### 6.1.4 Verwenden des RTSP Players zum Anzeigen der Bilder

<Hinweis> Dies gilt nur für VC-A61P. VC-A61PN unterstützt kein RTSP Streaming
Neben dem Browser und VMS kann auch andere kostenlose Software für die RTSP
Verbindung verwendet werden, z.B. VLC, Quick Time und PotPlayer
Die RTSP Verbindungsadressformate sind wie folgt:

- RTSP Hauptstreaming => rtsp://<u>camera IP</u>:8554/<u>hevc</u>
- RTSP Sub1 Streaming => rtsp://<u>camera IP</u>:8557/<u>h264</u>
- RTSP Sub2 Streaming => rtsp://<u>camera IP</u>:8556/<u>h264</u>

Beispiel: Öffnen Sie die VLC Software, klicken Sie auf **[Netzwerkstream öffnen]** und geben Sie eine URL ein: <u>rtsp://192.168.100.150:8557/h264</u>





#### 6.1.5 Verwenden von NDI Studio Monitor zum Betrachten der Bilder

#### <Hinweis> Dies gilt nur f ür VC-A61PN. VC-A61P unterst ützt kein NDI

Für die Bedienung von NewTek Produkten oder Anleitungen besuchen Sie bitte die Webseite: <u>https://www.newtek.com/</u>.

Zum Herunterladen von NDI 4 Tool klicken Sie auf den Link:

http://new.tk/NDIHX-Driver-Win



# 6.2 Beschreibung der Webseitenfunktion 6.2.1 Anmeldebildschirm

		User Name   User Name   Password   English   English   English   English   English   English   English
Nr.	Element	Funktionsbeschreibung
1	Benutzername	Benutzerkonto eingeben (Standard: admin)
2	Passwort	Benutzerpasswort eingeben (Standard: 9999) *Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, lesen Sie bitte unter <u>6.2.3</u> <u>Kontoverwaltung</u> nach, um das Standardpasswort zu ändern.
3	Sprachauswahl	Derzeit unterstützt das System Englisch, Traditionelles Chinesisch und Vereinfachtes Chinesisch
4	Passwort merken	Speichern Sie den Namen des Benutzerkontos und das Passwort im Browser. Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, müssen Sie sie nicht erneut eingeben
5	Anmelden	Melden Sie sich auf der Webseite im Administratorbildschirm an



٦

#### 6.2.2 Anzeige in Echtzeit

	VC-A61P	Live View
	<ul> <li>Live View</li> <li>Add / Edit Users</li> <li>Settings</li> <li>Configuration</li> <li>Video</li> <li>Camera</li> <li>Picture</li> <li>Audio</li> <li>Network</li> <li>Date / Time</li> <li>Maintenance</li> <li>About</li> </ul>	Image: stand
Nr.	Element	Funktionsbeschreibung
1	Schwenken / Neigen Einstellung	Einstellen der Schwenk-/Neigeposition des Kamerabildschirms
2	Zoomfaktor	Einstellen des Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktors über die Bildlaufleiste
3	Vorschaufenster	Anzeige des aktuell von der Kamera erfassten Bildschirms <b><hinweis></hinweis></b> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht
4	Einstellung der Voreinstellungen	Wählen Sie zuerst die Nummer aus und wählen Sie dann SPEICHERN oder LADEN
5	Netzschalter	Ein- und Ausschalten der Stromversorgung der Kamera
6	Zu Vollbild wechseln	Umschalten des Vorschaufensters auf Vollbild <b><hinweis></hinweis></b> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht

#### 6.2.3 Kontoverwaltung

V	C-A61P	Add / Edit Users					
			User Name	User Name admin			
<b>**</b>	Live View	(1)	Password				
1	Add / Edit Users		Confirm Dassword				
ø	Settings	<u> </u>	Comment asserte				
	Configuration	(2)	Authority	Admin Opera	tor Viewer		
	Video	(3)		OK Cancel			
	Camera		Hear Name		Authority	*	
	Picture	4	oser Marrie		Admonty		
	Audio		aomin	1	oministrator	Edit	
	Date / Time						
3	Maintenance						
	About						
Ú	About						
Nr.	Element			Funktionsb	eschreibung		
4	Benutzerkonto	Geben Si	Geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort ein, um einen				
1	hinzufügen	neuen Be	nutzer hinzu	zufügen			
		Legen Sie	e die neuen E	Berechtigung	en für die Konto	overwaltung fest	[
		Benutze	rtyp	Admin	Operator	Viewer	I
2	Berechtigungseins	tellung Bilder ar	nzeigen	V	V	v	1
		Einstellu	ngen	v	V	X	I
		Kontove	rwaltung	V	X	X	I
3	Einstellung anwe	enden Fügen Sie	e den neu ers	stellten Benu	tzer zur Liste de	er Konten hinzu	
4	Liste der Konten	Bearbeite Löschen:	n: Ändern Si Das Benutze	e das Benutz erkonto lösch	zerpasswort und ien	d die Berechtigu	ngen

#### 6.2.4 Einstellung-Systemeinstellung

<Hinweis> Die Abbildung ist ein Beispiel f
ür VC-A61P. VC-A61PN unterst
ützt kein Vorschaufenster



# 6.2.5 Einstellung - Video <Hinweis> Streaming-bezogene Einstellungen gelten nur für VC-A61P. VC-A61PN unterstützt diese Funktion nicht

	VC-A61P	Video			
		Camera ID VC-A61P			
	Live View	V Location Default			
	Add / Ed	it Users (3) Streem (1) Streem (2)			
	Settings	Stream 2 Stream 3			
	Configurat	ion Codec H 264			
	Video	Resolution 1080P			
	Camera				
	Picture				
	Network	Bit Rate 7500 kups			
	Date / Tim	e Rate Control CBR Y			
	🔍 Maintena	IP Ratio 15			
	(i) About	Force   Frame			
		Apply Cancel			
Nr.	Element	Funktionsbeschreibung			
		Ändern des Kameranamens			
1	Kamaranama	<ul> <li>Kameranamen sind auf 1 - 12 Zeichen begrenzt</li> <li>Bitte versuse den Sie einen Komeranamen indem Sie Greß, und</li> </ul>			
1	Rameraname	Kleinbuchstaben oder Zahlen mischen. Verwenden Sie keine "/" und			
		"Leerzeichen" oder Sonderzeichen			
		Ändern Sie den Standort der Kamera, z.B. Besprechungsraum 1			
2	Komorooton dort	Der Kamerastandort ist auf 1 - 12 Zeichen begrenzt			
2	Kamerastandort	Bitte verwenden Sie einen Kameranamen, indem Sie Groß- und Kleinbuchstaben oder Zahlen mischen. Verwenden Sie keine. /" und			
		"Leerzeichen" oder Sonderzeichen			
	Streaming 1 / Streaming	VC-A61P unterstützt 3 Streamingausgänge. Die entsprechenden Einstellungen			
3	2 / Streaming 3	finden Sie unter 6.2.5.1 Streaming Parametereinstellung			
	~	Commens> VC-AOTFN unterstutzt diese Einstellung nicht			
4	Streaming aktivieren	Hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht			
		Aktivieren Sie diese Option, um den IDR Frame in den angegebenen Stream			
5	I Frame erzwingen	einzufügen und seine Einstellung zu übernehmen. Die Einstellungen des Benutzers werden gespeichert und in der GLU Oberfläche angezeigt			
	Ŭ	Hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht			

#### 6.2.5.1 Streaming Parametereinstellung

	Funktion		Streaming 1 Streaming 2		Streaming 3	
	Enkodierformat		H.265	H.2	64	
	Auflösu	ing	4K /1080P / 720P 1080P/720P		640 x 360	
	Bildwiederho	lfrequenz	Einstellung entsprechend der unterstützten Auflösung			
	Bitrate (kbps) Reichwei Werkseinste	Reichweite	2,000 ~ 20,000	2,000 ~ 20,000	512 ~ 5,000	
		Werkseinstellung	7,000	7,000	1,000	
	Ratensteuerung IP Verhältnis		CBR/VBR			
			Einstellung entsprechend der unterstützten Auflösung			
L	umens®				Deutsch - 37	

#### 6.2.6 Einstellung - Kamera

		Camera
	<ul> <li>Live View</li> <li>Add / Edit Users</li> <li>Settings</li> <li>Configuration</li> <li>Video</li> <li>Camera</li> <li>Picture</li> <li>Audio</li> <li>Network</li> <li>Date / Time</li> <li>Maintenance</li> <li>About</li> </ul>	Image: Control of the second seco
Nr.	Element	Funktionsbeschreibung
1	Zoomfaktor	Einstellen des Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktors über die Bildlaufleiste
2	Belichtung	<ul> <li>Modus: Belichtungsmodus wählen (Automatik/Verschlusspriorität/ Blendenpriorität/Manuell)</li> <li>Belichtungskomp. Stufe: Belichtungskorrekturstufe wählen</li> <li>Verstärkung: Die Verstärkungsgrenze ist einstellbar, wenn der Belichtungsmodus auf "Manuell" eingestellt ist</li> <li>Blende: Die Größe der Blende ist einstellbar, wenn der Belichtungsmodus auf "Manuell" oder "Blendenpriorität" eingestellt ist</li> <li>WDR: Stellen Sie die Stufe von Wide Dynamic Range (WDR) ein, um bessere Bilder zu erhalten</li> <li>Auslösegeschwindigkeit: Die Verschlusszeit ist einstellbar, wenn der Belichtungsmodus auf "Manuell" oder "Blendenpriorität" eingestellt ist</li> </ul>
3	Weißabgleich	<ul> <li>Modus: Wählen Sie den Farbtemperaturmodus         <ul> <li>Automatisch</li> <li>Innen</li> <li>Draußen</li> <li>Ein-Tasten WB</li> <li>ATW</li> <li>Manuell</li> <li>Natriumdampflampe</li> </ul> </li> <li>Ein-Tasten WB: Die Ein-Tasten Farbtemperatur ist einstellbar, wenn der Weißabgleichsmodus auf "Ein-Tasten WB" eingestellt ist</li> <li>Manuell Rot/Blau: Manuelles Einstellen der Blau/Rot Farbtemperatur</li> </ul>



4	Fokus	Modus: Manuellen/Automatischen Fokus wählen		
		<ul> <li>Fokusbereich: Der Fokusbereich ist einstellbar, wenn der Fokusmodus auf "Manuell" eingestellt ist</li> </ul>		
		• AF Empfindlichkeit: Automatische Fokusempfindlichkeit einstellen		
		AF Rahmen: Automatischen Fokusbereich einstellen		
5	Spiegeln	Spiegeln: Automatischen Umkehrmodus einstellen		
6	D-Zoom Grenze	Festlegen von Grenzen für den Digitalzoom		

#### 6.2.7 Einstellung - Bild

	VC-A Liv Ad to Se Con Vid Can Pic Auto Net	A61P Picture 1 Picture Effect Off • e View 2 2D NR 1 • d / Edit Users 3 3D NR Typ • 4 Image Mode Default • hfiguration eo 5 Image Mode Load Default • hera ure 6 Gamma 3 •		
	Dat Ma	e / Time		
	(i) Ab	out (9) Saturation		
		10 Sharpness 7		
Nr.	Element	Funktionsbeschreibung		
1	Bildeffekt	Bildeffekt einstellen, Aus / Neg / Schwarz und Weiß		
2	2D Rauschreduzierungseinstellunge	2D Rauschreduzierungseinstellungen		
3	3D Rauschreduzierungseinstellunge	3D Rauschreduzierungseinstellungen		
4	Bildmodus	Der Benutzer kann den gewünschten Bildmodus anpassen		
5	Bildmodus laden	Wenn keine benutzerdefinierte Einstellung erforderlich ist, setzen Sie die Bildparameter auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie diese Option wählen		
6	Gamma	Gamma-Stufe Einstellung; Einstellbar, wenn der Bildmodus auf Benutzerdefiniert eingestellt ist		
7	Helligkeit	Helligkeitseinstellung; Einstellbar, wenn der Bildmodus auf Benutzerdefiniert eingestellt ist		
8	Kontrast	Kontrasteinstellung; Einstellbar, wenn der Bildmodus auf Benutzerdefiniert eingestellt ist		
9	Sättigung	Sättigungseinstellung des Bildes; Einstellbar, wenn der Bildmodus auf Benutzerdefiniert eingestellt ist		
10	Schärfe	Anpassen der Bildschärfe		



#### 6.2.8 Einstellung - Audio

	VC-A61P Audio						
	<ul> <li>Live View</li> <li>Add / Edit U</li> <li>Settings</li> <li>Configuration</li> <li>Video</li> <li>Camera</li> <li>Picture</li> <li>Audio</li> <li>Network</li> <li>Date / Time</li> <li>Maintenance</li> <li>About</li> </ul>	Sers   2 Audio In Type   3 Audio Volume   4 Audio Delay   5 Audio Delay Time(-)   5 Audio Delay Time(-)   6 Encode Type   6 Encode Type   7 Encode Sample Rate   48 KHz					
Nr.	Element	Funktionsbeschreibung					
1	Audio öffnen	Ton ein-/ausschalten					
2	Soundtrack Effekteinstellung	MIC-Eingang/Line-Eingang einstellen					
3	Lautstärke	Lautstärke anpassen					
4	Audioverzögerung	Ein / Aus Audiosignalverzögerung <hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht</hinweis>					
5	Audioverzögerungsdauer	Einstellen der Verzögerungszeit des Audiosignals (-1 ~ -500 ms) <hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht</hinweis>					
6	Enkodiertyp	AAC / G.711 <hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht</hinweis>					
7	Enkodierabtastrate	<ul> <li>Einstellen der Enkodierabtastrate</li> <li>48 KHz (AAC)</li> <li>44,1 KHz (AAC)</li> <li>16 KHz (AAC)</li> <li>6 KHz (G.711)</li> <li>8 KHz (G.711)</li> <li>8 KHz (G.711)</li> <li>Hinweis&gt; VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht</li> </ul>					



#### 6.2.9 Einstellung - Netzwerk





Nr.	Element	Funktionsbeschreibung
1	Notzwork	Netzwerkeinstellung der Kamera. Die Änderung der Einstellung ist
I	Netzwerk	möglich, wenn die DHCP Funktion deaktiviert ist.
		Kopieren Sie die von der RTMP Dienstplattform bereitgestellte RTMP
		Webadresse und fügen Sie diese in die RTMP Verbindungsadresse
		ein, um die Kamerabilder auf der RTMP Dienstplattform zu
2	RTMP Einstellung	veröffentlichen
		Zum Hochladen auf YouTube für Livestreaming muss zuerst die
		Audiofunktion eingeschaltet werden
		<hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht</hinweis>
		Multicast aktivieren/deaktivieren. Die Aktivierung von Multicast wird
2	RTSP Einstellung	empfohlen, wenn mehr als 4 Benutzer gleichzeitig online sind, um das
3		Livebild zu sehen
		<hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht</hinweis>
		MPEG-TS Format einstellen
	MPEG-TS Einstellung	<b>Hinweis&gt;</b> Der folgende Port wird von der Kamera verwendet. Die
4		Einstellung des Ports könnte zu Verbindungsfehlern führen
		8554, 8556, 8557, 8080, 80, 81, 9090, 23
		<hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht</hinweis>
Б	SDT Einstellung	Ein / Aus SRT.
5	SKTEINSteilung	<hinweis> VC-A61PN unterstützt diese Einstellung nicht</hinweis>
6	SNTP Einstellung	SNTP Server IP einstellen
		HTTP Port einstellen. Die standardmäßige Portnummer lautet 80
7	Port Einstellung	<hinweis> Die Änderung der Einstellung ist nur möglich, wenn die</hinweis>
		DHCP Funktion deaktiviert ist



#### 6.2.10 Einstellung - Uhrzeit

V	C-A61P	Date / Time
:i → @ メ	Live View Add / Edit Users Settings Configuration Video Camera Picture Audio Network Date / Time Maintenance	1       Time in Camera       Date       2014/10/10       Time       00:07:52         Set Time       • Set Manually         Date       2019/9/3       Time       11       + Hr       : 07       • Min       : 57       • Sec         • Synchronize with Computer Time         Date       2019/9/3       Time       11:07:58         • Synchronize with SNTP Server         SNTP Server       pool intp.org         Time Zone       GMT+08 Taipei, Beijing, Chong *         • Automatically Adjust for Daylight Saving Time
Nr.	Element	Funktionsbeschreibung
1	Kamerazeit	Anzeige von Datum und Uhrzeit der Kamera
2	Zeit einstellen	<ul> <li>Manuell: Zeit manuell einstellen</li> <li>Mit der Computerzeit synchronisieren: Stellen Sie die Kamerazeit entsprechend der Computerzeit ein</li> <li>Mit SNTP Server synchronisieren: Setzen Sie die Kamerazeit synchron mit dem SNTP Server</li> <li><a href="Hittingen"></a> </li> <li>Hinweis&gt; SNTP Serveradresse: Bitte in den Netzwerkeinstellungen ändern</li> </ul>

#### 6.2.11 Einstellung - Wartung - Firmware aktualisieren

	VC-A61P Maintenance				
		FW Upgrade	Error Log	System Service	
	Live View				
	Add / Edit U	Users			
	Settings	選擇檔案 未述	舊擇任何檔案	Upgrade	
	Configuration				
	Video				
	Camera				
	Picture				
	Audio				
	Network				
	Date / Time				
	🔍 Maintenanc	ce			
	(i) About				
Nr.	Element		Funktio	nsbeschreibung	
1	Firmwareaktualisierung	Die Kamera-Firmward die Aktualisierungsmo von Lumens offizielle	e kann übe ethode lad r Webseite	er die Webseite aktu en Sie bitte das FW e herunter	ualisiert werden. Für / Upgrade Handbuch

#### 6.2.12 Einstellung - Wartung - Ereignisprotokoll

	VC-A61P	Maintenan	ce		
		FW Upgrade	Error Log	System Service	
	Live View	Error Log	0 00 00 00 00 00	0 00 00 00	
	Add / Edit Users	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		
	Settings	00 00	0 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 00 01 00 0 00 00 00	
	Configuration Video	Cle	an		
	Camera				
	Picture				
	Audio				
	Network				
	Date / Time				
	🔍 Maintenance				
	i About				
Nr.	Element		F	Funktionsbeschreibung	
1	Ereignisprotokolle	Wenn die Ka <hinweis> W ihn zu lösch aufgetreten</hinweis>	mera auf Fe <b>/enn ein Fe</b> en, um sicl ist	ehler stößt, wird ein Fehlercodeprotokoll erst ehlercode erscheint, versuchen Sie bitte, herzustellen, ob das Problem wiederholt	ellt

### 6.2.13 Einstellung - Wartung - Systemdienst

VC-A61P	Mainter	nance
	FW Upgra	de Error Log System Service
Live View Add / Edit	Jsers	y Reset Reset
Configuratio Video Camera Picture	2 Setting Load	Profile Save
Audio Network Date / Time	e Baud R	ate Apply
	Element	Funktionsbeschreibung
Auf St	andardwert	Wählen Sie die Schaltfläche Zurücksetzen, um die werkseitige

INI.	Liement	
1	Auf Standardwert zurücksetzen	Wählen Sie die Schaltfläche Zurücksetzen, um die werkseitige Standardeinstellung als Webseiteneinstellung wiederherzustellen
2	Einstellungsdatei	Die Einstellungsparameter der Webseite können vom Computer exportiert und auf eine andere Kamera importiert/angewendet werden
3	Einstellungen für das Kommunikationsprotokoll	Einstellungen für das Kommunikationsprotokoll für die Verwendung der RS-232/RS-422 Kommunikation Verbindung





#### 7.1 DIP SCHALTER

#### 7.1.1 AUSGABE Schalter

Basierend auf der zuletzt ausgeführten Aktion ist auch das Umschalten über den OSD/ RS-232 Befehl verfügbar



ID	Auflosung	Bildwiederholfrequenz	Hinweis
0	2040 x 2460-	29,97	
1	3840 X 2160p	25	
2		59,94	
3	1920 x 1080p	50	
4		29,97	
5		25	
6	1280 x 720p	59,94	
7		50	
8		29,97	<hinweis> VC-A61PN</hinweis>
9		25	Auflösungen mit 29,97/25 fps
Α		59,94	
В	1920X1080	50	
С		Reserviert	
D	Decemient		
Е	Reserviert		
F			

#### 7.1.2 IR AUSWAHL

1

	ID	Einstellung
	1	
23	2	
	3	



# Kapitel 8 Fehlerbehebung

Dieses Kapitel beschreibt Probleme, die während der Benutzung der VC-A61P/VC-A61PN auftreten können. Falls Sie Fragen haben, lesen Sie bitte die entsprechenden Kapitel und folgen Sie allen vorgeschlagenen Lösungen. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder das Servicezentrum.

Nr.	Probleme	Lösung
1.	Gerät startet nicht	<ol> <li>Stellen Sie sicher, dass Sie das Stromkabel angeschlossen haben.</li> <li>Wenn Sie eine PoE Verbindungs verwenden, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung POE+ (IEEE 802.3at) Hubs unterstützt</li> </ol>
2.	Es wird kein Bild von der Kamera ausgegeben	<ol> <li>Überprüfen Sie die Funktionen der Stromversorgung oder der PoE Versorgung.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Ausgangssignale in der Streamausgabe liegen.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Kameraauflösung zusammen mit dem Monitorgerät verwendet werden kann</li> <li>Wenn 4K Ausgabe, überprüfen Sie, ob das Monitorgerät 4K Ausgabe unterstützt</li> <li>Tauschen Sie die Kabel aus und stellen Sie sicher, dass sie nicht defekt sind.</li> </ol>
3.	Das Kamerabild ist stark verzögert	Bitte verwenden Sie 1080p oder 720p Signale mit 60/50 Bildern pro Sekunde und nicht solche mit 25/30 Bildern pro Sekunde.
4.	RS-232 kann nicht gesteuert werden	<ol> <li>Überprüfen Sie, ob die Verbindung korrekt ist (RS-232 Eingang/Ausgang)</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Baudrateneinstellung mit der des Steuergeräts übereinstimmt</li> </ol>
5.	Kein Bild für 3G-SDI Ausgangsauflösung 3840 x 2160 29,97/25	Bitte bestätigen Sie die Einstellung des Bildschirmmenüs/Dip-Schalters 3G-SDI unterstützt Ausgabeauflösungen bis zu 1080p 59,94/50
6.	Ob das Internet für den Betrieb genutzt werden kann	Informationen zur Nutzung des Internets finden Sie in <u>Kapitel 6</u> <u>Beschreibung der Netzwerkfunktionseinstellungen</u>
7.	ONVIF Software kann das Gerät nicht lokalisieren	Bitte stellen Sie sicher, dass Sie nur englische Buchstaben oder Zahlen in [Einstellung] > [Video] > [Kamera] (Standort) der Webseite verwenden. Die Verwendung von Sonderzeichen und das Drücken der Leertaste führt dazu, dass die ONVIF Software das Gerät nicht lokalisieren kann. <hinweis> Dies gilt nur für VC-A61P. VC-A61PN unterstützt das ONVIF Protokoll nicht</hinweis>