VC-TR1 自動跟蹤攝像機 (Auto Tracking Camera)

使用手冊-繁體中文



[重要]

最新版本之快速操作手冊、各國語系的使用手冊、 軟體、驅動程式等,請至Lumens網站下載 <u>https://www.MyLumens.com/support</u>

Lumens®

			目 錄	
版	權	資	:訊	2
第	1	章	安全指示	3
第	2	章	配件清單	4
第	3	章	產品功能介紹	5
		3.1 3.2	產品 I/O 功能介紹 LED 燈號指示說明	5 6
第	4	章	安裝說明	7
		4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	應用場景 攝影機尺寸	7 7 8 8 9
第	5	章	遙控器按鍵與螢幕選單介紹	1
		5.1 5.2	遙控器按鍵功能說明1 螢幕選單1	1 2
第	6	章	網路功能設定說明14	4
		6.1 6.2 6.3 6.4	攝影機連接網路	4 4 5 5
第	7	章	DIP 切換設定17	7
		7.1	OUTPUT SWITCH	7
第	8	章	常見問題排除18	8
附	件-	_		9



版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意,不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔,除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品, 謹此保留變更產品規格, 恕不另行通知。本檔內之資訊可能變更, 恕不另 行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用,其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中,因此沒有 侵權之意。

免責聲明:對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏;提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞,Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。



第1章 安全指示

請務必遵循下列安全指示使用本產品:

- 1 操作
 - 1.1 請依本產品建議的操作環境下使用,勿在水邊或熱源邊使用
 - 1.2 請勿將本產品傾斜或置於不穩定的推車、台面、或桌面上。
 - 1.3 操作插頭時,請清除插頭上灰塵,切勿將本產品使用於多孔插頭,以免產生火花或火災。
 - 1.4 請勿堵塞本產品外殼的溝槽或開孔,因其有通風及避免本產品過熱。
 - 1.5 請勿自行開啟或移除外蓋,因可能產生觸電或其他危險,維修服務請洽合格服務人員。
 - 1.6 如有下列情形,請將本產品的電源拔除,並洽合格服務人員進行維修服務:
 - 電源線有磨損或損壞時。
 - 本產品遭液體、雨、或水濺濕時。
- 2 安裝

2.1 基於安全性考量,請確認購買的標準吊掛架符合 UL 或 CE 安全認可,並且由代理商認可的技術人員進行安裝。

- 3 存放
 - 3.1 請勿將本產品的電線置於容易踐踏之處,以免磨損或損壞電線或插頭。
 - 3.2 雷雨期間或長時間不用本產品時,請將電源插頭拔下。
 - 3.3 請勿將本產品或配件置於震動或發熱的物體上。

4 清潔

4.1 清潔前請將所有接線拔下,使用乾燥的布擦拭表面,切勿使用酒精或揮發性溶劑擦拭。

5 電池(若產品、配件含有電池)

- 5.1 更換電池時,請僅使用相同或同類型電池
- 5.2 丟棄電池或產品時,請依國家地區相關指示丟棄舊電池或產品

■ 安全措施



此標誌表示裝置內含危險電壓,可能造成電擊危	\wedge	此標誌表示使用手冊內含本裝置之
險。請勿擅自開蓋,機內無供客戶維修的零件,		重要操作及維修指示。
僅專業人員可進行維修。	: \	

■ FCC 警告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

Notice :

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定·本設備已經過測試·符合 A 類設備的限制。這些限制旨在為在商業環境 操作設備提供合理的保護·以防止有害干擾。

■ IC 警語

This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled "Digital Apparatus," ICES-003 of Industry Canada. Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables aux appareils numeriques de Classe A prescrites dans la norme sur le material brouilleur: "Appareils Numeriques," NMB-003 edictee par l'Industrie.

■ EN55032 CE 警告

Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference. 警告:本設備在居住環境中使用可能會導致無線電干擾



第2章 配件清單

VC-TR1	安裝說明	遙控器
Lumens' O O	Quick Installation Guide	
USB 線 (Type A to Type A)	電源線	電源轉接器
	外觀可能因國別不同	
3PIN 轉 2PIN 接頭	鏡頭遮罩	

(For Japan only)



第3章 產品功能介紹

- 3.1 產品 I/O 功能介紹
 - 3.1.1 正面



NO.	項目	功能說明
1.	攝影鏡頭	20x 高清攝影鏡頭
2.	全景鏡頭	全景攝影鏡頭
3.	電源指示燈	顯示攝影機狀態,請參考 <u>3.2 LED 燈號指示說明</u>
4.	紅外線接收器	支援紅外線遙控器控制 <說明>紅外線遙控建議距離7米內,遙控角度±45°

3.1.2 背面



	NO.	項目	功能說明
	5.	撥碼開關	調整解析度設定,預設為 MENU(依螢幕選單設定),螢幕選單預設解 析度 1080p60
Lı	IME	ens	繁體中文 -

6.	網路連接埠	網路連接端口,支援 PoE+(IEEE802.3at)之路由器或集線器供電
7.	NA	保留孔位
8.	音源輸入	支援 Line In
9.	USB 2.0 連接埠	可與會議軟體搭配使用,最高支援 1080p30 <說明>USB/ Ethernet 無法同時使用,只能擇一輸出
10.	HDMI 輸出	HDMI 2.0 輸出(不支援 Audio 輸出)
11.	SDI 輸出	3G-SDI 輸出(不支援 Audio 輸出)
12.	RS-232 輸入	RS-232 控制輸入端□
13.	電源	DC 12Ⅴ 供電連接端□
14.	電源開關	開啟/ 關閉攝像機電源

3.1.3 底部



NO.	項目	功能說明
15.	三腳架鎖孔	規格 1/4"-20 UNC·可將機器鎖固於三腳架上

3.2 LED 燈號指示說明

狀態	LED 燈號	備註
使用中	綠燈	
待機中	紅燈	PTZ 鏡頭會移向右下方
追蹤中	紅燈與綠燈同時閃爍	燈號由明轉暗,由暗轉明
停止追蹤	閃爍轉為綠燈	
FW 更新中	紅燈	更新完成後會自動重新開機



第4章 安裝說明

4.1 應用場景

- ◆ VC-TR1 可應用距離範圍: 4-15m,建議最佳追蹤目標距離: 8m
- ◆ 安裝高度: 2-3m, 建議最佳高度: 2.4m





- 4.2 攝影機尺寸
 - 4.2.1 攝影機正面及側面

長 x 寬 x 高: 245 × 145 × 165 mm

重量: 1.4Kg (未含鈑金)



4.2.2 攝影機底部

底部三腳架鎖孔,可安裝於標準規格 1/4"-20 UNC 的雲台三腳架上 1/4-20UVC





4.3 安裝前準備

高清攝影機的安裝和連接需要專門的技巧,若用戶自行安裝時請依照安裝步驟循序安裝,且確認設備之安裝穩定牢固,並注意自身安全,避免意外。

- 4.3.1 確認安裝環境的安全性,請勿將機體安裝於不可靠之天花板或易於掉落之處,以免發生意外。
- 4.3.2 請先檢查箱內之配件是否齊全,若有缺件,請與供應商連絡並告知短缺之配件,且請保持箱體配件之完整。
- 4.3.3 安裝前須事先規劃攝影機安裝的位置,請依照下列項目規劃安裝的位置
 - 4.3.3.1 確認取像物件的擺設位置。
 - 4.3.3.2 確認攝影機與其他燈源是否保持適當距離。

4.4 安裝說明

- 4.4.1 安裝注意事項
 - ◆ VC-TR1 不支援倒掛安裝
 - ◆ 搬運時, 勿用手抓取攝影機頭
 - ◆ 請勿用手轉動攝影機頭, 不當的轉動可能會導致攝影機故障



4.4.1.1 將攝影機安裝於桌面

請將攝影機放置於平坦的桌面,以確保機器俯仰/平移時的操作及底部風扇散熱良好



4.4.1.2 將攝影機安裝於三腳架





- 4.4.1.3 將攝影機安裝於壁掛架
 - 安裝於牆面上,可搭配 Lumens VC-WM11 壁掛架(選配)



4.4.1.4將攝影機安裝於天花板架 如需安裝於天花板,可另外選購天花板支架

- POE 集線器 電源供應 電腦 ETHENNET DC IN OUTPUT SWITCH RS-232 IN SDI | 0 O 0000 6 音訊輸入 顯示器 控制裝置 麥克風
- 4.5 連接設備



■ RS-232 腳位定義說明



Pin NO.	定義
1	DTR
2	DSR
3	TXD
4	GND
5	RXD
6	GND
7	IR OUT
8	N.C.



第5章 遙控器按鍵與螢幕選單介紹

5.1 遙控器按鍵功能說明

	項目	說明
	1	HOME 按鍵: 雲台回到初始位置
		攝像機選擇按鍵:僅 Camera1 作用
	2	Camea2~4 為保留按鍵·無功能
САМЕРА		對焦按鍵
		[AUTO]: 自動對焦
F1 F2 F3 F4 10	3	[MANU]: 手動對焦 · 使用♥-近焦 /≥-遠景 調整。
		【♥】: 單次觸發對焦·每按一次攝像機自動對焦·隨即變為
TRIG FOCUL RIS RESET BLC		手動對焦模式。
FOCUS IRIS ZOOM		光圈按鍵(Manual 手動模式下方可作用)
	4	送圈回復到預設值
		Q:光圈加大(圖像亮)
		Section 2017 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1
	5	功能表按鍵: 開啟/關閉 OSD 選單
	6	保留按鍵・無功能
	7	數字按鍵:用於輸入數字,如預設位
	8	保留按鍵·無功能
	9	電源開關按鍵: 開啟/關閉 攝像機
	10	F1: 啟動自動跟蹤 /F2: 停止自動跟蹤 /F3: 切換 PTZ、全
	10	景畫面 [、] PIP(僅適用 HDMI/ SDI 輸出) / F4: 無功能
	11	保留按鍵・無功能
4 5 6	12	背光補償按鍵:開啟/關閉背光補償功能
	13	變焦按鍵: ①倍率放大 ②倍率縮小
	14	返回按鍵: 返回螢幕選單的上層選項
	15	OK 按鍵: 進入螢幕選單的下層選項、確認鍵
a second second	16	方向按鍵: 移動鏡頭
		預設位操作按鍵
		▲CALL: 先按數字鍵·再按下 CALL 載入該組位置
	±/	●SET: 先按數字鍵,再按下 SET 儲存目前位置
		◆CLEAR: 先按數字鍵·再按下 CLEAR 清除該位置
	18	保留按鍵・無功能

Lumens®

5.2 螢幕選單

<說明> 使用遙控器按[MENU],叫出螢幕選單;預設值用底線粗體表示。

第一層	第二層	第三層	第四層	調整值
ANTI-FLICKER (抗閃爍)				OFF / <u>60HZ</u> / <u>50HZ</u>
	SHARPNESS (銳利度)			1~ <u>A</u> ~15
	BRIGHTNESS (亮度)			1~ <u>A</u> ~14
	CONTRAST (對比度)			1~ <u>A</u> ~14
VIDEO (影像)	GAMMA MODE (GAMMA 相	<u>0</u> ~4		
	2DNR LEVEL (2D 雜訊抑制)			OFF, 1~ <u>A</u> ~7
	3DNR LEVEL (3D 雜訊抑制)			OFF, 1~ <u>A</u> ~7
	WIDE DYNAMIC (寬動態)			OFF , 1~5
		FULL AUTO (全自動)	EXP-COMP (曝光補償)	-7~ <u>A</u> ~7
			BLC (背光補償)	ON / <u>OFF</u>
		MANUAL (手動)	GAIN (增益值)	<u>0</u> ~30
			SPEED (速度)	<u>1/60(1/50)</u> ~1/10000
EXPOSURE (曝元)	MODE (侯丸)		IRIS (光圈)	CLOSE, F14~ <u>F1.6</u>
		SHUTTER PRI (快門先決)	SPEED (速度)	<u>1/60(1/50)</u> ~1/10000
		IRIS PRI (光圈先決)	IRIS (光圈)	CLOSE, F14~ <u>F1.6</u>
		BRIGHT PRI (亮度先決)	BRIGHT (亮度)	1~ <u>A</u> ~7
			R.GAIN/ G.GAIN/ B.GAIN	-7~ <u>A</u> ~7
		AUTO (目動)	SATURATION/ HUE (飽和度/ 色調)	1~ <u>A</u> ~14
COLOR (色彩設置)	WB MODE (白平衡)		R.GAIN/ G.GAIN/ B .GAIN	-7~ <u>A</u> ~7
		AIW(日勤日平侽)	SATURATION/ HUE (飽和度/ 色調)	1~ <u>A</u> ~14
		ONE PUSH (一次觸發)	ONE PUSH TRIGGER PRESS OK	NA
Lumens				繁體 中文 - 12

第一層	第二層	第三層	第四層	調整值
			SATURATION/ HUE (飽和度/ 色調)	1~ <u>A</u> ~14
		INDOOR (室內)	SATURATION/ HUE (飽和度/ 色調)	1~ <u>A</u> ~14
		OUTDOOR (室外)	SATURATION/ HUE (飽和度/ 色調)	1~ <u>A</u> ~14
			R.GAIN/ B.GAIN	0~ <u>A</u> ~128
		MANUAL (手動)	SATURATION/ HUE (飽和度/ 色調)	1~ <u>A</u> ~14
		SODIUM LAMP (鈉燈)	SATURATION/ HUE (飽和度/ 色調)	1~ <u>A</u> ~14
		FLUO LAMP (螢光燈)	SATURATION/ HUE (飽和度/ 色調)	1~ <u>A</u> ~14
			CCTLEVEL (色溫調整)	2500K~ <u>A</u> ~7500K
		COLOR TEMP (色温)	SATURATION/ HUE(飽和度/ 色調)	1~ <u>A</u> ~14
	PAN/TILT SPEED (PAN/TILT	1~ <u>A</u> ~8		
PAN IILI ZOOM(雲台設直)	RATIO SPEED (速度匹配)	<u>ON</u> / OFF		
		IP ASSIGNMENT (IP 分配)	DHCP / STATIC IP	
	ETHERNET (網路)	IP/ MASK/ GATEWAY/ MAC	相機 Ethernet 資訊	
	CAMERA TYPE (攝像機模式)			
SYSTEM (系統)	PROTOCOL (協議)	VISAC		
	BAUD RATE (波特率)			9600
				<u>1080P 60</u> / 50 / 30/ 25
	VIDEO FORMAT (輣出恰式)		720P 60 / 50	
STATUS (狀態)				顯示當前設定狀態
RESTORE DEFAULT (出廠設置)				CONFIRM / CANCEL

<u>Lumens[®]</u>

第6章 網路功能設定說明

6.1 攝影機連接網路

常用之網路連接方式有兩種,如下所示

1. 通過交換機或路由器連接



2. 通過網路線直接連接,須修改電腦之 IP 位址同攝影機使用之網段

例:VC-TR1 出廠預設 IP 位址為 192.168.100.100, 需將電腦 IP 位址設定相同網段如 192.168.100.101, 電腦才可正確與攝影機連線



● 修改電腦網路設定



6.2 使用 LumensCMS 軟體觀看畫面

- 開啟 LUMENS CMS 軟體(請至 Lumense 官網下載)
- 先開啟攝像機並於軟體加入設備
 - 帳號:admin(預設)
 - 密碼:9999 (預設)

<說明> 相關操作請參考 LumensCMS 軟體使用手冊





6.3 使用 RTSP 播放器觀看畫面

除 LumensCMS 軟體外,亦可使用其它免費軟體進行 RTSP 連線,例: Quick Time、PotPlayer 等軟體。

RTSP 連線位址格式如下 :

- PTZ 畫面:<u>rtsp://IP:554/ch01</u>,最高支援 1080P60
- Panoramic 畫面: <u>rtsp://IP:554/ch02</u>,最高支援 1080P30
- Preview 畫面: <u>rtsp://IP:554/ch03</u>,最高支援 720P30

6.4 透過 USB 連接電腦取得 VC-TR1 影像

可將 VC-TR1 透過 USB 線與 PC 連接,做為 USB 影像來源,搭配 USB 視訊軟體會議系統使用,例:AMCAP、Skype、Zoom 等軟體。

- 1. 將 Output Switch 撥碼開關的第 4 碼撥至 OFF (進入 USB 模式)
- 2. 開啟 USB 視訊軟體,影像來源選擇 Lumens VC-TR1 Video Camera,即可取得 VC-TR1 影像
- 範例:開啟 AMCAP, Devices 的影像來源選擇 VC-TR1





	簕例:	谁入	Skype 設定,	至音訊及視訊頁面	, 相機來源選擇	VC-TR1
_	甲ビレリ・	严/\	· OKYPC 政定	土日可汉九可只田	10103个//示/四1辛	10 11(1

Skype				
c	VIDEO			
Settings	✓ Lumens VC-TR1 Video Camera			
Account & Profile				
{ွ်} General				
* Appearance				
0 Audio & Video				
& Calling				
트 Messaging	Webcam settings			
D Notifications	AUDIO			
Contacts				
i Help & Feedback	Automatically adjust microphone settings			
	Speakers Default communications device \vee			
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			



第7章 DIP 切換設定

7.1 OUTPUT SWITCH

- 出廠預設為 MENU(依螢幕選單設定),螢幕選單預設解析度 1080p60
- 撥碼修改 5 秒後攝像機將會重新啟動
- 亦可透過 OSD/ RS-232 Command 切换,以最後一次執行動作為主
- USB 與 IP 只能擇一,無法同時輸出
- Ethernet 模式只定義串流的最高輸出幀率,不決定串流的解析度與幀率
- Ethernet 模式決定 HDMI/ SDI 的輸出解析度與 fps



Mode	Format	SW	Format	SW
USB		OFF ON 1 2 3 4		
Ethernet	1080p60	OFF ON 1 2 3 4	1080p50	OFF ON 1 2 3 4
	1080p30	OFF ON 1 2 3 4	1080p25	OFF ON 1 2 3 4
	720p60	OFF ON 1 2 3 4	720p50	OFF ON 1 2 3 4
	MENU	OFF ON 1 2 3 4		

<說明> 若撥碼全部為 ON 狀態,此時攝像機的視頻解析度由螢幕選單決定



第8章 常見問題排除

本章說明使用 VC-TR1 時常遭遇的問題,提供建議解決方案,仍無法解決問題時,請洽經銷商或服務中心。

編號	問題	解決方法	
	如何使用USB輸出搭配電腦視	請參考 <mark>第 7 章 DIP 切換設定</mark> ,透過撥碼切換 USB 輸出	
1.	訊軟體使用	*USB/Ethernet 無法同時使用. 同時間只能擇一輸出	
		預設 Digital Zoom 功能為開啟,當解析度的張數設定為	
2.	是否有 Digital Zoom 功能?	60fps 時 · Digital Zoom 功能會自動被關閉 · 30fps 會自動	
		打開	
	如何防制的信止按燃力给?	可透過 CMS 軟體中的 [Start] / [Stop] 另外可用遙控器 F1 /	
3.	如何啟動與作止迫蹤功能?	F2 啟動與停止	
		因目前追蹤演算法的一些限制 · 需避免下列狀況:	
	會造成追蹤丟失的原因?	1. 逆光環境	
		2. 追蹤範圍內可能出現 電視機內人物、人形看板、人臉照片	
4.		3. 環境亮度不足	
		4. 人臉特徵不明顯: 如口罩·墨鏡	
		5. 攝像機與目標物距離超過建議設定值	
		6. 追蹤目標靜止不動超過1分鐘	
		確認開啟 Ratio Speed(速度匹配)功能。	
5.	追蹤目標物過程,畫面不順暢	雲台速度與當前放大倍率相關·開啟時·放大倍數越大·雲台	
		速度越慢	
		根據追蹤演算法邏輯:追蹤功能以人臉檢測為優先,所以追蹤	
•	當畫面中出現兩個目標物·追	的時候·兩個目標同時出現在追蹤範圍內·就會有可能跟錯目	
ю.	蹤時追錯物體	標·故須避免追蹤區域內同時出現兩人以上狀況·或是使用多	
		人偵測功能	

1. 輸出規格表

	IP Stream (LumensCMS 設置)		USB	
HDMI/SDI	IP Stream	解析度	解析度	FPS
	PTZ Main stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	1920*1080	30
1080P60	Panoramic stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	1280*720 640*480 320*240	
	Preview stream	720P / D1 / QVGA		
	PTZ Main stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	1920*1080 1280*720 640*480 320*240	25
1080P50	Panoramic stream	1080P / 720P / D1 / QVGA		
	Preview stream	720P / D1 / QVGA		
	PTZ Main stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	1920*1080 1280*720 640*480 320*240	30
1080P30	Panoramic stream	1080P / 720P / D1 / QVGA		
	Preview stream	720P / D1 / QVGA		
	PTZ Main stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	1280*720 640*480	30
720P60	Panoramic stream	1080P / 720P / D1 / QVGA		
	Preview stream	720P / D1 / QVGA	320*240	
	PTZ Main stream	1080P / 720P / D1 / QVGA	1280*720 640*480 320*240	25
720P50	Panoramic stream	1080P / 720P / D1 / QVGA		
	Preview stream	720P / D1 / QVGA		

2. 特殊預置位功能說明: 特殊預置位無法做為一般預置位使用

特殊預設位	功能	Remark	
80	80 啟動跟蹤		
81	81 停止跟蹤		
95	95 進入或退出螢幕選單		
96	清除 0-64 預設位		
99	重啟機台		
121	輸出 PTZ 畫面	HDMI/ SDI	
122	輸出全景畫面	HDMI/ SDI	
123 PTZ 與全景 PIP 畫面		HDMI/ SDI	

