VC-TR40 快速安裝手冊





3. 安裝注意事項

- 3.1 使用配件DC 12V電源線或支援PoE的路由器或集線器透過網路線供電。 *VC-TR40支援PoE(IEEE802.3af)
- 3.2 支援追蹤距離: 4~15m, 建議最佳追蹤距離: 8m。
- 3.3 支援安裝高度: 2~3m,建議最佳安裝高度: 2.4m。



*為取得最佳追蹤效果,請避免背景中的 海報/螢幕/顯示器/電視等物品出現人像圖案

2. I/O功能說明



項目	名稱	功能說明
1	USB 3.0 連接埠	連接電腦USB端口,提供USB訊號影像
2	HDMI輸出	HDMI輸出
3	3G-SDI輸出	3G-SDI輸出
4	音訊輸入	3.5mm LINE IN / MIC IN
5	網路孔	網路線端口,支援路由器或集線器PoE(IEEE802.3af)供電
6	RS-232輸入	RS-232輸入端口,最多可串接7台攝像機
7	RS-232輸出	RS-232輸出端口,最多可串接7台攝像機
8	DC 12V電源接口	DC供電連接端口

4. 觀看影像

■ HDMI/ 3G-SDI 影像輸出

連接HDMI或SDI連接線至顯示器,即可輸出VC-TR40畫面 *VC-TR40預設解析度為1920 x1080 60 fps

■ USB影像輸出

使用USB 3.0 連接線與電腦連接,搭配Lumens USB PTZ Camera Controller軟體觀看影像及控制VC-TR40;亦可搭配視訊軟體觀看 影像,如:Skype,Zoom,Microsoft Teams等軟體 *USB PTZ Camera Controller軟體請至Lumens官網,服務支援>下載專區 取得

Lumens®

■ 網路影像輸出

使用Cat5e網路線連接路由器,即可透過瀏覽器觀看VC-TR40影像及控制 1.確認機器IP位置

DHCP預設為開啟,可使用遙控器開啟OSD菜單>[網路] 查看IP位置 *如以電腦直連,VC-TR40預設IP為192.168.100.100,請將電腦設定為相同網段



2.開啟瀏覽器,在網址列輸入IP位址



3.輸入登入帳號和密碼,即可登入網頁觀看影像及控制VC-TR40





5. 啟動追蹤

按下遙控器啟動追蹤功能,體驗自動追蹤帶來的方便 *攝像機追蹤啟動時,Power / Standby LED顯示為綠燈閃爍 *自動追蹤及智能取景功能只能擇一使用



項次	按鍵名稱	功能
1	自動追蹤	開啟/關閉自動追蹤
2	全身拍攝模式	攝影畫面呈現講者全身
3	半身拍攝模式	攝影畫面呈現講者上半身
4	切换追蹤目標	更换拍攝講者



- 智能取景
 - 採用 Auto-Framing技術,攝像機將依會 議場景人數變化,自動偵測人體位置,將 人物調整至畫面中央,以呈現最佳影像, 提升會議效率。



*自動追蹤及智能取景功能只能擇一使用



