

使用手册-简体中文



目 录

版	权 资	:讯	2
1.	系统	需求	3
2.	安装	¿ VMS	4
3.	开始	使用	5
4.	操作	接口介绍	6
5.	功能说明		
	5.1	我要放大缩小影像 (Zoom / Zoom Speed)	7
	5.2	我要调整镜头的拍摄角度 (PAN/Tilt)	7
	5.3	我要储存镜头的位置数据 (Preset)	7
	5.4	我要调整影像设定	8
	5.5	我要录像	8
	5.6	我要变更为静音	8
	5.7	我要拍摄图像	8
	5.8	我要变更使用语系	8
	5.9	我要移除装置	8
	5.10	我要开启摄像机操作网页	8
	5.11	我要回复默认值	8
6.	常见	问题排除	9

版权资讯

版权所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有权利。

Lumens 为 Lumens Digital Optics Inc.正进行注册的商标。

若未获得 Lumens Digital Optics Inc.之书面同意,不得以任何方式复制、重制、或传送本档,除非因为购买本产品可复制本文件当备份。

为了持续改良产品,谨此保留变更产品规格,恕不另行通知。本文件内之信息可能变更,恕不另行通知。

为完整解释或描述本产品如何使用,其他产品或公司的名称可能会出现在本手册中,因此没有侵权之意。

免责声明:对于本档可能之技术、编辑错误或遗漏;提供本档、使用或操作本产品而产生意外或关连性的损坏,Lumens Digital Optics Inc. 恕不负责。

Lumens[®]

1.系统需求

Windows Vista / 7 / 8 / 8.1

- 最小 CPU: Intel Core 2 Duo 2GHz 以上
- 最小记忆体: 1GB (32-bits)/2GB(64-bits) RAM
- 支持 Direct X 9 (WDDM 1.0 或更高版本)
- 最小分辨率 1024x768
- 最小硬盘空间: 1GB

其它支持

- RTSP over TCP
- 硬件加速-自动侦测 Direct X : 自 VLC Plug-in 开启 Direct X

Lumens[™]

2.安装 VMS

- 1. 请至 Lumens[™] 网站下载 Lumens VMS 软件。
- 2. 将下载文件解压后,点选 [Lumens VMS]执行安装。
- 3. 安装精灵将引导你执行安装,请依屏幕指示并且按 [Next]进行下一步。





Lumens[™]

3.开始使用

3.1. 开启 *LUMENS VMS*



3.2. 寻找摄像机



<说明>使用自动搜寻时,摄像机须与计算机位于同一网段下,例:192.168.1.x

3.2.2. 手动搜寻:输入已知摄影机之 IP Add.,再按下 1,将摄像机加入列表 3.2.3. 初次使用如出现防火墙警示,请勾选 [区域网络] 后,按 [允许存取]。



3.3. 点击列表中出现之摄像机 IP Add., 输入摄像机预设之账号/密码, 即可进行连线操作

Authentication Required				
Enter password for VC-A20				
User Name:				
Password:				
Login	Cancel			



4.操作接口介绍



	功能区	功能说明
1.	功能表	可切换语系或查寻软件基本信息
2.	装置列表	可增加或移除装置
3.	装置控制	可调整摄像机视角、镜头默认位置及影像(亮度 / 锐利度 / 色彩饱和度 / 对比)设定
4.	常用热键	常用功能快捷键,如中断联机、录像、音源开关、拍照
5.	效能信息	显示 CPU 及内存目前的负载率
6.	影像显示	与摄像机联机时会显示实时画面



5.功能说明

5.1 我要放大缩小影像 (Zoom / Zoom Speed)



5.2 我要调整镜头的拍摄角度 (PAN/Tilt)

▶ 相关操作说明如下表。

图示	功能说明
K	往左上移动
F	往左移动
	往左下移动
	往下移动
M	往右下移动
>	往右移动
	往右上移动
	往上移动
C	回到原点
<u> </u>	调整镜头移动速度

5.3 我要储存镜头的位置数据 (Preset)

- ▶ 在 [预置] 下拉式选单选择储存设位置[P0~P15]
- ▶ 按下 [储存] 储存目前装置位置参数。

<u>Lumens</u>

5.4 我要调整影像设定

- ➤ 在分页点选[影像设定]。
- ▶ 按下 [<]、[>]可分别调整(亮度 / 锐利度 / 色彩饱和度 / 对比)等设定。

5.5 我要录像

▶ 按下 , 启动录像。

<注意>完成之档案会存放于 "C:\USER\使用者名称\VMS\RecordFiles"。

5.6 我要变更为静音

▶ 按下^{●●},可设为静音。
▶ 再单击^{●●},可取消静音模式

5.7 我要拍摄图像

▶ 按下 , 可拍摄图像。

<注意>完成之档案会存放于 "C:\USER\使用者名称\VMS\ PictureFiles"。

5.8 我要变更使用语系

▶ 点击窗口左上角[语系],可切换[English / 繁体中文 / 简体中文]。

5.9 我要移除装置

- ▶ 将鼠标移至画面右上装置列表。
- ▶ 在联机装置之 IP Add.上,点击鼠标右键开启选单。
- ▶ 选择[删除装置]

5.10 我要开启摄像机操作网页

- ▶ 将鼠标移至画面右上装置列表。
- ▶ 在联机装置之 IP Add.上,点击鼠标右键开启选单。
- ▶ 选择[浏览网页]。

5.11 我要恢复默认值

- ▶ 将鼠标移至画面右上装置列表。
- ▶ 在联机装置之 IP Add.上,点击鼠标右键开启选单。
- ▶ 选择[预设]。

<u>Lumens</u>

6.常见问题排除

本章说明使用 VMS 时常遭遇的问题,提供建议解决方案,仍无法解决问题时,请联系经销商或服务中心。

编 号	问题	解决方法
1.	跨网段找不到摄像机	请改用手动输入 IP Add.搜寻摄像机,相关操作请参考手册 <u>錯誤!</u> <u>找不到參照來源。錯誤!找不到參照來源。</u>
2.	当无法与摄像机联机或联机无 法显示实时画面时	确认是否被防火墙阻挡 1. 请修改 Windows 安全性设定,允许 VMS 程序通过防火墙 2. 请解除防病毒软件之封锁
3.	实时画面显示不顺畅,有延迟 现象	请检视 CPU 效能,当同时开启太多软件时,可能造成计算机效能负载过大,延迟图像处理速度。

<u>Lumens</u>