


# DC145 快速使用手册

## ⚠ 重要

\*为减少对环境的影响，产品随附的使用说明书等，其内容不会随时更新。若需取得驱动程序、软件、各国语系的使用说明书等，可至 Lumens 网站下载：[www.MyLumens.com/goto.htm](http://www.MyLumens.com/goto.htm)

## 使用情境

\* 机器相关之连接方式，请参考背面之**2. 安装与连接**。




## 1. 开始使用




- ① 放置投影物件至镜头下。
- ② 开启电源。
- ③ 调整鹅颈及镜头至适当的位置。
- ④ 按 [ AUTO TUNE ] 按键可调整影像至最佳化。现在你可以开始教学或简报。

\* 每次镜头被移动，请按 [ FOCUS ] 重新对焦。

### ▼ 同时连接喇叭及投影机或屏幕




### ▼ 连接计算机及使用 Lumens™ 的软件




\* 驱动程序及软件可以至 Lumens 网站下载。

### ▼ 同时连接计算机及投影机或屏幕




\* 按 [SOURCE] 按键可改变影像来源。

### ▼ 连接交互式电子白板(IWB)



### ▼ 连接电视



\* NTSC：美国、加拿大、墨西哥、巴拿马、智利、日本、台湾、韩国、菲律宾使用。

\* PAL：其它国家或地区使用。

\* DIP切换设定，须拔掉电源线再重新接上，并重新启动机器始可生效。一旦启用C-Video，即不支持VGA OUT。

### ▼ 使用 RS232 连接计算机

