

## ⚠ 重要

\*請啟用你的保固：[www.lumens.com.tw/reg](http://www.lumens.com.tw/reg)。


\*最新版本的軟體、各國語系的使用手冊及快速使用手冊，可至 Lumens 網站下載：[www.lumens.com.tw/goto.htm](http://www.lumens.com.tw/goto.htm)。

## 1. 包裝內容

DC190




快速使用手冊




\*其它語系請至 Lumens 網站下載


簡易4步驟  
操作卡




遙控器




遙控器收納盒




USB 線




VGA線



音源線




電源線



\*外觀可能因國別不同

顯微鏡轉接頭



配件軟袋




軟袋(大)




⚠ 包裝內容可能有變更，將不另行通知。

## 2. 開始使用




- ① 放置投影物件至鏡頭下。
- ② 開啟電源。
- ③ 調整鵝頸及鏡頭至適當的位置。
- ④ 按 [ AUTO TUNE ] 按鍵可調整影像至最佳化。現在你可以開始教學或簡報。

\*每次鏡頭被移動，請按 [ FOCUS ] 重新對焦。




### 3. 安裝與連接


#### ▼ 連接投影機或螢幕



#### ▼ 連接電腦及使用Ladibug™軟體




#### ▼ 同時連接電腦及投影機或螢幕




\* 驅動程式及軟體可以至Lumens網站下載。

\* 按 [ SOURCE ] 按鍵可改變影像來源。


#### ▼ 連接互動式電子白板(IWB)



#### ▼ 連接電視



#### ▼ 同時連接電腦及USB隨身碟



\* NTSC：美國、加拿大、墨西哥、巴拿馬、智利、日本、台灣、韓國、菲律賓使用。

\* PAL：其它國家或地區使用。

\* DIP切換設定，須拔掉電源線再重新接上，並重新啟動機器始可生效。一旦啟用C-Video，即不支援VGA OUT。