

⚠ Важно

* Пожалуйста, активируйте вашу гарантию на вебсайте www.lumens.com.tw/reg


* Посетите вебсайт www.lumens.com.tw/goto.htm для загрузки последних версий краткого руководства, многоязычного руководства пользователя и программы.

1. Комплект поставки

DC190



Краткое руководство



* Для загрузки этого руководства на других языках посетите вебсайт Lumens

Скачать & Правила безопасной эксплуатации




4-шаговая карта




Пульт




Кабель USB




Кабель VGA



Аудиокабель




Шнур питания



* Вид шнура питания в разных странах может различаться

Держатель пульта




Чехол для принадлежностей



Защитный чехол демонстратора




Переходник для микроскопа




⚠ Содержимое комплекта поставки может меняться без предварительного уведомления.

2. Начало работы



- ① Разместите снимаемый объект под камерой.
- ② Включите питание.
- ③ Установите штوك камеры и объектив в нужное положение.
- ④ Нажмите кнопку [AUTO TUNE] для оптимизации изображения. Теперь вы готовы к демонстрации или проведению урока.


* При каждом смещении головки камеры нажмите кнопку [FOCUS] для новой фокусировки объектива.




3. Установка и подключение

Lumens™


▼ Подключите проектор или монитор



▼ Подключите компьютер и используйте программы Ladibug™




▼ Одновременное подключение к компьютеру, проектору или монитору




* Драйвер и программы можно загрузить с вебсайта Lumens.

* Нажмите кнопку [SOURCE] для переключения источника изображения.


▼ Подключите интерактивный экран (IWB)



▼ Подключите телевизор



▼ Подсоедините к компьютеру и флэш-накопителю



* NTSC: USA, KANADA, MEKSYK, PANAMA, CHILE, JAPONIA, TAJWAN, KOREA I FILIPINY.

* PAL: Kraje/regiony nie wymienione powyżej.

* Чтобы новые установки DIP-переключателей вступили в силу, отсоедините от розетки шнур питания, снова подсоедините, и перезапустите устройство. При включении режима C-Video, выход VGA отключается.