


# DC192 Īsa lietošanas instrukcija

## ⚠ Svarīgi


- \* Lūdzu, aktivizējiet savu garantiju [www.MyLumens.com/reg](http://www.MyLumens.com/reg)
- \* Lūdzu, apmeklējiet mūsu mājaslapu [www.MyLumens.com/goto.htm](http://www.MyLumens.com/goto.htm), lai lejupielādētu jaunākās programmatūras, daudzvalodu lietošanas instrukciju un īsu lietošanas instrukciju versijas.

## Lietotāja nosacījumi

- \* Instalēšanas instrukciju, lūdzu, skatiet aizmugurē, 2. Uzstādīšana un pieslēgšana.




## 1. Lietošanas uzsākšana




- ① Novietojiet attēlojamo objektu zem kameras.
- ② Ieslēdziet strāvu.
- ③ Noregulējiet izliekto kātu un lēcu pareizajās pozīcijās.
- ④ Nospiediet pogu [AUTO REGULĒŠANA] , lai optimizētu attēlu. Jūs esat gatavs pasniegšanai / prezentācijai.  
\* Katru reizi, kad kameras galvenā daļa tiek pakustināta, nospiediet [FOKUSS] pogu, lai no jaunanofokusētu lēcu.-{}-

## 2. Uzstādīšana un pieslēgšana


### ▼ Pieslēgšana projektoram vai monitoram




### ▼ Pieslēgšana datoram un „Lumens™” programmatūras izmantošana




### ▼ Pieslēgšana datoram, projektoram vai monitoram vienlaicīgi




### ▼ Pieslēgšana HDTV



### ▼ Pieslēgšanās interaktīvajai tāfelei (IT)



### ▼ Pieslēgšana datoram un FLASH diskam



\* Draiverus un programmatūru var lejupielādēt „Lumens” mājaslapā.

\* Nospiediet pogu [AVOTS], lai pārslēgtu attēla avotu.