

PS751 快速使用手册


⚠ 重要

*请启用你的保固：www.MyLumens.com/reg。


*最新版本的软体、各国语系的使用手册及快速使用手册，可至 Lumens 网站下载：www.MyLumens.com/goto.htm。

使用情境

* 机器相关之连接方式，请参考背面之2.安装与连接。



1. 开始使用




* 确认当地电压频率；如预设之60Hz适用美国、台湾、日本等；50Hz适用欧洲或其它地区，请调拨DIP SWITCH如右图 ，实际使用频率请参考 PS751 使用手册附件一。

- ① 拉起镜头及镜臂，镜头对准展台中心。
- ② 拉起灯架至适当位置。
- ③ 放置投影物件至镜头下。
- ④ 开启电源。 
- ⑤ 按 [AUTO TUNE]  按键可调整影像至最佳化。现在你可以开始教学或简报。


* 镜头转至定位点时，仍可依您的需求做微幅调整以对准文件。

2. 安装与连接


▼ 连接投影机或屏幕



▼ 连接电脑及使用Lumens软体或互动式电子白板(IWB)




▼ 同时连接投影机、电脑及屏幕




* 驱动程式及软体可以至Lumens网站下载。


▼ 连接电视



▼ 连接高画质电视(HDTV)



▼ 连接电脑或DVD(HDMI)



* NTSC：美国、加拿大、墨西哥、巴拿马、智利、日本、台湾、韩国、菲律宾使用。

* PAL：其它国家或地区使用。

* 请调整适合当地电压频率，如50Hz适用中国、欧洲，60Hz适用日本、台湾、美国、其它等地。

* DIP切换设定，需重新开机才可生效；一旦启用C-Video，即不支援VGA OUT。