

VC-USB系列快速安裝手冊 Lumens™

www.MyLumens.com

⚠ 重要

* 請啟用您的保固：<http://www.MyLumens.com/reg>。

* 各國語系的使用手冊及快速使用手冊，可至Lumens™ 網站下載：
<http://www.MyLumens.com/support.php>。

* 為確保可以成功安裝，請務必遵循以下步驟完成安裝。


1. 我想要將攝像機安裝於桌面

1.1 安裝注意事項

- ▼請將機台安裝於平坦的桌面
- ▼搬運時，勿用手抓取攝像機鏡頭
- ▼請勿用手轉動攝像機鏡頭，不當的轉動可能會導致攝像機故障


1.2 安裝步驟

- ▼可直接將攝像機放置於平坦的桌面、以確保機器俯仰／平移時的動作。







1.3 與MAC電腦連接

- ▼使用MAC OS X 10.10及以下版本，請將攝像機底部之DIP Switch-DIP4 調撥為ON。



1.4 DIP SWITCH說明

| | |
|---|-------------|
|  | 一般使用 |
|  | ISO Mode時使用 |
|  | 電源頻率60Hz |
|  | 電源頻率50Hz |