



Ladibug™ 3.0

**Billedsoftware til dokumentkamera
Brugermanual - Dansk**

Indholdsfortegnelse

| | | |
|----|---|----|
| 1. | Introduktion..... | 3 |
| 2. | Systemkrav..... | 3 |
| 3. | Installér Ladibug™..... | 4 |
| | 3.1. Installér med Windows Vista/7/8/10..... | 4 |
| | 3.2. Installér med MAC..... | 6 |
| 4. | Forbind til Hardware..... | 10 |
| 5. | Begynd at bruge Ladibug™..... | 10 |
| | 5.1. Brug USB-kablet til at tilslutte kameraet til computeren..... | 10 |
| | 5.2. Tilslut det trådløse dokumentkamera..... | 11 |
| | 5.3. Brug billeddelingsserveren til at oprette forbindelse til computeren og kameraet.... | 12 |
| 6. | Brugerfladebeskrivelse..... | 14 |
| | 6.1. Windows interface..... | 14 |
| | 6.2. MAC interface..... | 23 |
| 7. | Funktionsbeskrivelser - Til Windows..... | 32 |
| | 7.1 Tænd/sluk for kameraet..... | 32 |
| | 7.2 Jeg ønsker at optimere billedet..... | 32 |
| | 7.3 Jeg ønsker at fryse live-billedet..... | 32 |
| | 7.4 Jeg ønsker at tænde/slukke lampen..... | 32 |
| | 7.5 Jeg ønsker at zoome ind/ud på billeder..... | 32 |
| | 7.6 Jeg ønsker at justere lysstyrken..... | 32 |
| | 7.7 Jeg ønsker at tage billeder..... | 32 |
| | 7.8 Jeg vil gerne tage billeder løbende..... | 33 |
| | 7.9 Jeg ønsker at optage..... | 33 |
| | 7.10Jeg ønsker at tilføje en annotation til det viste billede..... | 33 |
| | 7.11Jeg ønsker at tilføje tekstnoter til billeder..... | 34 |
| | 7.12Jeg vil gerne bruge masken tilstand..... | 35 |
| | 7.13Jeg vil gerne bruge søgelyset tilstand..... | 35 |
| | 7.14Jeg ønsker at administrere gemte billeder..... | 35 |
| | 7.15Jeg ønsker at ændre sproget i softwaren..... | 36 |
| | 7.16Skift firewall-indstillinger..... | 36 |

| | | |
|------|---|----|
| 8. | Funktionsbeskrivelser - Til MAC | 38 |
| 8.1 | Jeg ønsker at tænde/slukke kameraet | 38 |
| 8.2 | Jeg ønsker at optimere billedet | 38 |
| 8.3 | Jeg ønsker at fryse live-billedet | 38 |
| 8.4 | Jeg ønsker at tænde/slukke lampen | 38 |
| 8.5 | Jeg ønsker at zoome ind/ud på billeder | 38 |
| 8.6 | Jeg ønsker at justere lysstyrken | 38 |
| 8.7 | Jeg ønsker at tage billeder | 38 |
| 8.8 | Jeg vil gerne tage billeder løbende | 38 |
| 8.9 | Jeg ønsker at optage | 39 |
| 8.10 | Jeg ønsker at tilføje en annotering til det viste billede | 39 |
| 8.11 | Jeg ønsker at tilføje tekstnoter til billeder | 40 |
| 8.12 | Jeg vil gerne bruge masken tilstand | 40 |
| 8.13 | Jeg vil gerne bruge søgelyset tilstand | 40 |
| 8.14 | Jeg ønsker at administrere gemte billeder | 41 |
| 8.15 | Jeg ønsker at ændre sproget i softwaren | 42 |
| 8.16 | Skift firewall-indstillinger | 42 |
| 9. | Fejlfinding | 44 |

1. Introduktion

Efter installation af Ladibug™ applikationen, kan du bruge softwaren til:

- Styre Dokument Kamera.
- Tage og gemme billeder.
- Annotere billedet, fremhæve vigtige detaljer og gemme det.
- Understøtter fuldskærmsfunktionen.

2. Systemkrav

Windows Vista / 7 / 8 / 10

- Min. CPU: Intel Core 2 Duo 2 GHz eller nyere
- Min. hukommelse: 1 GB (32-bits)/2 GB (64-bits) RAM
- Understøtter Direct X 9 (WDDM 1,0 eller nyere)
- Min. Opløsning: 1024 x 768
- Min. Harddisk-kapacitet: 1 GB


MAC OS X 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12

- Min. CPU: Intel Pentium® 2 GHz Intel Core 2 Duo
- Min. hukommelse: 1 GB DDR2 667 Hz RAM eller nyere
- Min. Opløsning: 1024 x 768
- 24-bit monitor med farvedisplay
- Min. Harddisk-kapacitet: 1 GB
- QuickTime 7.4.5 eller nyere


3. Installér Ladibug™

3.1. Installér med Windows Vista/7/8/10


1. Download **Ladibug™**-software fra **Lumens** hjemmeside.
2. Pak den downloadede fil ud og klik [**Ladibug**] for at installere.
3. Installationsguiden vil guide dig igennem processen. Følg venligst vejledningen på skærmen og tryk [**Next**] for at gå til næste trin.



4. Tryk **[Yes]** for at oprette en genvej til **Ladibug™** på dit skrivebord.




5. Når installationen er fuldført, tryk **[Finish]** for at genstarte computeren.




3.2. Installér med MAC

1. Lås op software-godkendelse: På grund af begrænsningen af MAC-systemet, skal du følge trinene herunder for at låse software-godkendelse op. Hvis ulåst, spring til trin 2 for at starte installationen.


1.1 Vælg [System Preferences] i Apple-menuen.




1.2 Klik på [Security & Privacy].



1.3 Klik på Autentificeringsikonet i det nedre venstre hjørne for at låse panelet op og indtast brugernavn og adgangskode for administratoren.




1.4 Klik på alternativet [Anywhere] som vist nedenfor.




1.5 Vælg [Allow From Anywhere], og bekræft ikke at fortsætte med godkendelsen. Start installationen ved afslutning.




2. Download **Ladibug™**-software fra **Lumens** hjemmeside.
3. Pak den downloadede fil ud og klik [**Ladibug**] for at installere.
4. Afslut venligst installationen ved at følge vejledningen på skærmen.



5. Klik [**Continue**].




6. Klik [**Install**].




7. Indtast brugernavn og adgangskode og tryk så **[Install software]**.



8. Klik **[Continue Installation]**.



9. Tryk **[Restart]** for at fuldende installationen.




4. Forbind til Hardware




<Meget vigtigt> For at sikre fuldendt installation, følg venligst alle de efterfølgende trin.

4.1. Forbind strømkablet til Dokument Kamera.



<Bemærk> Udseende kan variere alt efter land/region.

4.2. Forbind USB-kablet til Dokumentkameraet og din computer.



4.3. Tænd Power



5. Begynd at bruge Ladibug™

Vejledningen for tilslutning af Ladibug til kameraet findes nedenfor:

5.1. Brug USB-kablet til at tilslutte kameraet til computeren

5.1.1. Dobbeltklik på [Ladibug] ikonet for at starte Ladibug™.



5.1.2. Hvis en firewall-advarsel vises ved første brug, så kontrollér [LAN] og klik derefter på [Allow to Access].


- **Sikkerhedsadvarsel:** Klik [Unblock].
- **Strømfrekvens-**instillingssiden, fuldend opsætningen ved at følge vejledningen på skærmen.

Et live-billede vises, når opsætningen er fuldendt.

Bemærk: Du anbefales at bekræfte din lokale strømstyrke/frekvens for indstilling af POWER Frequency. For eksempel anvendes som standard 60 Hz i U.S.A., Taiwan, Japan osv., og 50 Hz i Europa og andre regioner.

5.1.3. Start brug.

Bemærk: Hvis der ikke vises et billede, så følg vejledningen på skærmen for oprette en forbindelse:

Klik på , åbn [Search Window], og vælg [USB Document Camera].

5.2. Tilslut det trådløse dokumentkamera


Brug først denne metode til at forbinde computeren til det trådløse dokumentkamera. Se detaljerede oplysninger i [DC-W50 brugervejledning](#)


- **Krav til udstyr**
 - En computer med WLAN-kort
 - Et trådløst dokumentkamera

5.2.1. Dobbeltklik på ikonet [Ladibug] for at åbne Ladibug™.




5.2.2. Klik på , åbn [Search Window], og vælg [Wireless Document Camera].

5.2.3. Klik på , og når du er færdig med søge, vælg et trådløst dokumentkamera på listen.



5.2.4. Vælg administrator (Admin) eller seer (Viewer) for at logge på. Administratoren skal indtaste adgangskoden [1234] (standard).



5.2.5. Tryk på [Log In] for at skabe forbindelse og starte betjening.

5.3. Brug billeddelingsserveren til at oprette forbindelse til computeren og kameraet


Fuldend opsætningen af billeddeling for kameraet, før denne metode anvendes.

- **Krav til udstyr**
 - To computere med internetforbindelse
 - Et kamera

5.3.1. Slå billeddelingsfunktionen til


Tilslut en af computerne til kameraet med et USB-kabel og slå billeddelingsfunktionen til som anført i vejledningen:

Se [5.1 Brug USB-kablet til at tilslutte kameraet til computeren](#) for at forbinde med et USB-kabel.

- Klik på  for at skifte til funktionsindstillingssiden.
- Klik på **[Share Image]** for at aktivere billeddeling.

[Bemærkning] Notér **serveradressen til billeddeling**, indtast **adressen** manuelt på computere med forskellige netværkssegmenter, der skal tilsluttes.


▼ Windows interface



Slå billeddeling til/fra

serveradressen til billeddeling

▼ MAC interface





Slå billeddeling til/fra

serveradressen til billeddeling


5.3.2. Opret forbindelse til billeddelingsserveren

Tilslut kameraet til billeddelingsserveren via internettet med følgende trin:


- Klik på  for at åbne [Search Window].
- Vælg [Image Sharing Server].
- Når den automatiske søgning er fuldført, så vælg kameraet fra oversigten for at oprette forbindelse.
- Hvis kameraet ikke vises på oversigten, så indtast IP-adressen for billeddelingsserveren manuelt (f.eks. 192.168.2.128)

- Klik på  for at oprette forbindelse

▼ Windows interface




▼ MAC interface



6. Brugersfladebeskrivelse

6.1. Windows interface

6.1.1. Windows software skærmintrouktion – Kamera



2. Sideskift




| Ikon | Funktionsbeskrivelser |
|------|---------------------------|
| | Realtidsbillede |
| | Billedvisningsside |
| | Funktionsindstillingsside |
| | Softwareinformationsside |
| | Skift til fuld skærm |
| | Deaktiver Ladibug |












4. Højre funktionsmenu




| Ikon | Funktionsbeskrivelser |
|---|--|
|  | Skift mellem funktionsmenuer |
|  | Billedopsætning |
|  | Tænd/Sluk lampen |
|  | Zoom ind/ud på billedet |
|  | Lysstyrke |
|  | Optager: denne funktion understøttes ikke i trådløs-tilstand og del billede-tilstand |
|  | Frihåndstegningsværktøj |
|  | Pil |
|  | Cirkelværktøj |
|  | Viskelæder |
|  | Tegn en firkant |
|  | Tegn en linje |
|  | Rediger tekst |
|  | Maske tilstand |
|  | Spotlightfunktion |
|  | Skjul menuen |

6.1.2. Windows software skærmintrouktion - Billedebrower Miniaturebillede



| Ikon | Funktionsbeskrivelser | Ikon | Funktionsbeskrivelser |
|---|-------------------------|--|--------------------------------|
|  | Upload filen til skyen |  | Flyt til forrige side |
|  | Send e-mail |  | Flyt til næste side |
|  | Upload til Google Drive |  | Flyt til sidste side |
|  | Vælg Alle |  | Flyt til en given side |
|  | Slet |  | Aktuel side/samlet antal sider |
|  | Flyt til første side | | |

6.1.3. Windows software skærmintrouktion - Stort Billede Af Billedebrowser




| Ikon | Funktionsbeskrivelser | Ikon | Funktionsbeskrivelser |
|---|-------------------------|---|---------------------------------|
|  | Gem filer |  | Cirkelværktøj |
|  | Gem som ny fil |  | Viskelæder |
|  | Slet |  | Opsætning af annotationsværktøj |
|  | Frihåndstegningsværktøj |  | Viskelæder (ryd alle objekter) |
|  | Pil |  | Gendan |
|  | Tegn en linje |  | Gentag |
|  | Tegn en firkant | | |

6.1.4. Kameraindstillinger

Kontrollér live-billedet via Kameraindstillingsskærmen. Anvendelsesproceduren er den samme som på **Kontrolpanelet** og **Fjernbetjeningen** på Dokument Kamera. Der henvises til [Dokument Kamerabrugermanualen](#) for mere information.

<Bemærkning> Knappens display kan variere alt efter produktfunktioner. En inaktiv knap vil være sløret grå.


Klik  for at åbne Kameraindstillingsskærmen-skærmen



1. **Autofokus:** Justér den bedste fokallængde.
2. **Håndfri AF:** Justér automatisk den bedste fokallængde.
3. **Fokus:** Justér manuelt fokallængden på et objekt.
4. **Auto eksponering:** Slå til/fra.
5. **Auto Hvidbalance:** Slå til/fra.
6. **Foto/Tekst:** Opsætning af billed-/teksttilstand.
7. **Roter:** Rotér billedet 0/180 grader.
8. **Vælg Outputstørrelse:** Indstil output-opløsningen.
9. **Strømfrekvens:** Strømfrekvensen kan variere alt efter land. Tjek venligst før brug. **<Bemærkning> I de fleste dele af verden er dette 50 Hz. I USA derimod er det som regel 60 Hz.**
10. **FW-Udgave:** FW-udgave af dokumentkamera.
11. **Fabriksindstil:** Nulstil til fabriksindstillinger for dokumentkamera. Dette understøttes ikke i trådløs model.

6.1.5. Time-lapse (Burst-indstillinger)


Klik  for at åbne Time Lapse-menuen



1. Vælg filnavn.
2. Vælg starttid.
3. Indstil tidsinterval og lukketid.

6.1.6. Opsætning af annotationsværktøj

Klik på  for at åbne indstillingsmenuen



1. Vælg farve
2. Vælg linjetykkelse
3. Vælg skrifttypens størrelse
4. Vælg skrifttype

6.1.7. Indstilling (Avanceret)


Klik på  for at åbne indstillingsmenuen



1. **Gendannelse af fabriksindstillinger:** Nulstil til fabriksindstillingen.
2. **Sprog:** Vælg sprog.
3. **Filmappe:** Filsti.
4. **Aktiver Lydoptager:** Aktivér optagefunktion og vælg lydinputsenhed.
5. **Aktiver Videokomprimering:** Aktivér videokomprimering.
6. **Videokomprimeringstype:** Indstil videokomprimeringsformat.
7. **Videokomprimeringsegenskab:** Åbn de avancerede indstillinger for videokomprimeringsformat.
8. **Del billede:** Del billede. Denne funktion understøttes ikke i trådløs-tilstand.
9. **IP-adresse:** Server IP-adresse til billeddeling.
10. **Billedkvalitet:** Vælg billedkvalitet (høj/mellem/lav).
11. **Port:** Indtast portindstillinger (8500 ~ 9000).
12. **Unicast / Multicast:** Angiv udsendelsestype.
13. **Softwareindstilling:** Skift brugstilstand til Live-tilstand/Annotation-tilstand efter behovene.

6.2. MAC interface







6.2.1. MAC software skærmintrroduktion – Kamera



1. Vindue til forhåndsvisning

2. Sideskift




| Ikon | Funktionsbeskrivelser |
|---|---------------------------|
|  | Realtidsbillede |
|  | Billedvisningsside |
|  | Funktionsindstillingsside |
|  | Softwareinformationsside |
|  | Skift til fuld skærm |
|  | Deaktiver Ladibug |













4. Højre funktionsmenu




| Ikon | Funktionsbeskrivelser |
|---|--|
|  | Skift mellem funktionsmenuer |
|  | Billedopsætning |
|  | Tænd/Sluk lampen |
|  | Zoom ind/ud på billedet |
|  | Lysstyrke |
|  | Optager: denne funktion understøttes ikke i trådløs-tilstand og del billede-tilstand |
|  | Frihåndstegningsværktøj |
|  | Pil |
|  | Cirkelværktøj |
|  | Viskelæder |
|  | Tegn en firkant |
|  | Tegn en linje |
|  | Rediger tekst |
|  | Maske tilstand |
|  | Spotlightfunktion |
|  | Skjul menuen |

6.2.2. MAC software skærmintrroduktion - Billedebrowser Miniaturebillede



| Ikon | Funktionsbeskrivelser | Ikon | Funktionsbeskrivelser |
|---|-------------------------|--|--------------------------------|
|  | Upload filen til skyen |  | Flyt til første side |
|  | Send e-mail |  | Flyt til forrige side |
|  | Upload til Google Drive |  | Flyt til næste side |
|  | Upload til Dropbox |  | Flyt til sidste side |
|  | Vælg Alle |  | Flyt til en given side |
|  | Slet |  | Aktuel side/samlet antal sider |

6.2.3. MAC software skærmintrouktion - Stort Billede Af Billedebrowser




| Ikon | Funktionsbeskrivelser | Ikon | Funktionsbeskrivelser |
|---|-------------------------|---|---------------------------------|
|  | Gem filer |  | Cirkelværktøj |
|  | Gem som ny fil |  | Viskelæder |
|  | Slet |  | Opsætning af annotationsværktøj |
|  | Frihåndstegningsværktøj |  | Viskelæder (ryd alle objekter) |
|  | Pil |  | Gendan |
|  | Tegn en linje |  | Gentag |
|  | Tegn en firkant | | |

6.2.4. Kameraindstillinger

Kontrollér live-billedet via Kameraindstillingsskærmen. Anvendelsesproceduren er den samme som på **Kontrolpanelet** og **Fjernbetjeningen** på Dokument Kamera. Der henvises til [Dokument Kamerabrugermanualen](#) for mere information.

<Bemærkning> Knappens display kan variere alt efter produktfunktioner. En inaktiv knap vil være sløret grå.


Klik  for at åbne Kameraindstillingsskærmen-skærmen



1. **Autofokus:** Aktivér videokomprimering.
2. **Håndfri AF:** Justér automatisk den bedste fokallængde.
3. **Fokus:** Justér manuelt fokallængden på et objekt.
4. **Auto eksponering:** Slå til/fra.
5. **Auto Hvidbalance:** Slå til/fra.
6. **Foto/Tekst:** Opsætning af billed-/teksttilstand.
7. **Roter:** Rotér billedet 0/180 grader.
8. **Vælg Outputstørrelse:** Indstil output-opløsningen.
9. **Strømfrekvens:** Strømfrekvensen kan variere alt efter land. Tjek venligst før brug. <Bemærkning> I de fleste dele af verden er dette 50 Hz. I USA derimod er det som regel 60 Hz.
10. **FW-Udgave:** FW-udgave af dokumentkamera.
11. **Fabriksindstil:** Nulstil til fabriksindstillinger for dokumentkamera. Dette understøttes ikke i trådløs model.

6.2.5. Time-lapse (Burst-indstillinger)


Klik  for at åbne Time Lapse-menuen



1. Vælg filnavn.
2. Vælg starttid.
3. Indstil tidsinterval og lukketid.

6.2.6. Opsætning af annotationsværktøj


Klik på  for at åbne indstillingsmenuen



1. Vælg farve
2. Vælg linjetykkelse
3. Vælg gennemsigtighed
4. Vælg skrifttypens størrelse
5. Vælg skrifttype

6.2.7. Indstilling (Avanceret)


Klik på  for at åbne indstillingsmenuen



1. **Gendannelse af fabriksindstillinger:** Nulstil til fabriksindstillingen.
2. **Filmappe:** Filsti.
3. **Aktiver Lydoptager:** Aktiver optagefunktion.
4. **LydkildeÆ:** Vælg lydinputsenhed.
5. **Lydkomprimeringstype:** Vælg lydoutputskvalitet.
6. **Videokomprimeringstype:** Indstil videokomprimeringsformat.
7. **Del billede:** Del billede. Denne funktion understøttes ikke i trådløs-tilstand.
8. **IP-adresse:** Server IP-adresse til billeddeling.
9. **Billedkvalitet:** Vælg billedkvalitet (høj/mellem/lav).
10. **Port:** Indtast portindstillinger (8500 ~ 9000).
11. **Unicast / Multicast:** Angiv udsendelsestype.

7. Funktionsbeskrivelser - Til Windows



7.1 Tænd/sluk for kameraet

- Klik på  for at tænde/slukke kameraet.
- <Bemærk> Luk softwaren direkte på USB-modeller.**

7.2 Jeg ønsker at optimere billedet

- Klik .


7.3 Jeg ønsker at fryse live-billedet

- Klik  for at fryse billedet i Ladibug™.
- Klik  for at fjerne frys.


7.4 Jeg ønsker at tænde/slukke lampen

- Klik på  for at tænde/slukke kameralampen.

7.5 Jeg ønsker at zoome ind/ud på billeder

- Klik på  for at åbne skærmrulning for at tilpasse billeder.
- Bevæg til højre for at zoome ind på billedet eller til venstre for at zoome ud.

7.6 Jeg ønsker at justere lysstyrken

- Klik på  for åbne lysstyrkejusteringen.
- Bevæg til højre for øge lysstyrken eller til venstre for at dæmpe lysstyrken.


7.7 Jeg ønsker at tage billeder

- Klik  for at tage billeder.

<Bemærk> Når billederne er taget, så se billederne på billedvisningssiden




7.8 Jeg vil gerne tage billeder løbende

- Klik  for at åbne indstillinger for burst-funktionen. Klik [OK] efter opsætning.

<Bemærk> Der henvises til [6.1.5 Time-lapse](#) for mere information om Timelapse-funktionen.

<Bemærk> Når billederne er taget, så se billederne på billedvisningssiden .

7.9 Jeg ønsker at optage

- Klik  for at åbne optageværktøjet.



<Bemærk> Klik  for at åbne indstillingsvinduet for videoformat og lydkilde. Der henvises til [6.1.7 Indstilling](#) for mere information.

- Klik  for at optage.
- Klik  for at standse optagelse.
- Klik  at lukke optageværktøjet.

<Bemærk> Du kan tilføje annotering når du optager, men ikke gemme den.

<Bemærk> Når billederne er taget, så se billederne på billedvisningssiden .

<Bemærk> Optagelse-funktionen er ikke tilgængelig ved tilslutning til billeddeling-serveren eller trådløst netværk.

7.10 Jeg ønsker at tilføje en annotation til det viste billede





<Bemærk> Åbn billederne på billedvisningssiden  for at tilføje annotationer til gemte billeder.

- Vælg et annoteringsværktøj.





- Markér eller annotér det viste billede.






<Bemærkning> Du kan klikke  for at tage billeder hvis de er live-billeder. Hvis billedfiler er åbne på billedvisningssiden , kan du trykke på  [SAVE] eller  [SAVE AS] for at gemme filer.

7.11 Jeg ønsker at tilføje tekstnoter til billeder



- Vælg .
- Klik på skærmen for at vise [Text Tool]-vinduet.






- Indtast tekst i det blanke felt og tryk [OK].

<Bemærkning> Du kan klikke  for at tage billeder hvis de er live-billeder. Du kan klikke  [SAVE] eller  [SAVE AS] for at gemme filer hvis de er billedfiler.

7.12 Jeg vil gerne bruge masken tilstand

- Klik  for at åbne maskeringsfunktionen.
- Du kan bruge musen til at direkte modificere længden og bredden på blokken.
- Klik  afslutte maskeringsfunktionen.

7.13 Jeg vil gerne bruge søgelyset tilstand

- Klik på  for at åbne spotlight-tilstanden.
- Du kan bruge musen til at direkte modificere længden og bredden på blokken.
- Klik på  for at ændre spotlight-formen.
- Klik på  for at lukke spotlight-tilstanden.



7.14 Jeg ønsker at administrere gemte billeder

Skift til billedvisningssiden for at gennemgå følgende trin



7.14.1 Gennemse billeder

- Åbn billedvisningssiden for at vise miniaturer af gemte billeder.
- Klik på højre-/venstreikonet for at skifte til en anden side, eller indtast tallene for at skifte til en given side.






- Dobbeltklik på billedet for at vise et større billede.
- Klik på  for at skifte til fuld skærm.
- Klik på  for at gå til billedminiaturer.

7.14.2 Slet billede

- Klik på billedet eller klik på Vælg alle .
- Klik så på Slet  for at slette det valgte billede.



7.14.3 Del billede

- : **Send via e-mail**


- Klik på billedet eller klik på Vælg alle .
- Klik på  for at vælge, hvordan billeder skal uploades .
- Indtast modtager, emne og indhold, og tryk på "Send".

<Bemærkning> E-mailopsætning skal være fuldendt, før billeder sendes via e-mail. Ændr indstillingerne ifølge vejledningerne for diverse operativsystemer og ISP'er.

- : **Upload til Google Drive**

- Klik på billedet eller klik på Vælg alle .
- Klik på  for at vælge, hvordan billeder skal uploades .
- Klik på "**Log ind**". Log ind ved at indtaste dit **Google**-brugernavn og -adgangskode.
- Klik på "**Acceptér**" for at aktivere **Ladibug™** og få adgang til information gemt på **Google Drive**.
- Klik på "**Upload**" for at uploade filer. Upload er gennemført, når beskeden "**upload fuldendt**" vises på skærmen.


7.15 Jeg ønsker at ændre sproget i softwaren

- Skift til indstillingssiden .
- Vælg sprog.
- Genstart Ladibug™.

7.16 Skift firewall-indstillinger

7.16.1 Windows 7

- Vælg [**Console**] i menuen [**Start**].
- Klik på [**System and Security**], og klik derefter på [**Allow a program through Windows Firewall**].




[Bemærkning] Klik på [Windows Firewall] i ikonsvisning af [Console].

- Vælg [Change settings] i vinduet [**Allowed programs and features**].

Allow programs to communicate through Windows Firewall

To add, change, or remove allowed programs and ports, click Change settings.

What are the risks of allowing a program to communicate?




- Vælg programmet **Ladibug** på listen.
 - Hvis **Ladibug** ikke vises på listen, så klik på **[Allow another program]**, og du vil så kunne se programmet **Ladibug**.
 - Vælg **Ladibug**, og klik så på **[Add]**. Hvis det ikke blev vist på listen, så klik på **[Browse]**, vælg programmet **Ladibug**, klik så på **[Enable]**.
- [Bemærkning]** Ladibug View kan fremstå som **Ladibug.exe**.
- Klik på **[OK]** i vinduet **[Allowed Program]**.
 - Luk vinduet **[Windows Firewall Setting]**.

7.16.2 Windows 8

- Peg musen mod øverste højre hjørne af skærmen, og før musemarkøren ned, klik så på **[Search]** indtast firewall'en i søgefeltet og klik eller tryk på **[Allow the Application Program or Function to pass Windows Firewall]**.
- Klik eller tryk på **[Change Settings]**. Systemet vil muligvis bede om din systemadministratoradgangskode eller om at bekræfte dit valg.
- Find **Ladibug** på listen over tilladte programmer, sæt kryds i feltet ved siden af programmet, og klik så på **[Confirm]**.

8. Funktionsbeskrivelser - Til MAC



8.1 Jeg ønsker at tænde/slukke kameraet

- Klik på  for at tænde/slukke kameraet.
- <Bemærk> Luk softwaren direkte på USB-modeller.**

8.2 Jeg ønsker at optimere billedet

- Klik .


8.3 Jeg ønsker at fryse live-billedet

- Klik  for at fryse billedet i Ladibug™.
- Klik  for at fjerne frys.


8.4 Jeg ønsker at tænde/slukke lampen

- Klik på  for at tænde/slukke kameralampen.

8.5 Jeg ønsker at zoome ind/ud på billeder

- Klik på  for at åbne skærmrulning for at tilpasse billeder.
- Bevæg til højre for at zoome ind på billedet eller til venstre for at zoome ud.

8.6 Jeg ønsker at justere lysstyrken

- Klik på  for åbne lysstyrkejusteringen.
- Bevæg til højre for øge lysstyrken eller til venstre for at dæmpe lysstyrken.


8.7 Jeg ønsker at tage billeder

- Klik  for at tage billeder.

<Bemærk> Når billederne er taget, så se billederne på billedvisningssiden



8.8 Jeg vil gerne tage billeder løbende


- Klik på  for at åbne indstillinger for kontinuerlig tilstand. Klik [OK] efter opsætning.

<Bemærk> Der henvises til [6.2.5. Time-lapse](#) for mere information om Timelapse-funktionen.

<Bemærk> Når billederne er taget, så se billederne på billedvisningssiden






8.9 Jeg ønsker at optage

- Klik  for at åbne optageværktøjet.



<Bemærk> Klik  for at åbne indstillingsvinduet for videoformat og lydkilde. Der henvises til [6.2.7. Indstilling](#) for mere information.

- Klik  for at optage.
- Klik  for at standse optagelse.
- Klik  at lukke optageværktøjet.

<Bemærk> Du kan tilføje annotering når du optager, men ikke gemme den.

<Bemærk> Når billederne er taget, så se billederne på billedvisningssiden.

8.10 Jeg ønsker at tilføje en annotering til det viste billede





<Bemærk> Åbn billederne på billedvisningssiden  for at tilføje annotationer til gemte billeder.

- Vælg et annoteringsværktøj.






- Markér eller annotér det viste billede.






<Bemærkning> Du kan klikke  for at tage billeder hvis de er live-billeder. Hvis billedfiler er åbne på billedvisningssiden , kan du trykke på  [SAVE] eller  [SAVE AS] for at gemme filer.

8.11 Jeg ønsker at tilføje tekstnoter til billeder




- Vælg .
- Vælg sideinterval og indtast tekst.

<Bemærkning> Du kan klikke  for at tage billeder hvis de er live-billeder. Du kan klikke  [SAVE] eller  [SAVE AS] for at gemme filer hvis de er billedfiler.

8.12 Jeg vil gerne bruge masken tilstand

- Klik  for at åbne maskeringsfunktionen.
- Du kan bruge musen til at direkte modificere længden og bredden på blokken.
- Klik  for at modificere gennemsigtigheden af blokken.
- Klik  afslutte maskeringsfunktionen.


8.13 Jeg vil gerne bruge søgelyset tilstand

- Klik på  for at åbne spotlight-tilstand.
- Du kan bruge musen til at direkte modificere længden og bredden på blokken.
- Klik på  for at ændre gennemsigtigheden og formen af blokken.
- Klik på  for at lukke spotlight-tilstanden.



8.14 Jeg ønsker at administrere gemte billeder

Skift til **billedvisningssiden**  for at gennemgå følgende trin



8.14.1 Gennemse billeder

- Åbn **billedvisningssiden**  for at vise miniaturer af gemte billeder.
- Klik på højre-/venstreikonet for at skifte til en anden side, eller indtast tallene for at skifte til en given side.



- Dobbeltklik på billedet for at vise et større billede.
- Klik på  for at skifte til fuld skærm.
- Klik på  for at gå til billedminiaturer.

8.14.2 Slet billede




- Klik på billedet eller klik på Vælg  alle.
- Klik så på Slet  for at slette det valgte billede.

8.14.3 Del billede

- : **Send via e-mail**
 - Klik på billedet eller klik på Vælg  alle.
 - Klik på  for at vælge, hvordan billeder skal uploades .
 - Indtast modtager, emne og indhold, og tryk på "Send".
<Bemærkning> E-mailopsætning skal være fuldendt, før billeder sendes via e-mail. Ændr indstillingerne ifølge vejledningerne for diverse operativsystemer og ISP'er.
- : **Upload til Google Drive**
 - Klik på billedet eller klik på Vælg  alle.
 - Klik på  for at vælge, hvordan billeder skal uploades .


- c. Klik på “**Log ind**”. Log ind ved at indtaste dit **Google**-brugernavn og -adgangskode.
- d. Klik på “Acceptér” for at aktivere **Ladibug™** og få adgang til information gemt på **Google Drive**.
- e. Klik på “**Upload**” for at uploade filer. Upload er gennemført, når beskeden “**upload fuldentt**” vises på skærmen.

➤ : **Upload til Dropbox**

- a. Klik på billedet eller klik på Vælg  alle.
- b. Klik på  for at vælge, hvordan billeder skal uploades .
- c. Klik på “**Log ind**”. Log ind ved at indtaste dit **Dropbox**-brugernavn og -adgangskode.
- d. Klik på “Acceptér” for at aktivere **Ladibug™** og få adgang til information gemt på **Dropbox**.
- e. Klik på “**Upload**” for at uploade filer. Upload er gennemført, når beskeden “**upload fuldentt**” vises på skærmen.

8.15 Jeg ønsker at ændre sproget i softwaren

- Åbn indstillingen MAC [**System Preferences**], vælg på listen [**Preferred Languages**] i ikonet [**Language & Region**], og genstart.




8.16 Skift firewall-indstillinger

For MAC OS X v10.6/10.7/10.8/10.9

8.16.1 Vælg indstillingen til **[System Preferences]** på **Apple**-menuen.

8.16.2 Klik på ikonet **[Security]** eller **[Security and Privacy]**.

8.16.3 Klik på fanen **[Firewall]**.




8.16.4 Klik på låsen i det nedre venstre hjørne for at låse panelet op og indtast brugernavn og adgangskode for administratoren.

8.16.5 Klik på **[Start]** eller **[Activate Firewall]** for at aktivere firewall.

8.16.6 Klik på **[Advanced]** i nederste højre hjørne.

8.16.7 Vælg **[Automatically allow signed software to receive incoming connections]**.

8.16.8 Skift **Ladibug** på listen for at **[Allow incoming connections]**. Hvis softwarenavnet ikke blev vist på listen, så klik på **[+]** for at tilføje nye programmer til listen, og begynd at bruge softwaren.



9. Fejlfinding

9.1 Spørgsmål: En sort skærm vises som live-billede efter at Ladibug™ blev geninstalleret.

Løsning:

1. Slet Ladibug™ og genstart computeren
2. Geninstaller Ladibug™

9.2 Spørgsmål: Når Ladibug™ køres, vises intet billede og en Ladibug-fejlbesked vises:

”Systemets videogrænse er nået. Der henvises til fejlfindingssektionen i Ladibug brugermanualen.”

Løsning:

1. Kontroller venligst om du bruger et udvidet skrivebord (to monitorer) på computeren. Hvis ja, prøv at flytte Ladibug™ genvejen til det udvidede (monitor nr. 2) skrivebord og start programmet. Gå videre til trin 5 hvis du ikke anvender et udvidet skrivebord.
2. Hvis skridt 1 stadig ikke virker, afslut da det udvidede skrivebord.
3. Hvis skridt 2 stadig ikke virker, reducer da venligst skærmens opløsning.
4. Hvis skridt 3 stadig ikke virker, geninstaller da Ladibug™ softwaren.
5. Besøg vores websted <http://www.Mylumens.com/goto.htm> for at downloade en komprimeret dll-fil (inklusiv mfc71.dll/msvcr71.dll), og pak den ud i “Programfiler/Ladibug”, når downloaden er færdig. Genstart Ladibug™.

9.3 Spørgsmål: Siden blinker, når Ladibug™ bruges til at tilslutte til DC-W50

Løsning:

1. Ændr indstillingerne for antivirus, sluk for firewall'en og aktivér Ladibug™

9.4 Spørgsmål: Noget tekst overskrider sidemargenerne

Løsning:

1. Ændr displayindstillingerne og vælg standardstørrelsen for skrifttyper.

9.5 Spørgsmål: Kunne ikke oprette forbindelse med billeddelingsfunktionen.

Løsning:

1. Systemets firewall-indstillinger kan blokere billeder fra at blive sendt korrekt. Ændr indstillingerne for at tillade, at Ladibug passerer firewall'en. Se [7.16 Ændring af firewall-indstillinger](#) for Windows, og [8.16 Ændring af firewall-indstillinger](#) for MAC.
2. Hvis problemet ikke løses med trin 1, så ændr firewall-indstillingerne for antivirusprogrammet giv tilladelse til, at Ladibug passerer firewall'en eller deaktiver firewall'en. Se softwarevejledningen for din antivirus for at ændre firewall-indstillingerne.
3. Hvis problemet ikke løses med trin 2, så deaktiver antivirusprogrammet.

9.6 Spørgsmål: Når funktionen for Time Lapse (Tidsforløb) gennemfører, forbliver skærbilledet stille

Løsning:

1. Tilslutning af USB-hub kan resultere i utilstrækkelig båndbredde, hvilket gør, at maskinen ikke er i stand til at fungere normalt. Derfor anbefales det, at maskinen tilsluttes computeren direkte via USB-kabel i stedet for USB-hub.

9.7 Spørgsmål: Når funktionen Share Image (Del billede) er aktiveret, vil ændring af netværksforbindelsen af server (f.eks fra kabelforbindelse til trådløs forbindelse) medføre, at kunden ikke får skærmen af kameraet

Løsning:

1. Hvis indstillinger for værtsnetværk påvirkes af ændringen af netværksforbindelse, skal du deaktivere Ladibug og genstarte softwaren og Share Image (Del billede)-funktionen igen.

9.8 Spørgsmål: Ved tilslutning til en trådløs enhed DC-W50, har Forhåndsvis-skærmen tåreflåd og WiFi signalstyrkeindikation er lav (ca. 50%).

Løsning:

1. Betjening med lav ydeevne af CPU kan resultere i rive på skærmen. Gå til DC-W50, klik på [Streaming], og prøv at indstille en lavere billedhastighed eller opløsning.