

DC190 Krótki przewodnik

Lumens™

⚠ Ważne

* Proszę aktywować gwarancję poprzez stronę internetową www.lumens.com.tw/reg


* Proszę odwiedzić naszą stronę internetową www.lumens.com.tw/goto.htm w celu pobrania najnowszej wersji oprogramowania, wielojęzycznej instrukcji użytkownika i szybkiego przewodnika.

1. Zawartość opakowania

DC190



Krótki przewodnik




* W celu pobrania tej instrukcji użytkownika w innych językach, proszę odwiedzić stronę internetową Lumens

Pobierz & Instrukcja bezpieczeństwa




4 krokowa karta




Pilot zdalnego sterowania




Kabel USB




Kabel VGA



Kabel audio




Kabel zasilania




* Wygląd produktu może się różnić w poszczególnych krajach


Uchwyt podtrzymujący pilota




Torba na akcesoria



Torba ochronna na wizualizer




Adapter mikroskopu




⚠ Zawartość opakowania może ulec zmianie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia,

2. Rozpoczęcie




- ① Umieść obiekt, który ma zostać wyświetlony pod aparatem.
- ② Włącz do prądu.
- ③ Dopasuj szyję aparatu i soczewki do stosownej pozycji.
- ④ Wciśnij klawisz [AUTO TUNE] , aby zoptymalizować obraz. Jesteś gotowy do prezentacji / wykładania.

* Za każdym razem, gdy głowica aparatu zostanie ruszona, wciśnij klawisz [FOCUS] Za każdym razem, gdy głowica aparatu zostanie ruszona, wciśnij klawisz




3. Instalacja i podłączanie

▼ Podłączanie do Projektora lub Monitor




▼ Podłącz do komputera i użyj oprogramowania Ladibug™




* Sterowniki i oprogramowanie mogą zostać pobrane ze strony internetowej Lumens.

▼ Podłączenie komputer, Projektora lub Monitor jednocześnie.




* Wciśnij klawisz [SOURCE], aby przełączyć źródła obrazu.

▼ Podłącz do Interaktywnej Tablicy (IWB)



▼ Podłącz do TV



* NTSC: USA, KANADA, MEKSYK, PANAMA, CHILE, JAPONIA, TAJWAN, KOREA I FILIPINY.

* PAL: Kraje/regiony nie wymienione powyżej.

* Aby DIP się skuteczność, należy ponownie podłączyć kabel zasilania i ponownie uruchomić komputer. Kiedy C-Video, VGA nie jest obsługiwane.

▼ Podłącz do dysku komputera i Flash

